

# ROLL PIN PUNCH SET - BROWNELLS ROLL PIN PUNCH BENCH BLOCK ONLY

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Uložení nástrojů](#) > [Stojan na razidla a pilníky](#)

## Odstraňte a nainstalujte válcové čepy profesionálním způsobem

Spojili jsme 19 našich nejoblíbenějších klíčů na válcové čepy a přidali praktický pracovní blok, abychom vytvořili perfektní sadu klíčů pro zaneprázdněnou dílnu nebo oddělení zbrojířů. Snadno začnete, odstraňte a nainstalujte pružinové čepy a válcové čepy ve zbraních, aniž byste poškodili čep nebo zbraň. Obsahuje (5) držákových klíčů, (7) startovacích klíčů a (7) standardních klíčů, které snadno zvládnou jakoukoli práci. Vyrobeno z pevné oceli, s paralelními hřídelemi a vroubkovanými rukojeťmi. Také obsahuje nylonový klíč, který nezanechává stopy a nepoškodí jemné povrchové úpravy. Obráběný Delrin® pracovní blok drží a organizuje všechny klíče pro snadný přístup. Držákové klíče zachycují a drží válcové čepy, udržují je zarovnané pro snadné začátky bez sevření nebo zablokování. Obzvláště dobré na malé, těžko uchopitelné čepy, nebo ty na těsných místech. Obsahuje klíč o průměru 1/16", který je notovaný pro uvolnění zadního mířidla M16/AR-15, plus klíč o průměru 3.5mm pro držení čepu, který zajišťuje uzávěr na pistole Sig. Dokončete řízení standardním klíčem na válcové čepy. Startovací klíče se používají k zahájení odstranění válcových nebo pružinových čepů, aniž by došlo k poškození čepů nebo klíče. Krátká hřídel poskytuje větší kontrolu tím, že umísťuje ruku blíže k čepu a zabraňuje ohýbání delších, standardních klíčů na válcové čepy. Standardní klíče se používají k dokončení řízení válcového čepu nebo pružinového čepu poté, co byl zahájen. Startovací a standardní klíče na válcové čepy mají speciální hrot, který se centrálně umísťuje uvnitř dutého čepu, aby se zabránilo sklouznutí. Kompletní sada obsahuje pracovní blok, také dostupný samostatně.



## Atributy

- Název: [BROWNELLS ROLL PIN PUNCH BENCH BLOCK ONLY](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080000650
- Výrob. č.:
- Material: -
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 20mm
- Šířka přepravy: 84mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 050806006553

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro sadu klíčů na válcové čepy Brownells
- O nás

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro sadu klíčů na válcové čepy Brownells

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu klíčů na válcové čepy Brownells. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil práci s válcovými a pružinovými čepy ve zbraních. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte produkt pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci se zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a zákony platné ve vaší oblasti.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím klíčů se ujistěte, že jsou suché a čisté, aby se předešlo sklouznutí.
- Při používání držákových klíčů zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli zranění prstů.
- Používejte správný průměr klíče pro konkrétní čep, abyste předešli poškození čepu nebo nástroje.
- Při práci s malými nebo těžko uchopitelnými čepy používejte klíče s krátkým hřídelem pro lepší kontrolu.
- Nikdy nepoužívejte klíče na válcové čepy, pokud je čep poškozený nebo zrezivělý.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné klíče a pracovní blok.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

### 2. Použití držákových klíčů:

- Vyberte správný držákový klíč podle průměru čepu.
- Umístěte čep do držáku klíče a ujistěte se, že je pevně zajištěn.
- Pomalu a opatrně vyvíjejte tlak, abyste čep odstranili nebo nainstalovali.

### 3. Použití startovacích klíčů:

- Začněte s použitím startovacího klíče pro uvolnění čepu.
- Ujistěte se, že startovací klíč je správně umístěn a vyvíjejte rovnoměrný tlak.

### 4. Použití standardních klíčů:

- Jakmile je čep uvolněn, přepněte na standardní klíč pro dokončení procesu.
- Dbejte na to, abyste klíč správně umístili do otvoru čepu.

### 5. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte klíče a pracovní blok.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Všechny části sady klíčů na válcové čepy by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je produkt poškozený a nelze jej dále používat, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti a používání produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o produktu a jeho použití.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)