

LASER BORESIGHTER - SITE-LITE SL-500 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro instalaci mířidel a optiky](#) > [Rektifikační laser](#)

Dostane Vás blízko k bodu zaměření bez výstřelu

Ušetří čas na střelnici a náboje; vysoce přesný laserový systém vám umožní nastavit váš zaměřovač na bod zaměření na 100 yardů, než se vydáte na střelnici. Rychlé a snadné použití, stačí umístit speciální laserový terč 25 stop daleko a zaměřit na něj laser, poté upravit zaměřovač, dokud se křížové vlákna nevyrovnejí s terčem. Funguje stejně dobře s červenými bodovými zaměřovači a železnými mířidly. Laser je namontován na kuželovém, hliníkovém hrotu. O-kroužek a silný magnet drží hrot vycentrovaný v hlavni. Žádné speciální adaptéry není třeba kupovat a žádný kov se nedotýká drážkování. Systém adaptérů a O-kroužků umožňuje jedné jednotce pasovat na všechny střelné zbraně od .22 do .50 ráže, plus brokovnice 12 a 20. Také obsahuje adaptér SRL-100, který se nasune na čočku Boresighteru a přetvoří ho na vysoce přesný vyrovnávač křížového zaměřovače tím, že přeostří laser na horizontální paprsek pro přesné vyrovnání křížového vlasce. SL-100 Standardní model pro použití uvnitř, kde máte kontrolu nad okolním osvětlením. SL-150 Ultra-Mag má ultra-jasný červený 635nm laser pro lepší viditelnost v jasných, okolních světelných podmínkách. SL-500 Ultra-Mag používá super-jasný zelený laser pro maximální viditelnost zaměřovací tečky ve dne a při velmi jasném okolním světle.



Atributy

- Název: [SITE-LITE SL-500 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER](#)
- Výrobce: [SITE-LITE](#)
- Produkt č.: 100004085
- Výrob. č.: 25000
- Dodací hmotnost: 0.431kg
- Výška přepravy: 53mm
- Šířka přepravy: 155mm
- Délka přepravy: 249mm
- UPC: 703952250003

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní provoz produktu. Před použitím boresighteru si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Držte boresighter mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy zacházejte s laserem jako s potenciálním nebezpečím. Vyhněte se přímému očnímu kontaktu s laserovým paprskem.
- Používejte boresighter v kontrolovaném prostředí, kde můžete řídit podmínky osvětlení.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud zaznamenáte jakoukoli závadu nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřesměřovávejte laser na lidi, zvířata nebo reflexní povrchy.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než připojíte boresighter.
- Dodržujte veškeré místní a národní zákony týkající se používání laserových zařízení a střelných zbraní.
- Používejte boresighter pouze se střelnými zbraněmi, které jsou kompatibilní s dodanými adaptéry.
- Ujistěte se, že všechny komponenty, včetně baterií, jsou správně a bezpečně nainstalovány.
- Při nastavování zaměřovače se pohybujte opatrně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly vést k nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečný směr.
- Shromážděte všechny komponenty: boresighter, adaptéry, Okroužky a laserový terč.

2. Instalace:

- Vyberte vhodný adaptér pro ráži vaší zbraně.
- Připojte adaptér k boresighteru.
- Vložte boresighter do hlavně zbraně, ujistěte se, že je bezpečně umístěn a vycentrovaný.

3. Nastavení:

- Umístěte speciální laserový terč 25 stop (přibližně 7,6 metru) od vaší střelecké pozice.
- Zapněte boresighter vložením požadovaných baterií (jak je uvedeno pro každý model).
- Zaměřte laser na terč a upravte zaměřovač, dokud se křížové vlákna nevyrovnají s laserovou tečkou.

4. Úprava zaměřovače:

- Provádějte přesné úpravy zaměřovače, abyste zajistili přesné vyrovnaní s laserem.
- Pravidelně kontrolujte vyrovnaní, abyste potvrdili, že zůstává přesné.

5. Konečné kontroly:

- Po úpravách zkontrolujte, že je zbraň stále vybitá a bezpečná před manipulací.
- Uložte boresighter do plastového úložného boxu, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte boresighter a jeho komponenty v souladu s místními předpisy.
- Baterie by měly být recyklovány nebo likvidovány správně, aby se předešlo ekologickému poškození.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu; zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují určené programy pro likvidaci nebo recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo dokumentaci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz