

3-PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® - LONE WOLF DIST. 3-PIN EXTENDED SLIDE STOP

Aids In Smooth Reloads & Fast Return-To-Battery

Drop-in replacement for factory part has a larger, easier-to-locate thumb pad that helps you release the slide and return to battery faster after an empty-gun mag change. Fits all "3-pin" (trigger pin, locking block pin, and trigger housing pin) Glocks, except G36.



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. 3-PIN EXTENDED SLIDE STOP
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100006699
- Mfr. No.:
- Finish: Electrocoated
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 639737068320

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP für GLOCK® LONE WOLF DIST. Sicherheitsanleitung](#)
- [English: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Safety Instruction Guide](#)
- [Français: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Guide de sécurité](#)
- [Italiano: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP per GLOCK® LONE WOLF DIST. Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP dla GLOCK® LONE WOLF DIST. Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP för GLOCK® LONE WOLF DIST. Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pro GLOCK® LONE WOLF DIST. Pokyny pro bezpečné používání](#)

3PIN EXTENDED SLIDE STOP für GLOCK® LONE WOLF DIST. Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den 3PIN EXTENDED SLIDE STOP für GLOCK® LONE WOLF DIST. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine größere, leichter zu findende Daumenfläche für eine schnelle Verschlussfreigabe bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird. Unsachgemäße Nutzung kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe in Bezug auf dieses Produkt informiert. Du kannst die EUSafety GatePlattform auf Updates überprüfen.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die vom Händler bereitgestellte EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Passgenauigkeit:** Stelle sicher, dass der 3PIN EXTENDED SLIDE STOP mit deinem GlockModell kompatibel ist. Er passt auf alle 3Pin GlockPistolen, außer G36.
- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- **Inspektion:** Überprüfe regelmäßig den Slide Stop auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze ihn bei Bedarf.
- **Handhabung:** Gehe immer vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um. Behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- **Umgebung:** Verwende das Produkt in einer sicheren Umgebung, die frei von Ablenkungen und potenziellen Gefahren ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit zuerst:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
2. **Entferne das Originalteil:** Entferne vorsichtig den OriginalSlide Stop von deiner Glock mit geeigneten Werkzeugen.
3. **Setze den 3PIN EXTENDED SLIDE STOP ein:** Richte den neuen Slide Stop mit den Bohrungen aus und drücke ihn vorsichtig an seinen Platz.
4. **Überprüfe die Funktionalität:** Teste nach der Installation den Slide Stop, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.
5. **Baue die Waffe wieder zusammen:** Setze deine Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

Nutzung

- **Verschlussfreigabe:** Nutze die größere Daumenfläche, um den Verschluss schnell nach einem Magazinwechsel freizugeben.
- **Übung:** Mach dich mit dem neuen Slide Stop in einer kontrollierten Umgebung vertraut, bevor du ihn im Einsatz verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung:** Befolge bei der Entsorgung des Produkts die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- **Recycling:** Wenn möglich, recycle das Produkt, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des 3PIN EXTENDED SLIDE STOP konsultiere bitte deinen Händler oder die Website des Herstellers für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem 3PIN EXTENDED SLIDE STOP für GLOCK® LONE WOLF DIST. gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a larger, easier to locate thumb pad for quick slide release. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the product is used in accordance with the instructions provided. Improper use may lead to accidents or injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. You can check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Fit:** Ensure that the 3PIN EXTENDED SLIDE STOP is compatible with your Glock model. It fits all 3pin Glock pistols except for the G36.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid any malfunction.
- **Inspection:** Regularly inspect the slide stop for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- **Handling:** Always handle your firearm with care. Treat every gun as if it is loaded.
- **Environment:** Use the product in a safe environment, free from distractions and potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Factory Part:** Carefully remove the factory slide stop from your Glock using appropriate tools.
3. **Insert the 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Align the new slide stop with the pin holes and gently press it into place.
4. **Check Functionality:** After installation, test the slide stop to ensure it operates smoothly.
5. **Reassemble:** Reassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.

Usage

- **Slide Release:** Use the larger thumb pad to release the slide quickly after a magazine change.
- **Practice:** Familiarize yourself with the new slide stop in a controlled environment before using it in the field.

Disposal Instructions

- **Disposal:** When disposing of the product, follow local regulations for the disposal of metal products.
- **Recycling:** If possible, recycle the product to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, please consult your retailer or the manufacturer's website for support.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Thank you for prioritizing safety!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un pad pour le pouce plus grand et plus facile à localiser pour un relâchement rapide de la glissière. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- **Sécurité du produit** : Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies. Une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents ou des blessures.
- **Rappels améliorés** : Restez informé des rappels liés à ce produit. Vous pouvez consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour.
- **Achats en ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité de l'UE.
- **Focus sur les consommateurs vulnérables** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné de l'UE fourni par le détaillant.
- **Alertes rapides** : Signalez immédiatement tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Ajustement approprié** : Assurez-vous que le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP est compatible avec votre modèle de Glock. Il s'adapte à tous les pistolets Glock à 3 broches, sauf le G36.
- **Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout dysfonctionnement.
- **Inspection** : Inspectez régulièrement le slide stop pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez-le si nécessaire.
- **Manipulation** : Manipulez toujours votre arme à feu avec précaution. Traitez chaque arme comme si elle était chargée.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr, exempt de distractions et de dangers potentiels.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Sécurité d'abord** : Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer la pièce d'origine** : Retirez soigneusement le slide stop d'origine de votre Glock à l'aide d'outils appropriés.
3. **Insérer le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP** : Alignez le nouveau slide stop avec les trous de broche et appuyez doucement en place.
4. **Vérifier le fonctionnement** : Après l'installation, testez le slide stop pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
5. **Réassembler** : Réassemblez votre arme à feu conformément aux instructions du fabricant.

Utilisation

- **Relâchement de la glissière** : Utilisez le pad pour le pouce plus grand pour relâcher rapidement la glissière après un changement de chargeur.
- **Pratique** : Familiarisez-vous avec le nouveau slide stop dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de mise au rebut

- **Mise au rebut** : Lors de la mise au rebut du produit, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez le produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, veuillez consulter votre détaillant ou le site Web du fabricant pour obtenir de l'aide.

En respectant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Merci de prioriser la sécurité !

3PIN EXTENDED SLIDE STOP per GLOCK® LONE WOLF DIST. Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3PIN EXTENDED SLIDE STOP per GLOCK® LONE WOLF DIST. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un pad per il pollice più grande e facile da individuare per un rapido rilascio della slitta. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni fornite. Un uso improprio può portare a incidenti o infortuni.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Puoi controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza dell'UE.
- **Focalizzazione Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto UE fornito dal rivenditore.
- **Avvisi Rapidi:** Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Adattamento Corretto:** Assicurati che il 3PIN EXTENDED SLIDE STOP sia compatibile con il tuo modello Glock. Si adatta a tutte le pistole Glock a 3 pin, tranne G36.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Ispezione:** Ispeziona regolarmente il fermo della slitta per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci se necessario.
- **Maneggiamento:** Maneggia sempre la tua arma con cura. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- **Ambiente:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro, privo di distrazioni e potenziali pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Sicurezza Prima di Tutto:** Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Pezzo di Fabbrica:** Rimuovi con cura il fermo della slitta di fabbrica dalla tua Glock utilizzando gli strumenti appropriati.
3. **Inserisci il 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Allinea il nuovo fermo della slitta con i fori per i pin e premi delicatamente in posizione.
4. **Controlla la Funzionalità:** Dopo l'installazione, testa il fermo della slitta per assicurarti che funzioni senza intoppi.
5. **Rimonta:** Rimonta la tua arma secondo le istruzioni del produttore.

Uso

- **Rilascio della Slitta:** Utilizza il pad per il pollice più grande per rilasciare rapidamente la slitta dopo un cambio di caricatore.
- **Pratica:** Familiarizza con il nuovo fermo della slitta in un ambiente controllato prima di utilizzarlo sul campo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento:** Quando smaltisci il prodotto, segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla il prodotto per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative al 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore o il sito web del produttore per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo 3PIN EXTENDED SLIDE STOP per GLOCK® LONE WOLF DIST. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP dla GLOCK® LONE WOLF DIST. Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 3PIN EXTENDED SLIDE STOP dla GLOCK® LONE WOLF DIST. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich poprzez zapewnienie większej, łatwiejszej do zlokalizowania podkładki na kciuk, co umożliwia szybkie zwolnienie zamka. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z podanymi instrukcjami. Niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków lub obrażeń.
- **Ulepszone przypomnienia:** Bądź na bieżąco z wszelkimi przypomnieniami związanymi z tym produktem. Możesz sprawdzić aktualizacje na platformie Safety Gate UE.
- **Zakupy online:** Jeśli zakupiono produkt online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymogi bezpieczeństwa UE.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymaj go z dala od zasięgu osób niepełnoletnich.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odniesienie się do wyznaczonego punktu kontaktowego UE, podanego przez sprzedawcę.
- **Szybkie powiadomienia:** Natychmiast zgłoś wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Odpowiednie dopasowanie:** Upewnij się, że 3PIN EXTENDED SLIDE STOP jest kompatybilny z Twoim modelem Glocka. Pasuje do wszystkich pistoletów Glock z 3pinami, z wyjątkiem G36.
- **Montaż:** Dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu, aby uniknąć jakichkolwiek usterek.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj stopkę zamka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień ją.
- **Obsługa:** Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie. Traktuj każdą broń tak, jakby była załadowana.
- **Środowisko:** Używaj produktu w bezpiecznym środowisku, wolnym od zakłóceń i potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

Montaż

1. **Bezpieczeństwo przede wszystkim:** Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Zdejmij fabryczną część:** Ostrożnie usuń fabryczną stopkę zamka z Glocka, używając odpowiednich narzędzi.
3. **Włóż 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Wyreguluj nową stopkę zamka w otworach na piny i delikatnie wciśnij ją na miejsce.
4. **Sprawdź funkcjonalność:** Po montażu przetestuj stopkę zamka, aby upewnić się, że działa płynnie.
5. **Złóż ponownie:** Złóż swoją broń zgodnie z instrukcjami producenta.

Użytkowanie

- **Zwolnienie zamka:** Użyj większej podkładki na kciuk, aby szybko zwolnić zamek po wymianie magazynka.
- **Ćwiczenie:** Zapoznaj się z nową stopką zamka w kontrolowanym środowisku przed użyciem jej w terenie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Utylizacja:** Podczas utylizacji produktu postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania produktów metalowych.
- **Recykling:** Jeśli to możliwe, poddaj produkt recyklingowi, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z 3PIN EXTENDED SLIDE STOP dla GLOCK® LONE WOLF DIST. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla suuremman ja helpommin löydettävän peukalopadin liukusäätimen nopeaa vapauttamista varten. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohjeopas huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista aina, että tuotetta käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Väärä käyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinventoista. Voit tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkoostaminen:** Jos ostit tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa EU:n turvallisuusvaatimuksia.
- **Erytynen Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän antamaan EU:n yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille välittömästi.

Erytyiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Oikea Sopivuus:** Varmista, että 3PIN EXTENDED SLIDE STOP on yhteensopiva Glockmallisi kanssa. Se sopii kaikkiin 3nastaisiin Glockpistooleihin, paitsi G36.
- **Asennus:** Noudata asennusohjeita huolellisesti estääksesi mahdolliset toimintahäiriöt.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti liukusäätimen pidätin kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- **Käsittely:** Käsittele aina aseesi varovasti. Kohtelee jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- **Ympäristö:** Käytä tuotetta turallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä ja mahdollisista vaaroista.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Turvallisuus ensin:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista Tehdasosat:** Poista huolellisesti tehdasliukusäätimen pidätin Glockistasi asianmukaisilla työkaluilla.
3. **Asenna 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Kohdista uusi liukusäätimen pidätin pinneihin ja paina se varovasti paikalleen.
4. **Tarkista Toimivuus:** Asennuksen jälkeen testaa liukusäätimen pidätin varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.
5. **Kokoa Uudelleen:** Kokoa aseesi valmistajan ohjeiden mukaan.

Käyttö

- **Liukusäätimen Vapautus:** Käytä suurempaa peukalopadia vapauttaaksesi liukusäätimen nopeasti patruunanvaihdon jälkeen.
- **Harjoittelu:** Tutustu uuteen liukusäätimen pidättimeen kontrolloidussa ympäristössä ennen sen käyttöä kenttäolosuhteissa.

Hävittämisohteet

- **Hävittäminen:** Kun hävität tuotteen, noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämisestä.
- **Kierrätys:** Mahdollisuuksien mukaan kierrätä tuote ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:iin, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajan verkkosivustoon saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 3PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® LONE WOLF DIST. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP för GLOCK® LONE WOLF DIST. Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt 3PIN EXTENDED SLIDE STOP för GLOCK® LONE WOLF DIST. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en större, lättare att lokalisera tummeplatta för snabb frigöring av sliden. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se alltid till att produkten används i enlighet med de angivna instruktionerna. Felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Du kan kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Nätshopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- **Särskilt konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren.
- **Snabba varningar:** Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Korrekt passform:** Se till att 3PIN EXTENDED SLIDE STOP är kompatibel med din Glockmodell. Den passar alla 3pin Glockpistoler förutom G36.
- **Installation:** Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika eventuella funktionsfel.
- **Inspektion:** Inspektera regelbundet slide stop för tecken på slitage eller skador. Byt ut den om det behövs.
- **Hantera med omsorg:** Hantera alltid ditt vapen med försiktighet. Behandla varje vapen som om det är laddat.
- **Miljö:** Använd produkten i en säker miljö, fri från distraktioner och potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Säkerhet först:** Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort fabriksdelen:** Ta försiktigt bort den fabriksmonterade slide stop från din Glock med lämpliga verktyg.
3. **Sätt in 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Justera den nya slide stop med pinhålerna och tryck försiktigt på den på plats.
4. **Kontrollera funktionalitet:** Efter installationen, testa slide stop för att säkerställa att den fungerar smidigt.
5. **Montera ihop:** Montera ihop ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.

Användning

- **Slide frigöring:** Använd den större tummeplattan för att snabbt frigöra sliden efter en magasinbyte.
- **Öva:** Bekanta dig med den nya slide stop i en kontrollerad miljö innan du använder den i fältet.

Avfallsinstruktioner

- **Avfall:** När du gör dig av med produkten, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- **Återvinning:** Om möjligt, återvinn produkten för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, vänligen rådfråga din återförsäljare eller tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din 3PIN EXTENDED SLIDE STOP för GLOCK® LONE WOLF DIST. Tack för att du prioriterar säkerhet!

3PIN EXTENDED SLIDE STOP pro GLOCK® LONE WOLF DIST. Pokyny pro bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pro GLOCK® LONE WOLF DIST. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje větší a lépe umístěnou palcovou podložku pro rychlé uvolnění závěru. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce bezpečnostními pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Vždy se ujistěte, že produkt je používán v souladu s poskytnutými pokyny. Nesprávné použití může vést k nehodám nebo zraněním.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Budte informováni o jakýchkoli stazích týkajících se tohoto produktu. Můžete zkontrolovat platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- **Online nakupování:** Pokud byl produkt zakoupen online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky EU.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo v EU, které poskytuje maloobchodník.
- **Rychlá upozornění:** Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Správné uchycení:** Ujistěte se, že 3PIN EXTENDED SLIDE STOP je kompatibilní s vaším modelem Glock. Pasuje na všechny 3pinové Glock pistole kromě G36.
- **Instalace:** Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, abyste se vyhnuli jakýmkoli poruchám.
- **Inspekce:** Pravidelně kontrolujte záchyť závěru na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby vyměňte.
- **Manipulace:** Vždy zacházejte se svou zbraní opatrně. Zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- **Prostředí:** Používejte produkt v bezpečném prostředí, které je bez rozptýlení a potenciálních nebezpečí.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Bezpečnost na prvním místě:** Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Odstraňte původní díl:** Pečlivě odstraňte původní záchyť závěru z vašeho Glocku pomocí vhodných nástrojů.
3. **Vložte 3PIN EXTENDED SLIDE STOP:** Zarovnejte nový záchyť závěru s otvory pro kolíky a jemně ho zatlačte na místo.
4. **Zkontrolujte funkčnost:** Po instalaci otestujte záchyť závěru, abyste se ujistili, že funguje hladce.
5. **Znovu sestavte:** Znovu sestavte svou zbraň podle pokynů výrobce.

Používání

- **Uvolnění závěru:** Použijte větší palcovou podložku pro rychlé uvolnění závěru po výměně zásobníku.
- **Praxe:** Ověřte si nové použití záchyty závěru v kontrolovaném prostředí před jeho použitím v terénu.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace:** Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.
- **Recyklace:** Pokud je to možné, recyklujte produkt, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně 3PIN EXTENDED SLIDE STOP se obraťte na svého maloobchodníka nebo webové stránky výrobce pro podporu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pro GLOCK® LONE WOLF DIST. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti!