

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL MAG RELEASE FOR GLOCK® GEN 4/GEN 5 MODELS

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL MAG RELEASE FOR GLOCK® GEN 4/GEN 5 MODELS
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100009926
- Mfr. No.: GMR-003
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,26,27,31,35
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 955727100406

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINRELEASE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZWOLNIENIA MAGAZYNEK VICKERS GLOCK®](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TURVAINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: VICKERS GLOCK® FÖRLÄNGD MAGASINUTLÖSARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ROZŠÍŘENÉ UVOLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VICKERS GLOCK®](#)

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINRELEASE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für die Vickers Glock® Extended Magazinrelease von TangoDown entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen zugänglicheren und effizienteren MagazinreleaseMechanismus bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem GlockModell kompatibel ist (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 für GMR001 und GMR001 GT; 20, 21, 29, 30 für GMR002 und GMR002 GT; und 42 für GMR005 BLK).
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und den Magazinrelease an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Sicherheit von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Versuche nicht, den Magazinrelease zu verwenden, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Substanzen sind, die den Griff oder die Kontrolle während der Benutzung beeinträchtigen könnten.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Betätigen des Magazinrelease, um Verletzungen oder Schäden an der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du Magazine wechselst, um eine versehentliche Entladung zu vermeiden.
- Wenn du Schwierigkeiten beim Benutzen des Magazinrelease hast, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit gewährleisten:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Originalrelease entfernen:** Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den werkseitigen Magazinrelease vorsichtig von deinem GlockModell zu entfernen.
3. **Vickers Extended Magazinrelease installieren:**
 - Richte den neuen Magazinrelease mit dem MagazinreleaseGehäuse aus.
 - Drücke fest, bis der Magazinrelease einrastet.
4. **Funktionalität testen:** Überprüfe nach der Installation, ob der Magazinrelease reibungslos und sicher funktioniert.

Nutzung

- Um das Magazin freizugeben, übe Druck auf den geriffelten Knopf mit deinem Daumen aus.
- Übe den Umgang mit dem Magazinrelease, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen, bevor du die Feuerwaffe in einer realen Situation verwendest.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du Magazine wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Magazinrelease gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn du das Produkt entsorgst, stelle sicher, dass dies sicher geschieht, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich des Vickers Glock® Extended Magazinrelease oder um Sicherheitsbedenken zu melden, kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen lokalen Vertriebspartner für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien trägst du dazu bei, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Vickers Glock® Extended Magazinrelease zu gewährleisten. Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen sollten immer an erster Stelle stehen. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Glock® Extended Magazine Release by TangoDown. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a more accessible and efficient magazine release mechanism. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your Glock model (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 for GMR001 and GMR001 GT; 20, 21, 29, 30 for GMR002 and GMR002 GT; and 42 for GMR005 BLK).
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and magazine release in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to use the magazine release if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure that your hands are dry and free from any substances that could affect grip or control during use.
- Avoid excessive force when operating the magazine release to prevent injury or damage to the firearm.
- Be mindful of your surroundings when changing magazines to avoid accidental discharge.
- If you experience any difficulty while using the magazine release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before beginning the installation, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Original Release:** Using a suitable tool, carefully remove the factory magazine release from your Glock model.
3. **Install the Vickers Extended Magazine Release:**
 - Align the new magazine release with the magazine release housing.
 - Press firmly until the magazine release clicks into place.
4. **Test Functionality:** After installation, check that the magazine release operates smoothly and securely.

Usage

- To release the magazine, apply pressure to the serrated button with your thumb.
- Practice using the magazine release to become familiar with its operation before using the firearm in a live setting.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when changing magazines.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged magazine releases in accordance with local regulations.
- If you are discarding the product, ensure it is done safely to prevent any risk of injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Vickers Glock® Extended Magazine Release or to report any safety concerns, please reach out to the manufacturer or your local distributor for assistance.

By following these guidelines, you will help ensure a safe and enjoyable experience with your Vickers Glock® Extended Magazine Release. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety instructions.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock® de TangoDown. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un mecanismo de liberación de magazine más accesible y eficiente. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de Glock (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 para GMR001 y GMR001 GT; 20, 21, 29, 30 para GMR002 y GMR002 GT; y 42 para GMR005 BLK).
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda el arma y el lanzador de magazine en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el lanzador de magazine en busca de signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con modificaciones y seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes usar el lanzador de magazine si está dañado o presenta fallas.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de cualquier sustancia que pueda afectar el agarre o el control durante el uso.
- Evita aplicar fuerza excesiva al operar el lanzador de magazine para prevenir lesiones o daños al arma de fuego.
- Ten cuidado con tu entorno al cambiar los magazines para evitar disparos accidentales.
- Si experimentas alguna dificultad al usar el lanzador de magazine, cesa su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Antes de comenzar la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira el Lanzador Original:** Usando una herramienta adecuada, retira cuidadosamente el lanzador de magazine de fábrica de tu modelo de Glock.
3. **Instala el Lanzador de Magazine Extendido Vickers:**
 - Alinea el nuevo lanzador de magazine con la caja del lanzador de magazine.
 - Presiona firmemente hasta que el lanzador de magazine encaje en su lugar.
4. **Prueba la Funcionalidad:** Después de la instalación, verifica que el lanzador de magazine funcione de manera suave y segura.

Uso

- Para liberar el magazine, aplica presión al botón serrado con tu pulgar.
- Practica usando el lanzador de magazine para familiarizarte con su funcionamiento antes de usar el arma en un entorno real.
- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al cambiar los magazines.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier lanzador de magazine viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si vas a desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera segura para prevenir cualquier riesgo de lesión.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock® o para reportar cualquier inquietud de seguridad, comunícate con el fabricante o tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices, ayudarás a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock®. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le release de chargeur prolongé Vickers Glock® de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un mécanisme de release de chargeur plus accessible et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle Glock (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 pour GMR001 et GMR001 GT ; 20, 21, 29, 30 pour GMR002 et GMR002 GT ; et 42 pour GMR005 BLK).
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme et le release de chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu et la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'essayez pas d'utiliser le release de chargeur s'il est endommagé ou défectueux.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes de toute substance qui pourrait affecter la prise ou le contrôle lors de l'utilisation.
- Évitez d'exercer une force excessive lors de l'utilisation du release de chargeur pour prévenir les blessures ou les dommages à l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous changez de chargeur pour éviter un tir accidentel.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du release de chargeur, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez le Release d'Origine** : À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement le release de chargeur d'origine de votre modèle Glock.
3. **Installez le Release de Chargeur Prolongé Vickers** :
 - Alignez le nouveau release de chargeur avec le boîtier de release de chargeur.
 - Appuyez fermement jusqu'à ce que le release de chargeur s'enclenche en place.
4. **Testez la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifiez que le release de chargeur fonctionne de manière fluide et sécurisée.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appliquez une pression sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le release de chargeur pour vous familiariser avec son fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu dans un cadre réel.
- Assurez-vous toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre lors du changement de chargeurs.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout release de chargeur ancien ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Si vous jetez le produit, assurez-vous de le faire en toute sécurité pour prévenir tout risque de blessure.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le release de chargeur prolongé Vickers Glock® ou pour signaler des préoccupations en matière de sécurité, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec votre release de chargeur prolongé Vickers Glock®. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock® di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un meccanismo di rilascio del caricatore più accessibile ed efficiente. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello Glock (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 per GMR001 e GMR001 GT; 20, 21, 29, 30 per GMR002 e GMR002 GT; e 42 per GMR005 BLK).
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e il rilascio del caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il rilascio del caricatore se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Assicurati che le tue mani siano asciutte e libere da sostanze che potrebbero influenzare la presa o il controllo durante l'uso.
- Evita l'uso di forza eccessiva quando operi il rilascio del caricatore per prevenire infortuni o danni all'arma da fuoco.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando cambi i caricatori per evitare spari accidentali.
- Se riscontri difficoltà durante l'uso del rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Prima di iniziare l'installazione, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Rilascio Originale:** Utilizzando uno strumento adeguato, rimuovi con attenzione il rilascio del caricatore di fabbrica dal tuo modello Glock.
3. **Installa il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers:**
 - Allinea il nuovo rilascio del caricatore con l'alloggiamento del rilascio del caricatore.
 - Premi fermamente fino a quando il rilascio del caricatore scatta in posizione.
4. **Testa la Funzionalità:** Dopo l'installazione, verifica che il rilascio del caricatore funzioni in modo fluido e sicuro.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, applica pressione sul pulsante scanalato con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore per familiarizzare con il suo funzionamento prima di utilizzare l'arma da fuoco in una situazione reale.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando cambi i caricatori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali rilasci di caricatori vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Se stai gettando il prodotto, assicurati che venga fatto in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock® o per segnalare eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Rilascio del Caricatore Esteso Vickers Glock®. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZWOLNIENIA MAGAZYNEK VICKERS GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Glock® od TangoDown. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich poprzez zapewnienie bardziej dostępnego i wydajnego mechanizmu zwolnienia magazynka. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glock (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 dla GMR001 i GMR001 GT; 20, 21, 29, 30 dla GMR002 i GMR002 GT; oraz 42 dla GMR005 BLK).
- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była naładowana.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i zwolnienie magazynka w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej i bezpieczeństwa.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie próbuj używać zwolnienia magazynka, jeśli jest uszkodzone lub nie działa poprawnie.
- Upewnij się, że Twoje ręce są suche i wolne od substancji, które mogą wpłynąć na chwyt lub kontrolę podczas użycia.
- Unikaj nadmiernej siły podczas obsługi zwolnienia magazynka, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas zmiany magazynków, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas używania zwolnienia magazynka, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zapewnij bezpieczeństwo:** Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń oryginalne zwolnienie:** Przy użyciu odpowiedniego narzędzia ostrożnie usuń fabryczne zwolnienie magazynka z modelu Glock.
3. **Zainstaluj rozszerzone zwolnienie magazynka Vickers:**
 - Wyrównaj nowe zwolnienie magazynka z obudową zwolnienia magazynka.
 - Naciśnij mocno, aż zwolnienie magazynka kliknie na miejscu.
4. **Sprawdź funkcjonalność:** Po instalacji sprawdź, czy zwolnienie magazynka działa płynnie i stabilnie.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynek, zastosuj nacisk na ząbkowany przycisk kciukiem.
- Ćwicz użycie zwolnienia magazynka, aby zapoznać się z jego działaniem przed użyciem broni w sytuacji na żywo.
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas zmiany magazynków.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone zwolnienia magazynka zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli zamierzasz pozbyć się produktu, upewnij się, że robisz to w sposób bezpieczny, aby zapobiec ryzyku obrażeń.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Glock® lub zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z rozszerzonym zwolnieniem magazynka Vickers Glock®. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym instrukcjom bezpieczeństwa.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

TURVAINSTRUKTIOT

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen TangoDownilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla helpommin saavutettavan ja tehokkaamman lippaan vapautusmekanismin. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja oikean käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 GMR001 ja GMR001 GT; 20, 21, 29, 30 GMR002 ja GMR002 GT; ja 42 GMR005 BLK).
- Käsittele asetta aina ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase osoitettuna turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä ase ja lippaan vapautus turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan vapautuksen kunto, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja turvallisuutta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä yritä käyttää lippaan vapautusta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaat aineista, jotka voivat vaikuttaa otteeseen tai hallintaan käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa lippaan vapautuksen käyttämisessä vammojen tai aseeseen kohdistuvan vahingon estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi lippaan vaihtamisen aikana, jotta voit välttää vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Jos kohtaat ongelmia lippaan vapautuksen käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista Turvallisuus:** Ennen asennuksen aloittamista varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista Alkuperäinen Vapautus:** Käytä sopivaa työkalua ja poista varovasti tehdaslippaan vapautus Glockmallistasi.
3. **Asenna Vickers Extended Magazine Release:**
 - Kohdista uusi lippaan vapautus lippaan vapautuksen koteloon.
 - Paina tiukasti, kunnes lippaan vapautus napsahtaa paikalleen.
4. **Testaa Toiminnallisuus:** Asennuksen jälkeen tarkista, että lippaan vapautus toimii sujuvasti ja turvallisesti.

Käyttö

- Vapauttaaksesi lippaan, paina uritettua painiketta peukalollasi.
- Harjoittele lippaan vapautuksen käyttöä, jotta opit sen toiminnan ennen kuin käytät asetta elävissä tilanteissa.
- Varmista aina, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan lippaan vaihdon aikana.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet lippaan vapautukset paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos hävität tuotteen, varmista, että se tehdään turvallisesti vammojen riskin estämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteesta tai haluat ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen kanssa. Aseta aina turvallisuus ja vastuullisuus etusijalle käsitellessäsi aseita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

VICKERS GLOCK® FÖRLÄNGD MAGASINUTLÖSARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Glock® Förlängd Magasinutlösare från TangoDown. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en mer tillgänglig och effektiv magasinutlösare. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din Glockmodell (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 för GMR001 och GMR001 GT; 20, 21, 29, 30 för GMR002 och GMR002 GT; samt 42 för GMR005 BLK).
- Behandla alltid ditt vapen som om det vore laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och magasinutlösaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösaren för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenmodifieringar och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte använda magasinutlösaren om den är skadad eller inte fungerar.
- Se till att dina händer är torra och fria från ämnen som kan påverka greppet eller kontrollen vid användning.
- Undvik överdriven kraft när du använder magasinutlösaren för att förhindra skador eller skador på vapnet.
- Var medveten om din omgivning när du byter magasin för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Om du upplever några svårigheter med att använda magasinutlösaren, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Säkerhet:** Innan du påbörjar installationen, se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort originalutlösaren:** Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den fabriksmonterade magasinutlösaren från din Glockmodell.
3. **Installera Vickers Förlängd Magasinutlösare:**
 - Justera den nya magasinutlösaren med magasinutlösarens hus.
 - Tryck fast tills magasinutlösaren klickar på plats.
4. **Testa funktionalitet:** Efter installationen, kontrollera att magasinutlösaren fungerar smidigt och säkert.

Användning

- För att frigöra magasinet, applicera tryck på den serraterade knappen med din tumme.
- Öva på att använda magasinutlösaren för att bli bekant med dess funktion innan du använder vapnet i en verklig situation.
- Se alltid till att vapnet är riktat i en säker riktning när du byter magasin.

Avfallsanvisningar

- Kassera gamla eller skadade magasinutlösare i enlighet med lokala regler.
- Om du kasserar produkten, se till att detta görs på ett säkert sätt för att förhindra risk för skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående Vickers Glock® Förlängd Magasinutlösare eller för att rapportera några säkerhetsproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Vickers Glock® Förlängd Magasinutlösare. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ROZŠÍŘENÉ UVOLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VICKERS GLOCK®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rozšířené uvolnění zásobníku Vickers Glock® od společnosti TangoDown. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje přístupnější a efektivnější mechanismus pro uvolnění zásobníku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším modelem Glock (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 pro GMR001 a GMR001 GT; 20, 21, 29, 30 pro GMR002 a GMR002 GT; a 42 pro GMR005 BLK).
- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Uložte zbraň a uvolnění zásobníku na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepokoušejte se používat uvolnění zásobníku, pokud je poškozené nebo nefunguje správně.
- Ujistěte se, že máte suché ruce a nejsou na nich žádné látky, které by mohly ovlivnit úchop nebo ovládání během používání.
- Vyhněte se nadměrné síle při ovládání uvolnění zásobníku, abyste předešli zranění nebo poškození zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí při výměně zásobníků, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.
- Pokud při používání uvolnění zásobníku narazíte na nějaké potíže, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Zajistěte bezpečnost:** Před zahájením instalace se ujistěte, že je zbraň prázdná a namířená bezpečným směrem.
2. **Odstraňte původní uvolnění:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte tovární uvolnění zásobníku z vašeho modelu Glock.
3. **Nainstalujte rozšířené uvolnění zásobníku Vickers:**
 - Zarovnejte nové uvolnění zásobníku s pouzdem pro uvolnění zásobníku.
 - Silně stiskněte, dokud se uvolnění zásobníku nezacvakne na své místo.
4. **Otestujte funkčnost:** Po instalaci zkontrolujte, že uvolnění zásobníku funguje hladce a bezpečně.

Používání

- K uvolnění zásobníku použijte palec a zatlačte na zoubkované tlačítko.
- Procvičte si používání uvolnění zásobníku, abyste se seznámili s jeho ovládáním, než zbraň použijete v reálném prostředí.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířená bezpečným směrem při výměně zásobníků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakákoli stará nebo poškozená uvolnění zásobníku v souladu s místními předpisy.
- Pokud se chystáte produkt vyhodit, ujistěte se, že to provedete bezpečně, abyste předešli jakémukoli riziku zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se rozšířeného uvolnění zásobníku Vickers Glock® nebo k hlášení jakýchkoli bezpečnostních obav se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším rozšířeným uvolněním zásobníku Vickers Glock®. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním instrukcím.