

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXTENDED GLOCK MAG RELEASE, GLOCK TAN

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXTENDED GLOCK MAG RELEASE, GLOCK TAN
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100015233
- Mfr. No.: GMR-001 GT
- Finish: Tan
- Hand: Right
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,24,26,27,31,33,34,35
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 955727100468

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DEL VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Polski: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release von TangoDown entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen leichter zugänglichen MagazinreleaseKnopf bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Magazinrelease installierst oder damit hantierst.
- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, wenn du sie bedienst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Handhabung von Feuerwaffen.
- Bewahre den Magazinrelease und alle Zubehörteile der Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Magazinrelease nur mit kompatiblen GlockModellen: 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30 und 41.
- Die Versionen GMR001 und GMR001 GT sind nicht kompatibel mit Gen 4 oder SFModellen, die ambidextröse oder umkehrbare Sicherungen besitzen.
- Stelle sicher, dass die Installation korrekt erfolgt, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Wenn du dir unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Modifiziere den Magazinrelease nicht und versuche nicht, sein Design zu ändern.
- Halte beim Verwenden des Magazinrelease einen festen Griff an der Waffe, um versehentliche Schüsse zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entlade die Waffe und entferne das Magazin.
- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den originalen Magazinrelease von der Waffe zu entfernen.
- Setze den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release in denselben Slot ein.
- Stelle sicher, dass er sicher an seinem Platz ist und korrekt funktioniert, bevor du die Waffe verwendest.

2. Verwendung:

- Um das Magazin zu lösen, drücke den geriffelten Knopf mit deinem Daumen.
- Das verlängerte Design ermöglicht einen einfacheren Zugang, ohne die Hand neu zu positionieren.
- Übe die Verwendung des Magazinrelease in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Polymer und Kunststoffmaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn lokale Vorschriften spezifische Entsorgungsmethoden für Zubehörteile von Feuerwaffen vorschreiben.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die in deiner Produktverpackung enthalten sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und verantwortungsvolle Handhabung von Feuerwaffen.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release by TangoDown. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a more accessible magazine release button. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when operating it.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and handling.
- Store the magazine release and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for wear or damage. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the magazine release only with compatible Glock models: 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30, and 41.
- The GMR001 and GMR001 GT versions are not compatible with Gen 4 or SF models that feature ambidextrous or reversible safeties.
- Ensure proper installation to avoid malfunction. If you are unsure, consult a qualified gunsmith.
- Do not modify the magazine release or attempt to alter its design.
- When using the magazine release, maintain a firm grip on the firearm to prevent accidental discharges.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unload the firearm and remove the magazine.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Using a suitable tool, remove the factory magazine release from the firearm.
- Insert the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release into the same slot.
- Ensure it is securely in place and functions correctly before using the firearm.

2. Usage:

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- The extended design allows for easier access without repositioning your hand.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding the disposal of polymer and plastic materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste if local regulations require specific disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support regarding the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Magazine Extendidos VICKERS GLOCK® de TangoDown. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un botón de liberación de magazine más accesible. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el lanzador de magazine.
- Siempre mantén el arma de fuego apuntando en una dirección segura al operarla.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y manejo de armas de fuego.
- Guarda el lanzador de magazine y todos los accesorios del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el lanzador de magazine en busca de desgaste o daños. No lo uses si está dañado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el lanzador de magazine solo con modelos Glock compatibles: 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30 y 41.
- Las versiones GMR001 y GMR001 GT no son compatibles con modelos Gen 4 o SF que cuentan con seguros ambidiestros o reversibles.
- Asegúrate de una instalación adecuada para evitar fallos. Si no estás seguro, consulta a un armero calificado.
- No modifiques el lanzador de magazine ni intentes alterar su diseño.
- Al usar el lanzador de magazine, mantén un agarre firme en el arma para prevenir disparos accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Descarga el arma de fuego y retira el magazine.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Usando una herramienta adecuada, retira el lanzador de magazine de fábrica del arma.
- Inserta el Lanzador de Magazine Extendidos VICKERS GLOCK® en la misma ranura.
- Asegúrate de que esté firmemente en su lugar y funcione correctamente antes de usar el arma.

2. Uso:

- Para liberar el magazine, presiona el botón serrado con tu pulgar.
- El diseño extendido permite un acceso más fácil sin reposicionar tu mano.
- Practica usando el lanzador de magazine en un entorno seguro para familiarizarte con su operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales de polímero y plástico.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si las regulaciones locales requieren métodos específicos de eliminación para accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional sobre el Lanzador de Magazine Extendidos VICKERS GLOCK®, consulta la información de contacto del fabricante incluida con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Lanzador de Magazine Extendidos VICKERS GLOCK®. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK® de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un bouton de release de chargeur plus accessible. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Gardez toujours l'arme à feu pointée dans une direction sûre lors de son utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve dans la ligne de tir.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et la manipulation des armes à feu.
- Rangez le release de chargeur et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour détecter l'usure ou des dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le release de chargeur uniquement avec les modèles Glock compatibles : 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30 et 41.
- Les versions GMR001 et GMR001 GT ne sont pas compatibles avec les modèles Gen 4 ou SF qui disposent de sécurités ambidextres ou réversibles.
- Assurez-vous d'une installation correcte pour éviter les pannes. Si vous avez des doutes, consultez un armurier qualifié.
- Ne modifiez pas le release de chargeur et n'essayez pas d'en altérer la conception.
- Lorsque vous utilisez le release de chargeur, maintenez une prise ferme sur l'arme à feu pour éviter les décharges accidentelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déchargez l'arme à feu et retirez le chargeur.
- Assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- À l'aide d'un outil approprié, retirez le release de chargeur d'origine de l'arme à feu.
- Insérez le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK® dans la même fente.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme à feu.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Le design prolongé permet un accès plus facile sans repositionner votre main.
- Entraînez-vous à utiliser le release de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en polymère et en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers si les réglementations locales exigent des méthodes d'élimination spécifiques pour les accessoires d'arme à feu.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

GUIDA ALL'USO SICURO DEL VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un pulsante di rilascio del caricatore più accessibile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida all'uso sicuro per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il rilascio del caricatore.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura durante il suo utilizzo.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di tiro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e la gestione delle armi da fuoco.
- Conserva il rilascio del caricatore e tutti gli accessori per armi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza il rilascio del caricatore solo con i modelli Glock compatibili: 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30 e 41.
- Le versioni GMR001 e GMR001 GT non sono compatibili con i modelli Gen 4 o SF che presentano sicurezze ambidestre o reversibili.
- Assicurati di una corretta installazione per evitare malfunzionamenti. Se non sei sicuro, consulta un armaiolo qualificato.
- Non modificare il rilascio del caricatore né tentare di alterarne il design.
- Quando utilizzi il rilascio del caricatore, mantieni una presa salda sull'arma per prevenire scariche accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scarica l'arma e rimuovi il caricatore.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Utilizzando uno strumento adatto, rimuovi il rilascio del caricatore di fabbrica dall'arma.
- Inserisci il VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release nello stesso slot.
- Assicurati che sia fissato saldamente e funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

2. Uso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato con il pollice.
- Il design esteso consente un accesso più facile senza riposizionare la mano.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali in polimero e plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se le normative locali richiedono metodi di smaltimento specifici per gli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con il tuo imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rozszerzonego zwolnienia magazynka VICKERS GLOCK® od TangoDown. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, zapewniając łatwiejszy dostęp do przycisku zwolnienia magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą zwolnienia magazynka.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas jej obsługi.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i obsługi broni.
- Przechowuj zwolnienie magazynka oraz wszystkie akcesoria do broni poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj zwolnienia magazynka tylko z kompatybilnymi modelami Glock: 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30 i 41.
- Wersje GMR001 i GMR001 GT nie są kompatybilne z modelami Gen 4 lub SF, które mają ambidextrous lub odwracalne zabezpieczenia.
- Upewnij się, że instalacja jest prawidłowa, aby uniknąć awarii. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Nie modyfikuj zwolnienia magazynka ani nie próbuj zmieniać jego konstrukcji.
- Podczas korzystania ze zwolnienia magazynka trzymaj mocno broń, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Rozładuj broń i wyjmij magazyn.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Używając odpowiedniego narzędzia, usuń fabryczne zwolnienie magazynka z broni.
- Włóż rozszerzone zwolnienie magazynka VICKERS GLOCK® w to samo miejsce.
- Upewnij się, że jest pewnie osadzone i działa poprawnie przed użyciem broni.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazyn, naciśnij ząbkowany przycisk kciukiem.
- Rozszerzony design umożliwia łatwiejszy dostęp bez zmiany pozycji ręki.
- Ćwicz korzystanie ze zwolnienia magazynka w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego działaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów polimerowych i plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli lokalne przepisy wymagają szczególnych metod utylizacji akcesoriów do broni.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy związanej z rozszerzonym zwolnieniem magazynka VICKERS GLOCK®, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z rozszerzonym zwolnieniem magazynka VICKERS GLOCK®. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne posługiwanie się bronią.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteen TangoDownilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla helpommin saavutettavan lippaan vapautuspainikkeen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan vapautuksen asentamista tai käsittelyä.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa sen käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole tulilinjalla.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käsittelyä.
- Säilytä lippaan vapautus ja kaikki aseiden tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan vapautus kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä lippaan vapautusta vain yhteensopivien Glockmallien kanssa: 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30 ja 41.
- GMR001 ja GMR001 GT versiot eivät ole yhteensopivia Gen 4 tai SF mallien kanssa, joissa on ambidextrous tai käännettävät turvavälineet.
- Varmista oikea asennus toimintavikojen välttämiseksi. Jos olet epävarma, kysy neuvoa pätevältä aseasentajalta.
- Älä muokkaa lippaan vapautusta tai yritä muuttaa sen rakennetta.
- Kun käytät lippaan vapautusta, pidä aseesta tiukka ote, jotta vältetään vahingossa tapahtuvat laukaisut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tyhjennä ase ja poista lippaat.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Käytä sopivaa työkalua tehdasvalmisteisen lippaan vapautuksen poistamiseksi aseesta.
- Aseta VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release samaan paikkaan.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan ja toimii oikein ennen aseiden käyttöä.

2. Käyttö:

- Vapauta lippaat painamalla hammastettua painiketta peukalolla.
- Laajennettu muotoilu mahdollistaa helpomman pääsyn ilman käden asennon muuttamista.
- Harjoittele lippaan vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta opit sen toiminnan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat polymeerien ja muovimateriaalien hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos paikalliset säädökset vaativat erityisiä hävittämismenetelmiä aseiden tarvikkeille.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteelle, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on sisällytetty tuote pakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release från TangoDown. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda en mer lättillgänglig magasinutlösarknapp. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar magasinutlösaren.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning när du använder det.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i skottlinjen.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenägande och hantering.
- Förvara magasinutlösaren och alla vapentillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösaren för slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast magasinutlösaren med kompatibla Glockmodeller: 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30 och 41.
- Versionerna GMR001 och GMR001 GT är inte kompatibla med Gen 4 eller SFmodeller som har ambidextrösa eller reversibla säkerhetsanordningar.
- Se till att installationen är korrekt för att undvika funktionsfel. Om du är osäker, rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Modifiera inte magasinutlösaren eller försök att ändra dess design.
- När du använder magasinutlösaren, håll ett fast grepp om vapnet för att förhindra oavsiktliga skott.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ladda ur vapnet och ta bort magasinet.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort den ursprungliga magasinutlösaren från vapnet.
- Sätt in VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release i samma plats.
- Se till att den sitter säkert på plats och fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning:

- För att frigöra magasinet, tryck på den serraterade knappen med din tumme.
- Den förlängda designen möjliggör enklare åtkomst utan att du behöver omplacera handen.
- Öva på att använda magasinutlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler angående avfallshantering av polymer och plastmaterial.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om lokala regler kräver specifika bortskaffningsmetoder för vapentillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

NÁVOD K BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release od společnosti TangoDown. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje snadněji přístupné tlačítko pro uvolnění zásobníku. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s uvolněním zásobníku.
- Vždy držte střelnou zbraň namířenou bezpečným směrem při jejím používání.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v palebné dráze.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a manipulace se střelnými zbraněmi.
- Ukládejte uvolnění zásobníku a všechny příslušenství ke zbrani mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozené.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte uvolnění zásobníku pouze s kompatibilními modely Glock: 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 20, 21, 29, 30 a 41.
- Verze GMR001 a GMR001 GT nejsou kompatibilní s modely Gen 4 nebo SF, které mají oboustranné nebo reverzibilní zajištění.
- Zajistěte správnou instalaci, aby se předešlo poruchám. Pokud si nejste jisti, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.
- Neměňte uvolnění zásobníku ani se nepokoušejte měnit jeho design.
- Při používání uvolnění zásobníku udržujte pevný úchop na zbrani, abyste předešli náhodnému výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vybijte střelnou zbraň a vyjměte zásobník.
- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Pomocí vhodného nástroje odstraňte tovární uvolnění zásobníku ze zbraně.
- Vložte VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release do stejného slotu.
- Ujistěte se, že je pevně na svém místě a správně funguje před použitím zbraně.

2. Používání:

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte zoubkované tlačítko palcem.
- Rozšířený design umožňuje snadnější přístup bez přemístění vaší ruky.
- Procvičujte používání uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace polymerových a plastových materiálů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud místní předpisy vyžadují specifické metody likvidace pro příslušenství ke zbraním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny v balení vašeho produktu, nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi.