

SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS BLACK

Provides Increased Functionality

Enhance your SIG Sauer MCX rifle with the Next Level Armament NLA Charging Handle, designed to increase functionality and provide easier racking of the bolt versus the OEM charging handle. This ambidextrous design ships with an all-new spring plate that's constructed from steel, providing a hardier replacement for the polymer spring plate found in OEM guns. This provides smoother operation and aids users in getting their rifles ready for use. The handle is made from 7075 aluminum and is finished in black.



Attributes

- Name: SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE AMBIDEXTROUS BLACK
- Manufacturer: NEXT LEVEL ARMAMENT
- Product no.: 100027918
- Mfr. No.: NLX MCX-K
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Sig Sauer
- Model: MCX
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MCX NLA Charging Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER MCX NLA Charging Handle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement SIG SAUER MCX NLA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Armamento NLA di Next Level Armament](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu do ładowania NLA SIG SAUER MCX](#)
- [Suomi: SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití nabíjecí rukojeti SIG SAUER MCX NLA](#)

Sicherheitshinweise für den SIG SAUER MCX NLA Charging Handle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SIG SAUER MCX NLA Charging Handle von Next Level Armament. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihres SIG Sauer MCX Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Charging Handles entladen ist.
- Verwenden Sie das Charging Handle nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, mit dem Charging Handle zu spielen oder es unsachgemäß zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Charging Handles:

- Entfernen Sie das OEM Charging Handle gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den NLA Charging Handle vorsichtig in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass er fest und sicher sitzt.

3. Nutzung des Charging Handles:

- Führen Sie den Griff mit beiden Händen und drücken Sie gleichmäßig, um den Bolzen zu racking.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Bewegungsbereich des Charging Handles blockieren.

4. Nach der Nutzung:

- Überprüfen Sie das Gewehr auf ordnungsgemäße Funktion.
- Reinigen Sie den Charging Handle regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER MCX NLA Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the SIG Sauer MCX NLA Charging Handle. This ambidextrous charging handle is designed to enhance the functionality of your SIG Sauer MCX rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and their components as if they are loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your SIG Sauer MCX rifle before using the charging handle.
- Use the charging handle only for its intended purpose.
- Keep the charging handle and all firearm parts out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the charging handle.
- Do not attempt to modify the charging handle or any other components of your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Avoid using the charging handle in wet or slippery conditions, as this may cause loss of grip.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when operating the charging handle.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before beginning the installation, ensure that your SIG Sauer MCX rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the OEM Charging Handle:** Carefully remove the original charging handle from the rifle according to the manufacturer's instructions.
3. **Install the NLA Charging Handle:**
 - Align the NLA Charging Handle with the charging handle slot of your rifle.
 - Slide the handle into place until it is securely fitted.
4. **Check Functionality:** After installation, check the movement of the charging handle to ensure it operates smoothly.

Usage

- To operate the charging handle, grip it firmly with one or both hands, depending on your preference.
- Pull the charging handle back to rack the bolt.
- Release the handle to allow it to return to its original position.
- Ensure that the bolt is fully engaged before firing the weapon.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- If the charging handle is damaged beyond use, ensure it is disposed of in a manner that prevents any potential hazards to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer or authorized dealers.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your SIG Sauer MCX NLA Charging Handle. Always prioritize safety and proper handling practices when using firearms and their components.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement SIG SAUER MCX NLA

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la poignée de chargement NLA pour le fusil SIG Sauer MCX. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la poignée de chargement.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la poignée de chargement.
- Ne laissez jamais votre arme à feu sans surveillance, surtout en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.
- Conservez la poignée de chargement hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée de chargement et remplacez-la si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la poignée de chargement ou votre arme d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre fusil.
- Ne visez jamais une personne ou un animal, même si vous pensez que l'arme est déchargée.
- Assurez-vous que l'environnement dans lequel vous utilisez votre arme est sécurisé et approprié.
- Évitez d'utiliser la poignée de chargement dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de la poignée de chargement avant de l'utiliser en situation réelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déchargez l'arme** : Avant toute manipulation, assurez-vous que votre fusil est entièrement déchargé.
2. **Retirez l'ancienne poignée de chargement** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer la poignée de chargement d'origine.
3. **Installez la nouvelle poignée** :
 - Alignez la nouvelle poignée de chargement NLA avec le rail de votre fusil.
 - Appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle soit en place.
4. **Vérifiez l'installation** : Assurez-vous que la poignée est solidement fixée et qu'elle fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour charger votre arme, tirez sur la poignée de chargement NLA avec une main ou l'autre, selon votre confort.
- Utilisez la poignée ambidextre pour faciliter le chargement, quel que soit votre côté dominant.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la poignée de chargement à la poubelle ordinaire. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si la poignée est endommagée, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les matériaux en aluminium et en acier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de série de votre produit à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ce guide, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la poignée de chargement SIG SAUER MCX NLA. Merci de protéger vous-même et votre environnement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Armamento NLA di Next Level Armament

Introduzione

Grazie per aver scelto il manico di armamento NLA di Next Level Armament per il tuo fucile SIG Sauer MCX. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e facilitare l'armamento del percussore. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una performance ottimale e la tua sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il manico di armamento solo con il fucile SIG Sauer MCX.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il manico di armamento per segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o difetti, non utilizzare il prodotto e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il manico durante l'armamento se si incontra resistenza.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il manico.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Evita di utilizzare il manico in condizioni estreme, come temperature molto basse o alte, che potrebbero compromettere le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile SIG Sauer MCX sia scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola e un cacciavite.

2. Installazione del Manico

- Rimuovi il manico di armamento OEM seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il manico di armamento NLA nella stessa posizione.
- Fissa il manico utilizzando la chiave a brugola, assicurandoti che sia ben serrato.
- Controlla che il manico si muova liberamente senza ostacoli.

3. Uso del Manico

- Per armare il percussore, afferra il manico con una mano e tira verso di te.
- Assicurati che il manico ritorni nella posizione originale dopo l'uso.
- In caso di difficoltà, verifica che il manico sia installato correttamente e che non ci siano ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il manico di armamento NLA nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se non sei sicuro delle procedure di smaltimento, contatta il tuo comune per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o controlla il sito web ufficiale di Next Level Armament per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il manico di armamento NLA in modo sicuro ed efficace. Ricorda che la tua sicurezza è la priorità principale. Se hai domande o preoccupazioni, non esitare a cercare assistenza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytu do ładowania NLA SIG SAUER MCX

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu do ładowania NLA od Next Level Armament przeznaczonego do karabinu SIG Sauer MCX. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z europejskimi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony przed użyciem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania karabinu.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie został objęty akcją zwrotu. Informacje na ten temat można znaleźć na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją uchwytu.
- Nie używaj uchwytu, jeśli nie jesteś pewien, jak go poprawnie zamontować.
- Zachowaj ostrożność podczas przeładowania zamka, aby uniknąć obrażeń.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać uchwytu samodzielnie.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem skontaktuj się z profesjonalistą lub dostawcą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zlokalizuj oryginalny uchwyt do ładowania.

2. Instalacja uchwytu:

- Zdejmij oryginalny uchwyt, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść uchwyt NLA w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Używanie uchwytu:

- Używaj uchwytu do ładowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przeładowując zamek, upewnij się, że masz pewny chwyt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Bezpieczne użytkowanie uchwytu do ładowania NLA przyczyni się do lepszej funkcjonalności Twojego karabinu SIG Sauer MCX.

SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG Sauer MCX NLA Charging Handle kahvan käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tätä tuotetta ei tule antaa lasten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa kosteista ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei ole altis vahingoille tai väärinkäytölle.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kahvan asennusta tai käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät asetta.
- Älä käytä kahvaa, jos se on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla.
- Vältä liiallista voimaa kahvan käytössä, jotta vältät mahdolliset vauriot.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista OEMkahva varovasti seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Ota NLA Charging Handle ja varmista, että se on oikein suunnattu.
4. Kiinnitä kahva tukevasti paikalleen, varmistaen, että se on kunnolla lukittunut.
5. Tarkista, että kahva toimii sujuvasti ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä kahvaa vetämällä sitä taaksepäin varmistaaksesi, että se on täysin aktivoitu.
- Varmista, että kahva palautuu paikalleen ilman esteitä.
- Käytä kahvaa ainoastaan, kun ase on turvallinen ja tyhjennetty.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. On tärkeää varmistaa, että kaikki turvallisuus ja käyttöohjeet on ymmärretty ja noudatettu.

Muista, että turvallinen käyttö alkaa käyttäjän vastuusta ja huolellisuudesta. Noudata aina näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIG Sauer MCX NLA Charging Handle kahvan kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER MCX NLA CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER MCX NLA Charging Handle från Next Level Armament. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos din SIG Sauer MCXrifle. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapnet.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller använder laddhandtaget.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om komponenter saknas.
- Använd endast den avsedda produkten med SIG Sauer MCXriflen för att undvika funktionsfel.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
2. **Ta bort det gamla handtaget:** Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort det befintliga laddhandtaget.
3. **Installera det nya handtaget:**
 - Placera det nya Next Level Armament NLA Charging Handle i den avsedda positionen.
 - Se till att handtaget sitter ordentligt på plats.
4. **Testa funktionen:** Kontrollera att handtaget fungerar smidigt innan du använder vapnet.

Användning

- Använd handtaget för att enkelt och effektivt hantera slutstycket.
- Var försiktig när du hanterar vapnet och se till att det alltid är riktat i en säker riktning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om hur du korrekt kan kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt SIG SAUER MCX NLA Charging Handle. Tack för att du tar ansvar för säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro použití nabíjecí rukojeti SIG SAUER MCX NLA

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení nabíjecí rukojeti SIG SAUER MCX NLA od Next Level Armament. Tento produkt byl navržen s cílem zlepšit funkčnost vaší pušky SIG Sauer MCX. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a vyhněte se nebezpečným situacím.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání nabíjecí rukojeti dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Zajistěte, aby byla puška před instalací rukojeti zcela vybitá.
- Při používání nabíjecí rukojeti dbejte na správnou techniku, abyste se vyhnuli zraněním.
- Nenechávejte nabíjecí rukojeť vystavenou extrémním teplotám nebo vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pušky

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá.
- Zkontrolujte, zda je puška čistá a suchá.

2. Instalace nabíjecí rukojeti

- Odstraňte OEM nabíjecí rukojeť podle pokynů výrobce.
- Vložte novou nabíjecí rukojeť NLA na místo OEM rukojeti.
- Ujistěte se, že je rukojeť správně usazena a zajištěna.

3. Testování funkčnosti

- Po instalaci proveďte testovací cyklus, abyste se ujistili, že rukojeť správně funguje.
- Zkontrolujte, zda nedochází k zadrhávání nebo jiným problémům.

4. Použití rukojeti

- Při nabíjení pušky používejte obě strany rukojeti podle potřeby.
- Dbejte na bezpečnostní opatření při manipulaci s puškou.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete zbavit se nabíjecí rukojeti, dodržujte místní předpisy o likvidaci výrobků.
- Pokud je rukojeť poškozená, zlikvidujte ji jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušného zástupce nebo odborníka. Doporučujeme pravidelně kontrolovat webové stránky výrobce pro aktualizace a informace o případných výzvách k vrácení produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali nabíjecí rukojeť SIG SAUER MCX NLA. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.