

# ACTION WRENCH - ZERMATT ARMS ACTION WRENCH

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro kulovnice](#) > [Klíče](#)

**Nástroj, který musíte mít pro výměnu mnoha populárních hlavní pušek s klapkou**

Ti, kteří využívají vylepšené funkce nalezené v akcích Zermatt Arms, pravděpodobně budou potřebovat pomoc akčního klíče pro stavbu nebo změnu ráže. Společnost poskytuje akční klíč potřebný ve formě tohoto designu s zadním vstupem, který je vyroben z kvalitní oceli. Tento klíč je navržen speciálně pro použití v akcích Zermatt Arms, protože má na jedné straně slot, který umožňuje použití klíče bez demontáže. Klíč lze také použít na akce pušek Remington 700 a Savage.



## Atributy

- Název: [ZERMATT ARMS ACTION WRENCH](#)
- Výrobce: [ZERMATT ARMS](#)
- Produkt č.: 100036558
- Výrob. č.: NONE
- Typ zbraně: Bighorn
- Dodací hmotnost: 0.499kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 254mm

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro akční klíč Zermatt Arms](#)
- [O nás](#)

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro akční klíč Zermatt Arms

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili akční klíč Zermatt Arms. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil stavbu nebo změnu ráže na zbraních Zermatt Arms a dalších kompatibilních modelech. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl akční klíč používán pouze pro určené účely.
- Udržujte akční klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda není akční klíč poškozen.
- Používejte akční klíč v dobře osvětleném prostoru.
- Nenechávejte akční klíč v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
- V případě nebezpečné situace okamžitě přestaňte akční klíč používat a kontaktujte odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím akčního klíče se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Používejte akční klíč pouze na zbraň uvedenou v tomto návodu (Zermatt Arms, Remington 700 a Savage).
- Při manipulaci s akčním klíčem používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy se nesnažte použít akční klíč na jiný typ zbraně, než je doporučeno.
- Při práci s akčním klíčem se vyhněte nebezpečným pohybům a držte ruce mimo pohyblivé části.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava na použití

- Zkontrolujte, zda je akční klíč v dobrém stavu.
- Připravte si zbraň a ujistěte se, že je vybitá.

### 2. Použití akčního klíče

- Umístěte akční klíč na akci zbraně.
- Ujistěte se, že slot akčního klíče je správně umístěn pro snadné použití.
- Otočte klíčem v požadovaném směru pro uvolnění nebo utahování.
- Pokud je to nutné, použijte dodatečnou sílu, ale dbejte na to, abyste nepoškodili zbraň.

### 3. Údržba akčního klíče

- Po použití akční klíč důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte akční klíč na známky opotřebení nebo poškození.

## Pokyny k likvidaci

- Akční klíč by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je akční klíč poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě otázek se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali akční klíč Zermatt Arms. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)