

RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER - WAXED CANVAS

RAILCHANGER BAG, STANDARD FILL

The RailChanger Pint Sized Game Changers are essential a standard Pint Sized Game changer with special sleeve sewn into them to allow them to be used with the RailChanger or the RailChanger X. Featuring sleeves on the top and side, shooters have a ton of flexibility for support off of many different types of props. Bags are made of Tan Waxed Canvas in either the standard fill (5 pounds) or light fill (3 pounds). A note on shooting bags: Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG, STANDARD FILL
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100039233
- Mfr. No.: 419-AG-RC
- Color: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.659kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 850002933307

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG](#)
- [English: RailChanger Pint Sized Game Changer Waxed Canvas RailChanger Bag Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Worka RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER](#)
- [Suomi: RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der RAILCHANGER Pint Sized Game Changer Bag! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Flexibilität zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Tasche herausholen und gleichzeitig sicher bleiben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Schimmel oder Schäden am Material zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsrichtlinien für Schießsport und befolgen Sie diese stets.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren verwendet wird, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur in Verbindung mit dem RailChanger oder RailChanger X, wie angegeben.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird. Die Standardfüllung beträgt 5 Pfund, die leichte Füllung 3 Pfund.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche bei der Verwendung stabil auf einer ebenen Fläche platziert ist.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Gegenständen in der Nähe der Tasche, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Nähte und den Zustand der Tasche, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand bleibt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden und stellen Sie sicher, dass sie sauber und trocken ist.
2. **Befestigung:** Wenn Sie die Tasche mit dem RailChanger oder RailChanger X verwenden, stellen Sie sicher, dass der spezielle Ärmel korrekt und sicher befestigt ist.
3. **Verwendung:**
 - Platzieren Sie die Tasche an der gewünschten Stelle.
 - Füllen Sie die Tasche gemäß der empfohlenen Füllung (Standard: 5 Pfund, leicht: 3 Pfund).
 - Nutzen Sie die verschiedenen Ärmeln an der Ober und Seitenfläche der Tasche für maximale Flexibilität und Unterstützung.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Tasche recycelbar ist, und nutzen Sie entsprechende Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über das Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei allen Fragen oder Bedenken zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit Ihrer RAILCHANGER Pint Sized Game Changer Bag zu gewährleisten.

RailChanger Pint Sized Game Changer Waxed Canvas RailChanger Bag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RailChanger Pint Sized Game Changer Waxed Canvas RailChanger Bag. This product is designed to provide optimal support for shooting activities. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the bag for any signs of damage or wear before use.
- Keep the bag out of reach of children when not in use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bag only with compatible shooting props.
- Avoid overfilling the bag as it may lead to instability.
- Do not use the bag if it shows any signs of tearing or damage.
- Always ensure that the bag is placed securely on a stable surface before use.
- Be cautious of your surroundings when using the bag, especially in crowded areas.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Remove the bag from its packaging.
- Inspect the bag for any defects or damages.
- Ensure that the bag is properly filled (standard fill: 5 pounds; light fill: 3 pounds).

2. Using the Bag:

- Position the bag on a stable shooting prop.
- Use the sleeves on the top and side to adjust support as needed.
- Ensure that the bag is securely positioned before taking any shots.

3. PostUse Care:

- After use, clean the bag with a damp cloth if necessary.
- Allow the bag to dry completely before storing.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling options for the materials.
- Do not burn the bag as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the RailChanger Pint Sized Game Changer Waxed Canvas RailChanger Bag, please reach out to the designated EU contact point associated with this product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the RailChanger Bag!

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des consommateurs pour le RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG. Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le sac. Utilisez le remplissage standard (5 livres) ou léger (3 livres) comme spécifié.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient compromettre sa structure.
- Utilisez le sac uniquement sur des surfaces stables et planes pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le sac pour des applications non recommandées, comme un support pour des charges lourdes ou instables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Dépliez le sac et assurez-vous qu'il est complètement ouvert.
- Vérifiez que les manches sont correctement positionnées pour un soutien optimal.

2. Utilisation:

- Placez le sac sur une surface stable.
- Utilisez les manches sur le dessus et sur le côté pour ajuster le soutien selon vos besoins.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné avant de commencer toute activité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en toile cirée.
- Si le produit est endommagé, veuillez le recycler si possible ou le jeter conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre région.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité et nous espérons que vous profiterez pleinement de votre RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG.

Istruzioni di Sicurezza per il RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG

Introduzione

Grazie per aver scelto il RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG. Questo prodotto è progettato per offrire supporto e stabilità durante le attività di tiro. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Utilizzo Sicuro:** Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto. Non utilizzare il sacchetto per scopi diversi da quelli indicati.
- **Controllo del Prodotto:** Prima dell'uso, controlla il sacchetto per eventuali danni. Non utilizzare un sacchetto danneggiato.
- **Supervisione:** I bambini devono essere sempre supervisionati quando utilizzano questo prodotto.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il prodotto in un'area sicura e controllata, lontano da persone e animali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Riempi il Sacchetto Correttamente:** Assicuratevi che il sacchetto sia riempito in modo morbido per garantire stabilità e supporto.
- **Posizionamento:** Posiziona il sacchetto su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- **Manutenzione:** Pulisci il sacchetto con un panno umido e assicurati che sia asciutto prima di riporlo.
- **Evita il Contatto con Fonti di Calore:** Non esporre il sacchetto a fiamme libere o fonti di calore estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il sacchetto dalla confezione.
- Controlla che non ci siano danni visibili.

2. Riempi il Sacchetto:

- Utilizza materiali appropriati per il riempimento (es. sabbia, pellet).
- Riempi il sacchetto in modo che rimanga morbido e flessibile.

3. Utilizzo:

- Posiziona il sacchetto sulla superficie desiderata.
- Utilizza le maniche superiori e laterali per un supporto stabile.

4. Conservazione:

- Riponi il sacchetto in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali. Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla i materiali del sacchetto secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER BAG. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Worka RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup worka RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj worek pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Unikaj używania worka w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj worka zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie stosuj worka do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- Używaj worka tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przypadkowych przewróceń.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas używania worka, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub przedmiotami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia

- Upewnij się, że worek jest czysty i suchy przed użyciem.
- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Użycie Worka

- Umieść worek na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Użyj rękawów na górze i z boku, aby dostosować wsparcie do swoich potrzeb.
- Pamiętaj, że worek nie powinien być mocno wypełniony, aby zapewnić lepszą stabilność.

3. Zakończenie Użycia

- Po zakończeniu użytkowania, oczyść worek z zanieczyszczeń.
- Przechowuj worek w suchym miejscu, aby wydłużyć jego żywotność.

Instrukcje Utylizacji

- Worek RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku, gdy worek staje się uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji na temat bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim organom. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników.

RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RAILCHANGER Pint Sized Game Changer laukun käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että RAILCHANGERlaukku on suunniteltu käytettäväksi RailChangerin tai RailChanger X:n kanssa, ja se on valmistettu kestävästä vahapintaisesta kankaasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi laukkuun ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos laukku on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on sijoitettu vakaalle alustalle ennen käyttöä.
- Älä täytä laukkua liian tiukasti, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä laukkujen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu kestäämään näitä olosuhteita.
- Älä käytä laukkuja, jos ne ovat likaisia tai kosteat, sillä tämä voi vaikuttaa niiden suorituskykyyn.
- Huolehdi, että laukku ei ole liian lähellä muita välineitä tai esteitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkistus:** Tarkista, että laukku on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
2. **Sijoittaminen:** Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
3. **Täyttö:** Täytä laukku suositellulla täyttömäärällä (standarditäyttö 5 kg tai kevyt täyttö 3 kg). Varmista, että täyttö on löysää, jotta laukku voi mukautua esteisiin.
4. **Käyttö:** Käytä laukkua tukena ampumatyynyjen tai muiden välineiden kanssa. Hyödynnä suojuksia ylhäällä ja sivuilla joustavuuden lisäämiseksi.
5. **Puhdistus:** Puhdista laukku tarvittaessa kostealla liinalla. Vältä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset, jotka koskevat vahapintaisen kankaan hävittämistä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen joukkoon. Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

RAILCHANGER Pint Sized Game Changer laukku on suunniteltu tarjoamaan ampujille joustavuutta ja tukea. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai varoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER AREA 419 WAXED CANVAS RAILCHANGER BAG

Introduktion

Tack för att du valde RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER. Denna väska är designad för att ge stöd och stabilitet under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning som skytteväska. Använd den endast för detta syfte.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd väskan på en stabil och säker yta för att förhindra att den rullar eller faller.
- Se till att väskan är korrekt fylld för att ge optimalt stöd. En löst fylld väska ger bättre stabilitet.
- Undvik att använda väskan i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.
- Kontrollera att inga föremål blockerar väskans öppningar eller ärmar innan du använder den.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skydd under skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Välj antingen standardfyllning (5 pounds) eller lätt fyllning (3 pounds) beroende på dina behov.
- Fyll väskan med det valda materialet, se till att det är jämnt fördelat för att undvika obalans.

2. Användning av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Använd ärmarna på toppen och sidan för att fästa den vid ditt skytteutrustning om det behövs.
- Justera väskans position för att säkerställa att den ger rätt stöd under skytte.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Förvara väskan på en torr plats när den inte används för att förhindra mögel eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av materialet.
- Undvik att bränna väskan, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till en kontaktpunkt inom EU för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER. Tack för att du prioriterar din säkerhet och andra användares säkerhet.

Návod k bezpečnému používání produktu

RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku RAILCHANGER PINT SIZED GAME CHANGER od AREA 419. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval flexibilní a stabilní podporu pro střelce. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny součásti produktu v dobrém stavu před použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a bezpečném povrchu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda taška není znečištěná nebo mokrá, což by mohlo ovlivnit její výkon.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání tašky se ujistěte, že je správně umístěna a zajištěna.
- Pokud používáte tašku s RailChanger nebo RailChanger X, ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně spojeny.
- Vyvarujte se používání tašky pro jiné účely, než pro které byla navržena.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby nedošlo k jejímu pádu nebo sklouznutí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a že jsou v dobrém stavu.
2. **Umístění tašky:** Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch. Pokud používáte tašku s RailChanger nebo RailChanger X, ujistěte se, že je správně připevněna.
3. **Použití:**
 - Při střelbě se ujistěte, že máte tašku správně umístěnou pro maximální stabilitu.
 - Využijte rukávy na vrchu a po straně tašky pro flexibilní podporu.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte stav tašky a rukávů.
 - V případě potřeby vyčistěte tašku podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je taška poškozená a nelze ji opravit, zvažte její recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech, prosím, kontaktujte svého místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost a spokojenost s naším produktem jsou pro nás prioritou.