

RAILCHANGER OG GAME CHANGER - AREA 419 WAXED CANVAS OG RAILCHANGER

Domů

Vakuově impregnovaná plátěná taška RailChanger OG je variantou tašky Armageddon Gear OG GameChanger, ale obsahuje vlastní laserem řezané panely, které se hodí na RailChanger a RailChanger X. Může být použita jako samostatná opěrná taška, nebo může být spojena s RailChanger a namontována na vaši pušku, což usnadňuje rychlé a snadné přechody. Poznámka k střeleckým taškám: Většina tašek pro polohové střelení není záměrně plněna pevně. Důvodem je, že volně plněná taška vyplní mezery, přizpůsobí se překážkám a vytvoří stabilnější střeleckou platformu než taška pevně plněná.



Atributy

- Název: AREA 419 WAXED CANVAS OG RAILCHANGER
- Výrobce: AREA 419
- Produkt č.: 100039236
- Výrob. č.: 419-AG-RCOG
- Color: Brown
- Material: Waxed Canvas
- Dodací hmotnost: 2.654kg
- Výška přepravy: 127mm
- Šířka přepravy: 152mm
- Délka přepravy: 254mm
- UPC: 850002933338

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro uživatele tašky RailChanger OG](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro uživatele tašky RailChanger OG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku RailChanger OG. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval stabilitu a pohodlí během střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Zkontrolujte tašku na jakékoli poškození před každým použitím.
- Tašku používejte pouze k určenému účelu.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nebezpečné nebo podezřelé chování, okamžitě informujte příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Taška RailChanger OG je určena k použití jako opěrná taška pro střelbu. Není určena k jiným účelům.
- Při používání tašky se ujistěte, že je správně umístěna a zajištěna na vaší pušce.
- Nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo pokud se na ní nacházejí známky opotřebení.
- Při přechodech mezi různými pozicemi se ujistěte, že taška je bezpečně upevněna, aby nedošlo k jejímu uvolnění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Před použitím zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že všechny panely jsou správně upevněny a nejsou uvolněné.

2. Instalace:

- Umístěte tašku na požadované místo na vaší pušce.
- Ujistěte se, že je taška pevně připevněna a stabilní.
- Pokud je to možné, otestujte stabilitu tašky před zahájením střelby.

3. Použití:

- Při střelbě se ujistěte, že taška je v optimální poloze pro podporu vaší střelecké pozice.
- Pokud je třeba, upravte polohu tašky pro maximální stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku RailChanger OG likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a nelze ji dále používat, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na místní orgány nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání tašky RailChanger OG.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz