

DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLETS - EVERDAY FOLDING WALLET, STEALTH GRAY

The DAKA Everyday Folding Wallet is the perfect solution for anyone looking for a durable, minimalist wallet that holds important items securely and protects them from the elements. It includes a transparent protective window that's perfect for an access or ID card, or anything you don't want to have to repeatedly remove from your wallet. It's also designed to hold up to seven cards, and the single external pocket can be used for quick access to items such as business cards or emergency bills. Cards are inserted from the center seam when the wallet is open, and each side can hold up to three cards. Once closed, the Everyday Folding Wallet creates a secure pocket for your valuable everyday carry items, no matter where you're going or what you're doing. Durable Daka Material Made of reinforced polymer fabric with anti-slip texture for secure handling Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Chemical resistant and non-hygroscopic Holds up to 7 standard size Credit / ID / DL / Access cards External pocket for quick access to items Slim profile enhances comfort and reduces printing in pocket Suitable for EDC (everyday carry) and travel Folded: 4.0" L x 3.0" H Open: 5.6" L x 3.0" H



Attributes

- Name: EVERDAY FOLDING WALLET, STEALTH GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100041067
- Mfr. No.: MAG1095-023
- Color: Stealth Gray
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 840815123200

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [English: DAKA® Everyday Folding Wallet Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cartera Plegable DAKA Everyday](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Portefeuille Pliant DAKA Everyday](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio Pieghevole DAKA Everyday](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Suomi: DAKA® Everyday Folding Wallet Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Everyday Folding Wallet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET](#)

Sicherheitshinweise für die DAKA® Everyday Folding Wallet

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die DAKA Everyday Folding Wallet entschieden hast. Diese Geldbörse wurde entwickelt, um dir eine sichere und praktische Möglichkeit zu bieten, deine wichtigen Karten und Gegenstände aufzubewahren. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Geldbörse nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Geldbörse von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellst.
- Achte darauf, dass die Geldbörse nicht überladen ist, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Bewahre die Geldbörse außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken von Kleinteilen zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Verwendung, dass die Geldbörse vollständig geschlossen ist, um das Herausfallen von Karten oder Gegenständen zu verhindern.
- Verwende die Außentasche nur für flache Gegenstände, um ein Verziehen oder Beschädigen der Geldbörse zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Risse oder Löcher im Material zu verhindern.
- Bei nassem Wetter achte darauf, die Geldbörse trocken zu halten, um die Funktionalität des Materials zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Öffnen der Geldbörse:** Halte die Geldbörse an den Seiten und ziehe sie vorsichtig auseinander, um sie zu öffnen.
- **Einlegen der Karten:**
 - Führe die Karten durch die Mittelnäht ein, während die Geldbörse geöffnet ist.
 - Jede Seite kann bis zu drei Karten halten. Achte darauf, dass die Karten richtig eingelegt sind, um ein einfaches Herausnehmen zu ermöglichen.
- **Verwendung des transparenten Schutzfensters:**
 - Platziere deine Zugangs- oder ID-Karte im transparenten Fenster für schnellen Zugriff.
- **Schließen der Geldbörse:** Drücke die Seiten zusammen, bis die Geldbörse vollständig geschlossen ist. Stelle sicher, dass alle Karten sicher verstaut sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Geldbörse gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfe lokale Recyclingprogramme, um sicherzustellen, dass das Material ordnungsgemäß recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und Produktnutzung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und angenehmes Nutzungserlebnis mit deiner DAKA Everyday Folding Wallet zu gewährleisten.

DAKA® Everyday Folding Wallet Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Everyday Folding Wallet. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your wallet. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wallet is used for its intended purpose only.
- Keep the wallet away from fire, extreme heat, and sharp objects to avoid damage.
- Regularly check the wallet for any signs of wear or damage.
- Store the wallet in a cool, dry place when not in use.
- If the wallet becomes damaged, discontinue use immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- **Card Insertion:** Insert cards from the center seam while the wallet is open. Do not force cards into the pockets.
- **Capacity Limit:** Do not exceed the recommended capacity of seven cards. Overloading may cause damage to the wallet.
- **External Pocket Use:** Use the external pocket for quick access items only. Avoid placing valuable items that could be lost or damaged.
- **Chemical Exposure:** Keep the wallet away from harsh chemicals to maintain its integrity.
- **Children's Use:** This product is not a toy. Keep out of reach of children to prevent accidental ingestion or misuse.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Wallet:

- Open the wallet by gently pulling apart the sides.

2. Inserting Cards:

- Insert up to three cards into each side pocket by sliding them in from the center seam.
- Ensure that cards are fully inserted and not protruding from the edges.

3. Using the External Pocket:

- Place items such as business cards or emergency bills in the external pocket for easy access.

4. Closing the Wallet:

- Once all items are securely stored, close the wallet by pressing the sides together until it is fully closed.

5. Carrying the Wallet:

- Keep the wallet in a secure location, such as a pocket or bag, to prevent loss.

Disposal Instructions

- When the wallet reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for polymer materials.
- Do not incinerate or expose the wallet to extreme heat during disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the DAKA Everyday Folding Wallet, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional information and support.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy the convenience and functionality of your DAKA Everyday Folding Wallet!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cartera Plegable DAKA Everyday

Introducción

La cartera plegable DAKA Everyday es un accesorio diseñado para ofrecer funcionalidad y seguridad. Este documento proporciona pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar la cartera solo para los fines previstos.
- Mantén la cartera fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de asfixia con piezas pequeñas.
- Inspecciona la cartera regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras daños, deja de usarla inmediatamente.
- No expongas la cartera a temperaturas extremas o fuentes de fuego.
- Evita el contacto prolongado con productos químicos agresivos, ya que pueden dañar los materiales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al insertar o retirar tarjetas, asegúrate de que tus manos estén secas para evitar deslizamientos.
- No sobrecargues la cartera con más de siete tarjetas, ya que esto puede comprometer su integridad y funcionalidad.
- Utiliza el bolsillo externo solo para artículos que necesiten acceso rápido, como tarjetas de presentación o facturas.
- Mantén la cartera cerrada cuando no esté en uso para proteger su contenido.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Apertura de la Cartera:

- Abre la cartera por la costura central.
- Asegúrate de que la cartera esté completamente abierta antes de insertar tarjetas.

2. Inserción de Tarjetas:

- Inserta hasta tres tarjetas en cada lado de la cartera.
- Asegúrate de que las tarjetas estén bien colocadas y no sobresalgan.

3. Uso del Bolsillo Externo:

- Utiliza el bolsillo externo para acceder rápidamente a artículos que necesites con frecuencia.
- Asegúrate de que el contenido del bolsillo externo esté seguro y no se caiga.

4. Cierre de la Cartera:

- Cierra la cartera firmemente para asegurar que todos los artículos estén protegidos.
- Verifica que no haya nada atrapado en la costura al cerrar la cartera.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar la cartera, hazlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos de plástico y otros materiales.
- Si la cartera está dañada, considera desecharla en un punto de recogida de residuos peligrosos si es necesario.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Consulta el sitio web de la empresa para obtener más información sobre cómo proceder.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu cartera DAKA Everyday de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Portefeuille Pliant DAKA Everyday

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille pliant DAKA Everyday. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le portefeuille.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le portefeuille est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez de stocker des objets pointus ou tranchants à l'intérieur du portefeuille, car cela pourrait endommager le matériau.
- Vérifiez régulièrement l'état du portefeuille pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Gardez le portefeuille hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou de blessure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le portefeuille avec plus de sept cartes. Cela pourrait entraîner une déformation du portefeuille et réduire sa durabilité.
- Utilisez la fenêtre de protection transparente uniquement pour des cartes d'accès ou d'identité. Évitez d'y insérer des objets qui pourraient obstruer la vue ou endommager la fenêtre.
- Lorsque vous fermez le portefeuille, assurez-vous qu'il est bien verrouillé pour protéger vos objets de valeur.
- Évitez d'exposer le portefeuille à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Ouverture du Portefeuille:** Ouvrez le portefeuille en le pliant le long de la couture centrale.
2. **Insertion des Cartes:** Insérez vos cartes dans les emplacements prévus. Chaque côté peut contenir jusqu'à trois cartes. Assurez-vous que les cartes sont insérées dans le bon sens pour un accès facile.
3. **Utilisation de la Poche Externe:** Placez des cartes de visite ou des factures dans la poche externe pour un accès rapide. Ne surchargez pas cette poche pour éviter d'endommager le portefeuille.
4. **Fermeture du Portefeuille:** Une fois que vous avez inséré tous vos objets, fermez le portefeuille en le pliant soigneusement. Vérifiez que toutes les cartes sont bien sécurisées à l'intérieur.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du portefeuille, assurez-vous de le recycler de manière responsable. Vérifiez les options de recyclage disponibles dans votre région pour le tissu polymère.
- Évitez de jeter le portefeuille à la poubelle, car cela pourrait contribuer à la pollution. Recherchez des programmes de recyclage qui acceptent les matériaux synthétiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portefeuille pliant DAKA Everyday, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de mentionner le modèle et la couleur de votre portefeuille lors de votre demande.

Merci de votre attention et de votre confiance dans le portefeuille pliant DAKA Everyday. Profitez de votre expérience avec ce produit pratique et durable.

Istruzioni di Sicurezza per il Portafoglio Pieghevole DAKA Everyday

Introduzione

Grazie per aver scelto il portafoglio pieghevole DAKA Everyday. Questo prodotto è progettato per offrire un modo sicuro e pratico per trasportare i tuoi oggetti di valore. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del tuo portafoglio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare il portafoglio in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale.
- Non utilizzare il portafoglio se presenta segni di danni visibili o usura.
- Tenere il portafoglio lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento o lesioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il portafoglio solo per lo scopo previsto, ovvero per trasportare carte di credito, documenti d'identità e altri oggetti di valore.
- Non sovraccaricare il portafoglio oltre il limite raccomandato di sette carte.
- Assicurarsi che le carte siano inserite correttamente nella tasca per evitare danni.
- Non esporre il portafoglio a condizioni meteorologiche estreme per prolungare la durata del prodotto.
- Verificare regolarmente il portafoglio per eventuali segni di usura o danni e sostituirlo se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Apertura del Portafoglio:** Aprire il portafoglio piegandolo lungo la cucitura centrale.
2. **Inserimento delle Carte:** Inserire le carte nella tasca designata, assicurandosi che siano orientate correttamente. Ogni lato del portafoglio può contenere fino a tre carte, per un totale massimo di sette carte.
3. **Utilizzo della Finestra Protettiva:** Utilizzare la finestra protettiva trasparente per inserire carte di accesso o documenti d'identità che non devono essere rimosse frequentemente.
4. **Chiusura del Portafoglio:** Assicurarsi che il portafoglio sia completamente chiuso prima di riporlo in tasca o in borsa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio non è più utilizzabile, smaltirlo in modo responsabile.
- Verificare le normative locali per il riciclaggio o lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il portafoglio negli scarichi o nei corsi d'acqua per prevenire l'inquinamento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il portafoglio o visitare il sito ufficiale di DAKA.

Grazie per aver scelto DAKA. Utilizza il tuo portafoglio Everyday in modo sicuro e responsabile!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portfela DAKA® Everyday Folding Wallet

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup portfela DAKA Everyday Folding Wallet. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Przechowuj portfel w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie narażaj portfela na działanie ekstremalnych temperatur, które mogą wpłynąć na jego materiał i funkcjonalność.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj umieszczania w portfelu przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie materiału, takich jak ostre przedmioty.
- Nie przechowuj w portfelu wartościowych przedmiotów, które nie są przeznaczone do codziennego użytku.
- Upewnij się, że portfel jest prawidłowo zamknięty przed umieszczeniem go w kieszeni lub torbie, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu.
- Osoby niepełnoletnie powinny używać portfela pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Aby włożyć karty, otwórz portfel i umieść karty w odpowiednich kieszeniach, wkładając je od środkowego szwu.
- Każda strona portfela pomieści do trzech kart. Użyj zewnętrznej kieszeni do szybkiego dostępu do wizytówek lub rachunków.
- Zamknij portfel, aby utworzyć bezpieczną kieszeń na swoje cenne przedmioty.
- Używaj portfela zgodnie z jego przeznaczeniem do codziennego noszenia (EDC) oraz podróży.

Instrukcje Utylizacji

- Portfel DAKA Everyday Folding Wallet powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj portfela do ognia, ponieważ może to spowodować wydzielanie szkodliwych substancji.
- Jeśli portfel jest uszkodzony, rozważ jego recykling lub oddanie do odpowiedniego punktu zbiórki.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Pamiętaj, aby zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo i przestrzegać powyższych wytycznych. Dziękujemy za wybór portfela DAKA Everyday Folding Wallet!

DAKA® Everyday Folding Wallet Turvallisuusohjeet

Johdanto

DAKA Everyday Folding Wallet on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu päivittäiseen käyttöön. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään lompakkoa turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakko on aina suljettu, kun et käytä sitä, jotta kortit ja muut arvokkaat esineet pysyvät turvassa.
- Tarkista lompakon kunto säännöllisesti. Varmista, ettei siinä ole vaurioita, jotka voivat vaikuttaa sen turvallisuuteen tai toimivuuteen.
- Säilytä lompakkoa kuivassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kuten sateelta tai suorasta auringonvalolta.
- Älä yritä pakata lompakkoon liikaa kortteja tai esineitä, sillä se voi vahingoittaa lompakkoa tai estää sen sulkeutumisen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä lompakkoa vain sen tarkoitukseen. Vältä käyttämästä lompakkoa esineiden, jotka voivat vahingoittaa sen materiaalia, säilyttämiseen.
- Varmista, että lompakko ei ole liian täynnä, jotta voit helposti käyttää sen sisältöä.
- Älä jätä lompakkoa näkyville tai helposti saavutettavaksi, erityisesti julkisissa paikoissa.
- Ole varovainen, kun otat kortteja tai muita esineitä lompakosta. Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa itsellesi tai lompakolle.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa lompakko vetämällä sen keskisaumasta.
- Aseta kortit lompakon sisälle kummallekin puolelle, max. kolme korttia per puoli.
- Käytä läpinäkyvää suojaavaa ikkunaa pääsy tai henkilökortin säilyttämiseen.
- Sulje lompakko varmistaaksesi, että kaikki esineet pysyvät paikoillaan ja turvassa.
- Pidä lompakko puhtaana pyyhkimällä se säännöllisesti kostealla liinalla.

Hävittämisohteet

- Jos lompakko on vaurioitunut ja sitä ei voi enää käyttää, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovijätteen ja muiden materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikilla tuotteilla on EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Yhteenveto

DAKA Everyday Folding Wallet on turvallinen ja käytännöllinen valinta päivittäiseen käyttöön. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa, että lompakko toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja suojaa arvokkaita esineitäsi.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA® Everyday Folding Wallet

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Everyday Folding Wallet. Denna plånbok är designad för att ge dig en hållbar och praktisk lösning för att förvara dina kort och viktiga föremål. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Kontrollera plånboken regelbundet för skador eller slitage.
- Håll plånboken borta från extrema temperaturer och fukt.
- Förvara plånboken på en säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta plånboken med fler än sju kort för att säkerställa att den förblir i gott skick.
- Använd det externa facket för snabba åtkomstobjekt, men undvik att förvara värdesaker där under längre perioder.
- Se till att plånboken är helt stängd när den inte används för att skydda innehållet.
- Håll plånboken borta från barn för att förhindra att de får tag på små föremål som kan utgöra en kvävningsrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna plånboken** genom att försiktigt trycka på öppningen.
2. **Sätt in kort** från mittsömmen när plånboken är öppen. Varje sida kan hålla upp till tre kort.
3. **Använd det transparenta fönstret** för att förvara IDkort eller tillgångskort.
4. **Stäng plånboken** helt för att säkerställa att alla kort och föremål är skyddade.
5. **Förvara plånboken** i en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- När plånboken inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att bränna plastmaterialet.
- Kontrollera lokala riktlinjer för återvinning av plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller support gällande säkerhet och användning, vänligen kontakta din återförsäljare eller producenten direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání DAKA® EVERYDAY FOLDING WALLET

Úvod

DAKA Everyday Folding Wallet je navržena tak, aby poskytovala bezpečné a efektivní uchovávání vašich důležitých předmětů. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání peněženky, aby se zajistilo, že splňuje všechny požadavky na bezpečnost a ochranu spotřebitele podle evropských předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím peněženky si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že peněženka není poškozená a všechny její části jsou v dobrém stavu.
- Používejte peněženku pouze k určenému účelu, tedy k uchovávání karet a drobných předmětů.
- Uchovávejte peněženku mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečným situacím.
- V případě jakýchkoli problémů s peněženkou, jako je poškození nebo ztráta, okamžitě kontaktujte prodejce nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při vkládání a vyjímání karet z peněženky dbejte na to, abyste nepoškodili karty ani peněženku.
- Neuchovávejte v peněžence předměty, které by mohly způsobit poškození, jako jsou ostré nebo těžké objekty.
- Pokud je peněženka vystavena extrémním teplotám nebo vlhkosti, nechte ji vyschnout a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození materiálu.
- Pokud zjistíte, že peněženka vykazuje známky opotřebení nebo poškození, přestaňte ji používat a zvažte její výměnu.

Pokyny pro instalaci a používání

- Otevřete peněženku a vložte karty do přihrádek tak, aby byly snadno přístupné.
- Ujistěte se, že karty jsou správně umístěny a nevyčnívají z peněženky.
- Používejte externí kapsu pro rychlý přístup k vizitkám nebo nouzovým účtům.
- Po použití peněženku vždy zavřete, aby se zajistila bezpečnost vašich předmětů.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete peněženku vyřadit, ujistěte se, že je zbavena všech osobních údajů a karet.
- Peněženku můžete recyklovat, pokud je vyrobena z materiálů, které lze recyklovat. Zkontrolujte místní předpisy o recyklaci.
- Pokud peněženku nelze recyklovat, zlikvidujte ji podle místních předpisů o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také nahlásit jakékoli nebezpečné produkty příslušným orgánům a sledovat aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Tento návod je navržen tak, aby byl srozumitelný a přístupný pro všechny uživatele. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání DAKA Everyday Folding Wallet.