

CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™ -

CHALLENGER CHARGING HANDLE FOR RUGER PC CARBINE RED

Made of high strength aerospace grade aluminum, for long lasting durability, the "Challenger" Charging Handles feature a series of rubber o-rings giving the shooter better grip and control. Charging handle helps optimize firearm position when lying flat, (for easy pickup.) Why settle for anything less than the best! Pair the "Challenger" with the "Spartan" Charging Handle for the ultimate customization! Available in both Black or Red anodized finish! Fits any standard Ruger® PC Carbine®



Attributes

- Name: CHALLENGER CHARGING HANDLE FOR RUGER PC CARBINE RED
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100041157
- Mfr. No.: TK28N0365RED1
- Finish: Red
- Make: Ruger
- Model: PC Carbine
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 769498485514

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Challenger Charging Handle für Ruger PC Carbine](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Challenger Charging Handles for Ruger® PC Carbine™](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Poignées de Chargement CHALLENGER pour Ruger PC Carbine](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento Challenger per Ruger PC Carbine](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączek Zamkowych CHALLENGER dla Ruger® PC Carbine™](#)
- [Suomi: CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™ Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CHALLENGER CHARGING HANDLES FÖR RUGER® PC CARBINE™](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nabíjecí rukojeti CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™](#)

Sicherheitshinweise für den Challenger Charging Handle für Ruger PC Carbine

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Challenger Charging Handle von TANDEMKROSS entschieden hast. Dieser Ladegriff wurde speziell für die Ruger PC Carbine entwickelt und bietet dir eine verbesserte Handhabung und Kontrolle. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Ruger PC Carbine kennst und verstehst.
- Verwende den Challenger Charging Handle nur in Verbindung mit der Ruger PC Carbine.
- Halte den Ladegriff und die Waffe immer von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe den Ladegriff regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Ladegriff ordnungsgemäß installiert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Halte deine Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vermeide es, während des Schießens abzulenken oder dich ablenken zu lassen.
- Wenn du Probleme mit dem Ladegriff oder der Waffe hast, stoppe sofort und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Challenger Charging Handle:

- Stelle sicher, dass die Ruger PC Carbine entladen ist.
- Entferne den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Setze den Challenger Charging Handle in die vorgesehene Position ein.
- Überprüfe, ob der Ladegriff sicher sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Nutzung des Challenger Charging Handle:

- Greife den Ladegriff mit einer Hand und ziehe ihn sanft nach hinten, um die Waffe zu laden.
- Achte darauf, dass deine andere Hand in einer sicheren Position bleibt.
- Nach dem Laden der Waffe, lass den Ladegriff vorsichtig los, um die Waffe in den Schussmodus zu versetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Challenger Charging Handle gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass der Ladegriff nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, bevor du ihn entsorgst.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Gemeinde, die Metallabfälle annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Wenn du Fragen oder Bedenken hast, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Challenger Charging Handle für deine Ruger PC Carbine zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Challenger Charging Handles for Ruger® PC Carbine™

Introduction

Thank you for choosing the Challenger Charging Handles for your Ruger® PC Carbine™. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your firearm model.
- Always handle firearms with care and respect.
- Store the charging handle in a safe place when not in use.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction.
 - Failure to maintain the charging handle may result in decreased performance.
 - Misuse of the charging handle can cause injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
 - Do not force the charging handle if it does not fit properly.
 - Always follow the manufacturer's instructions for use and care.
 - Wear appropriate eye protection when handling firearms.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult users only. Keep it away from children.
 - Ensure that all users are knowledgeable about firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle from the Ruger® PC Carbine™ if applicable.
- Align the Challenger Charging Handle with the charging handle slot.
- Gently insert the charging handle until it is securely in place.
- Test the handle to ensure it operates smoothly.

2. Usage:

- Use the charging handle to chamber a round or clear the firearm.
- Grip the handle firmly, utilizing the rubber orings for enhanced control.
- Always maintain a safe shooting position when using the charging handle.
- If you experience any issues, cease use immediately and inspect the charging handle.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components if available.

Contact Information for Further Support

For additional support, safety inquiries, or to report unsafe products, please refer to the appropriate authorities or your local regulatory body. Always stay informed about product recalls and safety updates.

Thank you for prioritizing safety and enjoying your Challenger Charging Handles for Ruger® PC Carbine™.

Guide de Sécurité pour les Poignées de Chargement CHALLENGER pour Ruger PC Carbine

Introduction

Merci d'avoir choisi les poignées de chargement « Challenger » pour votre Ruger® PC Carbine™. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les poignées de chargement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à demander des conseils à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers autrui lors de l'utilisation de la poignée de chargement.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la poignée de chargement.
- Ne pas forcer la poignée de chargement lors de l'installation ; suivez les instructions d'installation fournies.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le Ruger® PC Carbine™ pour éviter des accidents.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Poignée de Chargement :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Localisez le point d'attache de la poignée de chargement sur le Ruger® PC Carbine™.
- Insérez la poignée de chargement dans l'emplacement prévu.
- Assurez-vous que la poignée est fermement en place avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation de la Poignée de Chargement :

- Tenez fermement la poignée de chargement lors du chargement de l'arme.
- Utilisez les joints toriques en caoutchouc pour une prise optimale.
- Lorsque vous avez terminé, retirez la poignée de chargement si nécessaire, en suivant les étapes d'installation à l'envers.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de sécurité des consommateurs de l'UE. Assurez-vous de garder votre preuve d'achat à portée de main lors de vos communications.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre poignée de chargement « Challenger ». Merci de respecter ces consignes pour votre sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento Challenger per Ruger PC Carbine

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manico di Caricamento Challenger per Ruger PC Carbine. Questo prodotto è progettato per migliorare la vostra esperienza di tiro, garantendo una presa migliore e un controllo ottimale. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il manico di caricamento se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di malfunzionamenti, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con armi compatibili, in questo caso il Ruger PC Carbine.
- Non forzare il manico di caricamento durante l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico.
- Evitare di utilizzare il manico in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non tentare di modificare o riparare il manico di caricamento da soli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, se richiesti.

2. Installazione:

- Posizionare il manico di caricamento sul lato designato dell'arma.
- Assicurarsi che il manico sia ben allineato e che non ci siano ostruzioni.
- Fissare il manico secondo le istruzioni fornite con il prodotto.

3. Uso:

- Impugnare il manico di caricamento con una presa salda.
- Utilizzare il manico per caricare l'arma in modo fluido e controllato.
- Durante l'uso, mantenere sempre la sicurezza dell'arma in posizione "sicura" quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di apparecchiature elettroniche e materiali metallici.
- Non abbandonare il prodotto in ambienti naturali o in aree pubbliche.
- Contattare il servizio di gestione dei rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sul funzionamento del Manico di Caricamento Challenger, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza tempestiva.

Queste istruzioni di sicurezza sono fornite per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Seguire sempre le linee guida e le precauzioni indicate per minimizzare i rischi e garantire un'esperienza di tiro piacevole e sicura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączek Zamkowych CHALLENGER dla Ruger® PC Carbine™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rączek Zamkowych CHALLENGER dla Ruger® PC Carbine™. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi dostarczonych przez producenta broni.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj rączek zamkowych tylko w połączeniu z kompatybilnymi modelami Ruger® PC Carbine™.
- Nie używaj rączek zamkowych, jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie modyfikuj produktu; wszelkie zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania broni; upewnij się, że nie ma osób w pobliżu, gdy wykonujesz tę czynność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zdejmij oryginalną rączkę, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Umieść rączkę zamkową CHALLENGER w odpowiednim miejscu.
- Użyj dostarczonych narzędzi do mocowania rączki, upewniając się, że jest dobrze przymocowana.

2. Użytkowanie:

- Chwyć rączkę zamkową pewnie, korzystając z gumowych uszczerek dla lepszego chwytu.
- Optymalizuj pozycję broni, gdy leży płasko, aby ułatwić jej podniesienie.
- Regularnie sprawdzaj, czy rączka jest stabilna i nie ma luzów.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu z domowymi odpadami.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów metalowych i plastikowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprawdź oficjalną stronę internetową.

Zakończenie

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Rączek Zamkowych CHALLENGER dla Ruger® PC Carbine™. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™ Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™ käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja se ei sovellu alle 18vuotiaille.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tai käytät tuotetta.
- Varmista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Kaikki huollot tulee suorittaa valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Vältä voimakasta voimaa tai äkillisiä liikkeitä tuotteen käytön aikana, sillä se voi aiheuttaa vahinkoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen latauskahvan asentamista.
- Kiinnitä latauskahva aseeseen seuraamalla mukana tulevia ohjeita. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että latauskahva liikkuu vapaasti ilman esteitä.

2. Käyttö:

- Käytä latauskahvaa vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen latauskahvan käyttämistä.
- Älä käytä liiallista voimaa latauskahvan vetämisessä tai työntämisessä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusvaroitukset.

Muista: Tuotteen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Noudata aina edellä mainittuja ohjeita ja varmista, että tuotteen käyttö on turvallista ja vastuullista.

Säkerhetsinstruktioner för CHALLENGER CHARGING HANDLES FÖR RUGER® PC CARBINE™

Introduktion

Grattis till ditt köp av CHALLENGER CHARGING HANDLE för Ruger® PC Carbine™. Detta laddhandtag är designat för att ge dig bättre grepp och kontroll när du hanterar ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har tillstånd att hantera vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar ditt vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort laddhandtaget.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Kontrollera att laddhandtaget är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd inte produkten om du känner dig osäker på hur den ska användas.

Instruktioner för installation och användning

Installation av laddhandtaget

1. Se till att ditt Ruger® PC Carbine™ är oladdat och säkert.
2. Ta bort det gamla laddhandtaget (om tillämpligt) genom att följa tillverkarens anvisningar.
3. Placera Challenger Charging Handle på den avsedda platsen på vapnet.
4. Säkra laddhandtaget enligt tillverkarens anvisningar och kontrollera att det sitter fast ordentligt.

Användning av laddhandtaget

- När du laddar vapnet, använd laddhandtaget för att dra tillbaka sluttande (bolt) och släpp det för att ladda en patron.
- Håll ett fast grepp om laddhandtaget för att säkerställa korrekt funktion.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du hanterar det.

Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella delar som inte längre behövs på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när det gäller avfall från vapen och tillbehör.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor kring produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde CHALLENGER CHARGING HANDLE. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Ruger® PC Carbine™!

Návod k bezpečnému používání nabíjecí rukojeti CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nabíjecí rukojeť CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™ od společnosti TANDEMKROSS. Tento produkt je navržen pro zlepšení ovládání vaší zbraně a optimalizaci jejího použití. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že rukojeť je správně nainstalována a bezpečně uchycena.
- Používejte rukojeť pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte rukojeť na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě, abyste se chránili před možným zraněním.
- Ujistěte se, že zbraň je v bezpečném stavu a prázdná před instalací rukojeti.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Nikdy neukazujte zbraň na lidi nebo na sebe.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je rukojeť správně upevněna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace rukojeti:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a prázdná.
- Odstraňte stávající nabíjecí rukojeť, pokud je to nutné.
- Nasadte nabíjecí rukojeť CHALLENGER na místo, ujistěte se, že je správně zarovnána.
- Pevně ji upevněte podle pokynů výrobce.

2. Použití rukojeti:

- Uchopte rukojeť oběma rukama pro maximální kontrolu.
- Při nabíjení zbraně se ujistěte, že máte stabilní postoj.
- Rukojeť je navržena pro optimalizaci polohy zbraně, když leží plochá.

Pokyny pro likvidaci

- Rukojeť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Zvažte recyklaci hliníku a dalších materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o produktu, bezpečnostních pokynech nebo prohlášení o shodě, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kanálů.

Děkujeme, že jste si vybrali nabíjecí rukojeť CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.