

EDGEBAG FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Přední taška pro ""Old Farley"" vrchy, které mají zavěšené desky pro zajištění tašky. Pokud je váš Farley vrch vyroben z jednoho kusu hliníku, prosím objednejte ""New Farley"" přední tašku. Základna měří 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model zahrnuje extra vysoké uši pro lepší vedení a zajištění pažby.



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 100045595
- Výrob. č.: EDGE FARLEY 3 I
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Front Bag,Podpěra horní části
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím a ujistěte se, že není poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je taška správně umístěna na stabilním povrchu.
- Při umístění zbraně na tašku dbejte na to, aby byla zajištěna a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte tašku pro zbraně, které nejsou určeny k použití s tímto produktem.
- Zamezte přímému kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit tašku.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte všechny komponenty a že taška je v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch, aby se zabránilo jejímu sklouznutí nebo převrácení.
- Zkontrolujte, zda jsou uši tašky správně nastaveny pro zajištění pažby.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku, ujistěte se, že je pevně zajištěna.
- Při střelbě dbejte na to, abyste měli správnou pozici a stabilitu.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy týkající se odpadu.
- Pokud je taška poškozena, zlikvidujte ji tak, aby se zabránilo úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu EDGEBAG FARLEY FRONT REST.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz