

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA

Front bag for the ""New Farley"" tops. These are the new style Farley tops that are machined from one solid piece of aluminum. If your Farley top is constructed using hinged side-plates, please order the ""Old Farley"" front bag. Base measures 5-1/8" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045604
- Mfr. No.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [English: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le sac avant EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts korrekt montiert sind, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen immer eine sichere Haltung einnehmen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem Sie das Produkt platzieren, stabil und eben ist.
- Montieren Sie das Produkt gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest und sicher angebracht sind.

2. Nutzung

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher im Front Rest.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft der Waffe sicher in den hohen Ohren des Rests geführt wird.
- Halten Sie die Waffe immer in Richtung des Zielbereichs und niemals in Richtung anderer Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und nicht für andere Aktivitäten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht in der Natur oder in Gewässern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Problemen oder Bedenken sofort Hilfe suchen.

EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and usability. Please read this safety instruction guide carefully before using the product to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a front bag for the "New Farley" tops.
- Always inspect the product for any visible damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls or safety alerts by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the shooting area is clear of unauthorized personnel before setting up.
- Use the product only on stable surfaces to avoid tipping or instability during use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the bag, as this may compromise stability.
- Ensure that the stock is securely captured by the extra tall ears to prevent slippage during shooting.
- Avoid using the product in adverse weather conditions, such as heavy rain or strong winds, which may affect stability and safety.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using shooting equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Front Rest:

- Place the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST on a stable, flat surface.
- Ensure that the base measures 51/8" X 13/4" is positioned correctly for optimal stability.

2. Attaching the Firearm:

- Carefully position the firearm on the front rest.
- Align the stock of the firearm with the extra tall ears of the front rest.
- Ensure that the stock is securely held in place by the ears to prevent movement during use.

3. Using the Front Rest:

- Once the firearm is securely positioned, check again for stability.
- Proceed with shooting only when you are certain that the area is clear and safe.
- After use, carefully remove the firearm from the front rest.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, ensure that it is disposed of in a manner that prevents accidental use by children or unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

Thank you for taking the time to read these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST, and always prioritize safety.

Guide de sécurité pour le sac avant EDGEBAG NEW FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGEBAG NEW FARLEY. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire comme support pour les armes à feu lors du tir.
- Vérifiez toujours que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais une arme à feu chargée sur le sac sans surveillance.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation du sac, en vous assurant qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux à proximité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le sac uniquement avec des armes à feu pour lesquelles il est conçu.
- Ne surchargez pas le sac avec du matériel ou des objets supplémentaires qui pourraient affecter sa stabilité.
- Lorsque vous placez une arme sur le sac, assurez-vous que la sécurité est engagée et que l'arme est pointée dans une direction sécurisée.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance ou votre sécurité.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du sac :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné avant d'y placer une arme.

2. Utilisation du sac :

- Placez l'arme sur le dessus du sac, en vous assurant que la crosse est bien maintenue par les oreilles extra hautes.
- Ajustez la position de l'arme pour garantir une visée correcte et stable.
- Une fois l'arme en place, vérifiez que le sac maintient la crosse fermement et qu'il n'y a pas de mouvement indésirable.

3. Après utilisation :

- Retirez l'arme du sac lorsque vous avez terminé.
- Rangez le sac dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au-delà de l'utilisation, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans des décharges non autorisées. Recherchez des points de collecte pour les matériaux en cuir et Cordura.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sac avant EDGEBAG NEW FARLEY, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur autorisé. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

En suivant ces instructions et en respectant les lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sécurisée et agréable avec votre sac avant EDGEBAG NEW FARLEY.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto sicuro e stabile durante le attività di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa frontale su superfici stabili e piane.
- Assicurati che la borsa sia ben posizionata prima di caricare il tuo fucile.
- Non superare il carico massimo raccomandato per la borsa.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona la borsa frontale su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che le orecchie della borsa siano orientate verso l'alto per una migliore stabilità.
- Controlla che la borsa sia fissata correttamente prima di caricare il tuo fucile.

2. Uso

- Carica il tuo fucile sulla borsa frontale, assicurandoti che sia ben supportato.
- Durante l'uso, mantieni sempre il fucile puntato in una direzione sicura.
- Evita movimenti bruschi che potrebbero far cadere o spostare la borsa.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Quando non utilizzi più il prodotto, smaltiscilo in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici; verifica le normative locali per lo smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, ti incoraggiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj produkt regularnie pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu torby, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj torby tylko na stabilnym i równym podłożu.
- Unikaj używania torby w warunkach silnego wiatru lub deszczu.
- Nie umieszczaj na torbie przedmiotów, które mogą ją uszkodzić.
- Nie używaj torby do transportu ciężkich przedmiotów, które mogą przekroczyć jej nośność.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż torby:

- Upewnij się, że torba jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść torbę na stabilnym podłożu.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby zapewnić najlepszą stabilizację kolby.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze podparta.
- Użyj torby jako wsparcia podczas strzelania, aby poprawić celność.
- Po zakończeniu użytkowania, wyjmij broń z torby i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Materiały, z których wykonana jest torba, mogą być poddane recyklingowi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy udanego użytkowania torby EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST.

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet ampumaaseiden käsittelyyn.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa. Älä käytä tuotetta muuhun kuin ampumaaseiden tukemiseen.
- Varmista, että käytät tuotetta tasaisella ja vakaalla pinnalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että etupussi on kunnolla asetettu ennen ammuntaa.
- Älä koskaan suuntaa aseita kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammunnan aikana.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä huonossa säässä, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että etupussi on tukevasti paikallaan.
- Aseta ase etupussin päälle varmistaen, että se on tasapainossa.

2. Käyttö:

- Aseta ase etupussin päälle niin, että se tukee tuokin turvallisesti.
- Tarkista, että ase on oikein kohdistettu ennen laukaisua.
- Käytä etupussia vain ampumisen aikana ja poista se heti ammunnan jälkeen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että etupussi ei päädy luontoon tai vesistöihin.
- Kierrätä mahdolliset kierrätettävät osat, kuten alumiini.

Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Denna produkt är designad för att ge ett stabilt och säkert stöd under skytte. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning som ett skytte stöd och bör endast användas för detta ändamål.
- Kontrollera alltid produkten för skador före användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående skytte och användning av skjutvapen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Se till att alla skytteutrustningar är korrekt installerade och säkrade innan du använder produkten.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från avfyringsområdet vid all användning av skjutvapen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter för att skydda dig själv mot eventuella skador.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller stark vind.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST:

- Placera produkten på en stabil yta.
- Justera höjden på öronen om det behövs för att passa din skytteposition.
- Kontrollera att produkten är stabil innan du placerar något på den.

2. Användning av produkten:

- Placera ditt skjutvapen på produkten med kolven vilande mot öronen.
- Justera vapenets position för att säkerställa en korrekt sikte och stabilitet.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan du avfyrar.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avyttras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar dig för att du valt EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající podporu pro střelbu a zajišťoval bezpečné a pohodlné používání. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- V případě poškození produktu okamžitě přestaňte používat a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu dbejte na své okolí a zajistěte, aby nebyli ohroženi ostatní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Nepoužívejte tašku na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Zajistěte, aby byla taška správně naplněna, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby nedošlo k poranění rukou nebo jiných částí těla.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tedy jako oporu pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá před použitím.
- Ujistěte se, že všechny švy a uzávěry jsou nepoškozené.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby poskytovala optimální podporu pro vaši zbraň.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě dbejte na to, abyste měli správnou pozici a držení.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci tašky se ujistěte, že ji zbavíte všech nebezpečných materiálů.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci textilních a plastových výrobků.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Vaše bezpečnost je naším hlavním cílem.