

NONSTOP POLYMER ACTION COTTON T-SHIRT SILVER 2X-LARGE

If Magpul made action figures 4.3 oz, 100% combed ring-spun cotton Crew neck with set-in sleeves Comfortable, tag-less interior neck label Shoulder to shoulder neck tape Double-needle stitching on hems and sleeves for durability Printed in the USA Sizes: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL



Attributes

- Name: NONSTOP POLYMER ACTION COTTON T-SHIRT SILVER 2X-LARGE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100048217
- Mfr. No.: MAG1221-040-2XL
- Color: Silver
- Size: XXL
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 840815133650

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT](#)
- [English: NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para la Camiseta de Algodón NONSTOP POLYMER ACTION de Magpul](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Tshirt en coton NONSTOP POLYMER ACTION de MAGPUL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TShirt in Cotone Magpul NONSTOP POLYMER ACTION](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT](#)
- [Český: Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL](#)

Sicherheitshinweise für das NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT von Magpul. Dieses TShirt wurde aus hochwertiger, gekämmter ringgesponnener Baumwolle hergestellt und bietet Komfort und Langlebigkeit. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie das TShirt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie das TShirt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Erstickungsgefahr durch kleine Teile zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass das TShirt nicht für extreme Wetterbedingungen oder gefährliche Aktivitäten geeignet ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Waschen Sie das TShirt vor dem ersten Tragen, um mögliche Rückstände von Produktionsmaterialien zu entfernen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Bleichmittel während der Reinigung.
- Trocknen Sie das TShirt nicht bei hoher Temperatur, um Schrumpfung oder Beschädigung des Materials zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Ziehen Sie das TShirt über den Kopf und stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt.
- Überprüfen Sie die Nähte und Säume auf Risse oder Beschädigungen vor dem Tragen.
- Bei Bedarf können Sie das TShirt in der Maschine waschen. Verwenden Sie dabei kaltes Wasser und ein mildes Waschmittel.
- Bügeln Sie das TShirt bei niedriger Temperatur, wenn nötig, um Falten zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das TShirt gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn das TShirt stark beschädigt ist, ziehen Sie in Betracht, es zu recyceln oder einer gemeinnützigen Organisation zu spenden, sofern es noch tragbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Magpul. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website oder in den bereitgestellten Kontaktdaten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Verbraucher stehen an erster Stelle. Bitte befolgen Sie diese Richtlinien, um das Beste aus Ihrem NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT herauszuholen und mögliche Risiken zu minimieren. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of this product. It is important to follow these guidelines to avoid potential hazards and to enjoy your Tshirt to its fullest.

General Safety Guidelines

- Ensure the Tshirt is suitable for the intended age group. This product is designed for adult use.
- Always check the Tshirt for any signs of damage before use. Do not wear if damaged.
- Keep the Tshirt away from sharp objects that may cause tears or damage.
- Wash the Tshirt according to the care instructions to maintain its quality and avoid shrinkage.
- Store the Tshirt in a dry place to prevent mold or mildew.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid wearing the Tshirt in environments where it may come into contact with harmful chemicals or substances.
- Be cautious when wearing the Tshirt during activities that may expose it to excessive heat or open flames.
- If the Tshirt becomes wet, remove it promptly to avoid discomfort and potential skin irritation.
- Do not use the Tshirt as protective clothing in hazardous environments. It is not designed for safety or protective use.

Instructions for Installation and Usage

- **Wearing the Tshirt:**
 - Put on the Tshirt by gently pulling it over your head.
 - Adjust the fit as necessary to ensure comfort.
- **Care Instructions:**
 - Machine wash cold with like colors.
 - Do not bleach.
 - Tumble dry low or hang to dry.
 - Iron on low heat if needed, avoiding the printed areas.
- **Storage:**
 - Fold the Tshirt neatly and store it in a cool, dry place.
 - Avoid hanging for long periods to prevent stretching.

Disposal Instructions

- When the Tshirt is no longer usable, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- Consider recycling options if available in your area.
- Do not burn the Tshirt as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product concerns, please refer to the EUbased contact point provided by the manufacturer. It is essential to stay informed about any potential recalls or safety updates related to this product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para la Camiseta de Algodón NONSTOP POLYMER ACTION de Magpul

Introducción

Gracias por elegir la camiseta de algodón NONSTOP POLYMER ACTION de Magpul. Este producto ha sido diseñado y fabricado con altos estándares de calidad. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de uso y eliminación, y cómo obtener soporte adicional.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está diseñado para un uso seguro. Sin embargo, siempre debes estar atento a cualquier signo de daño o mal funcionamiento.
- Si notas algún defecto en la camiseta, no la uses y comunícate con el fabricante.
- Asegúrate de que la camiseta sea adecuada para la edad y el tamaño del usuario. Este producto es adecuado para adultos y adolescentes.
- Mantén el producto alejado de fuentes de calor y fuego para evitar daños o riesgos de incendio.
- Si la camiseta se moja, asegúrate de secarla completamente antes de usarla nuevamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Esta camiseta está destinada solo para uso diario y no debe ser utilizada en actividades que requieran ropa especializada o de protección.
- **Cuidado y Mantenimiento:** Lava la camiseta según las instrucciones de cuidado para evitar el desgaste prematuro. Se recomienda el lavado a máquina en frío y el secado a baja temperatura.
- **Almacenamiento:** Guarda la camiseta en un lugar seco y fresco. Evita áreas húmedas que puedan causar moho o malos olores.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona la camiseta regularmente para detectar cualquier signo de desgaste, como costuras sueltas o desgarros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Colocación:** Ponte la camiseta asegurándote de que esté bien ajustada. No uses la camiseta si está demasiado apretada o suelta.
- **Uso Diario:** Puedes usar la camiseta para actividades cotidianas, como salir, hacer ejercicio ligero o estar en casa.
- **Limpieza:** Sigue estas instrucciones para mantener la camiseta en buenas condiciones:
 - Lava a máquina con colores similares.
 - No uses blanqueador.
 - Seca a baja temperatura o cuélgala para secar al aire.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar la camiseta, hazlo de manera responsable. Considera donarla si está en buenas condiciones.
- **Reciclaje:** Verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten ropa de algodón.
- **Desecho:** Si la camiseta está dañada y no puede ser reutilizada, deséchala en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, busca el punto de contacto de Magpul en la Unión Europea. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Al seguir estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de tu camiseta de algodón NONSTOP POLYMER ACTION de Magpul de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las condiciones del producto y actuar de manera responsable al usar y desecharlo.

Guide de sécurité pour le Tshirt en coton NONSTOP POLYMER ACTION de MAGPUL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tshirt en coton NONSTOP POLYMER ACTION de MAGPUL. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Tshirt pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques agressives qui pourraient endommager le tissu.
- Ne laissez pas le Tshirt à la portée des jeunes enfants sans surveillance.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le Tshirt pour des activités où il pourrait y avoir un risque d'accident, comme des travaux de construction ou des sports extrêmes.
- Lavez le Tshirt avant la première utilisation pour éliminer tout résidu de fabrication.
- Évitez de porter le Tshirt à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur intense.
- Si vous ressentez une irritation cutanée après avoir porté le Tshirt, retirez-le immédiatement et consultez un professionnel de santé.

Instructions d'installation et d'utilisation

- **Lavage :**
 - Lavez le Tshirt à l'eau froide avec des couleurs similaires pour éviter la décoloration.
 - Utilisez un détergent doux et évitez les agents de blanchiment.
- **Séchage :**
 - Séchez à l'air libre si possible. Si vous utilisez un sèche-linge, choisissez un réglage à basse température.
- **Repasse :**
 - Repassez à basse température si nécessaire. Évitez de repasser directement sur les impressions.
- **Stockage :**
 - Rangez le Tshirt dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver la couleur et la qualité du tissu.

Instructions d'élimination

- Lorsque le Tshirt est usé et ne peut plus être utilisé, envisagez de le donner à une organisation caritative ou de le recycler.
- Ne jetez pas le Tshirt dans des décharges non autorisées. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des textiles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Tshirt en coton NONSTOP POLYMER ACTION de MAGPUL. Restez vigilant et informé sur les mises à jour concernant la sécurité des produits. Merci de votre attention et profitez de votre achat !

Istruzioni di Sicurezza per il TShirt in Cotone Magpul NONSTOP POLYMER ACTION

Introduzione

Grazie per aver scelto il TShirt in Cotone Magpul NONSTOP POLYMER ACTION. Questo prodotto è progettato per offrire comfort e durata. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di controllare il prodotto per eventuali difetti o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Segui sempre le istruzioni di lavaggio e cura per mantenere la qualità del tessuto.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore diretto e fiamme libere.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni che potrebbero comportare rischi di impigliamento o strangolamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo Tshirt è realizzato in 100% cotone pettinato. Se sei allergico al cotone, evita di indossarlo.
- Non utilizzare il Tshirt per attività che richiedono abbigliamento protettivo, come sport estremi o lavori pericolosi.
- In caso di irritazione della pelle o reazioni allergiche, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Non esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o solventi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Indossa il Tshirt come qualsiasi altro indumento, assicurandoti che sia della misura corretta.
- Lavare il Tshirt in acqua fredda o tiepida con colori simili.
- Evita l'uso di candeggina e asciugatrici ad alta temperatura per preservare la qualità del tessuto.
- Stirare a bassa temperatura se necessario, evitando il contatto diretto con eventuali stampe.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più utilizzabile, smaltire il Tshirt in modo responsabile.
- Controlla le linee guida locali per il riciclaggio dei tessuti.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di donarlo a organizzazioni che raccolgono indumenti usati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza d'uso sicura e piacevole con il tuo Tshirt in Cotone Magpul NONSTOP POLYMER ACTION. Se hai domande o hai bisogno di supporto, non esitare a contattare il tuo rivenditore.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup koszulki NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego użytkowania i utylizacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz komfort.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do noszenia jako odzież codzienna.
- Użytkownicy powinni unikać kontaktu z ogniem oraz wysokimi temperaturami.
- Koszulka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji alergicznych, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie koszulki w zimnej wodzie, aby usunąć ewentualne pozostałości barwników.
- Unikać stosowania silnych detergentów oraz wybielaczy, które mogą uszkodzić materiał.
- Koszulka powinna być suszona w niskotemperaturowej suszarce lub wisić do wyschnięcia, aby zachować jej kształt i kolor.
- Nie prasować bezpośrednio na nadrukach, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Zakładaj koszulkę na suche i czyste ciało.
- Koszulka jest dostępna w rozmiarach S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Upewnij się, że wybrany rozmiar jest odpowiedni dla Ciebie.
- W przypadku noszenia na co dzień, regularnie sprawdzaj stan koszulki. W przypadku uszkodzeń, takich jak rozdarcia lub przetarcia, przestań jej używać.

Instrukcje Utylizacji

- Koszulkę można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- W przypadku, gdy koszulka jest zniszczona, należy rozważyć oddanie jej do organizacji charytatywnej, jeśli jest to możliwe.
- Nie wyrzucaj odzieży do ogólnych odpadów, jeśli istnieją lokalne programy recyklingu odzieży.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Normami

- W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub incydentów, należy zgłosić je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i przyjemnego użytkowania koszulki NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL.

NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mutta on tärkeää noudattaa ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen altistamista voimakkaille kemikaaleille, kuten liuottimille tai pesuaineille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen puuvillalle tai muille materiaaleille, joita tuote sisältää.
- Varmista, että tuote on oikean kokoinen, jotta se ei aiheuta epämukavuutta tai vaaratilanteita käytön aikana.
- Huolehdi tuotteen puhtaudesta ja hygieniasta, erityisesti, jos käytät sitä urheilussa tai aktiivisessa ympäristössä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tuotetta ei tarvitse asentaa, mutta varmista, että se on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Pue tuote ylle siten, että se istuu mukavasti ja ettei se rajoita liikkeitäsi.
- Pesuohjeet: Pese tuote 30°C:ssa, käytä mietoa pesuainetta. Älä käytä valkaisuainetta.
- Kuivaa tuotetta varovasti, mieluiten ilmakeinaksella. Vältä suoraa auringonvaloa ja voimakkaita lämpölähteitä.

Hävittämishojeet

- Tuote voidaan hävittää tavallisessa kotitalousjätteessä, ellei paikalliset määräykset toisin säädä.
- Kierrätä tuote, jos mahdollista, erityisesti puuvillakuitujen osalta.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset kierrätyksestä ja jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja ostokuitit, valmiina.

Muistathan, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT

Introduktion

Tack för att du valt NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT från Magpul. Denna produkt är designad för att ge komfort och hållbarhet. För att säkerställa en säker och tillfredsställande användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från öppen eld eller andra källor till hög värme.
- Förvara produkten på en torr och sval plats för att förhindra skador.
- Följ alltid tvätt och skötselanvisningarna på etiketten för att bevara produktens kvalitet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden, såsom kraftig regn eller snö.
- Om du upplever allergiska reaktioner eller irritation vid användning, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten borta från barn utan tillsyn.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har slitna sömmar.

Instruktioner för installation och användning

- **Användning:**
 - Ta på dig tshirten genom att dra den över huvudet.
 - Justera tshirten så att den sitter bekvämt runt axlar och midja.
- **Tvätt:**
 - Tvätta tshirten i kallt vatten med liknande färger.
 - Använd ett mildt tvättmedel och undvik blekmedel.
 - Torktumla på låg värme eller häng för att torka.
- **Strykning:**
 - Stryk på låg temperatur om det behövs.
 - Undvik att stryka direkt på tryckta områden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När tshirten inte längre är användbar, vänligen återvinn den om möjligt.
- Om återvinning inte är ett alternativ, kasta den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller för att rapportera säkerhetsproblem, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för produkten. Se förpackningen eller produktens etikett för mer information.

Avslutande anmärkningar

Vi strävar efter att erbjuda produkter av högsta kvalitet och säkerhet. Ditt välbefinnande är viktigt för oss. Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT.

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL. Tento produkt byl navržen s ohledem na kvalitu a pohodlí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda výrobek neobsahuje žádné poškozené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí bez dozoru dospělých.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození nebo opotřebení, přestaňte výrobek používat.
- Informujte se o případných zpětných voláních a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nošení trička se vyhněte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození materiálu.
- Pokud máte citlivou pokožku, doporučujeme tričko nejprve vyprat, abyste odstranili případné zbytkové chemikálie z výroby.
- Nežehlete na vysoké teploty, abyste předešli poškození tisku a materiálu.
- Nesušte tričko v sušičce na vysoké teploty, aby se předešlo smršťení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím:

- Zkontrolujte velikost trička a ujistěte se, že odpovídá vašim rozměrům.
- Pokud je tričko nové, doporučujeme ho před prvním nošením vyprat.

2. Použití:

- Nasadte tričko přes hlavu a ujistěte se, že je pohodlně usazeno na ramenou.
- Upravte rukávy a lem trička tak, aby vám dobře seděly.

3. Údržba:

- Prajte tričko v chladné vodě s jemným pracím prostředkem.
- Nežehlete na potisku a používejte nízké teploty, pokud je to nezbytné.

Pokyny pro likvidaci

- Tričko je vyrobeno z 100% česané ringspun bavlny, což znamená, že je biologicky rozložitelné.
- Pokud se rozhodnete tričko vyhodit, doporučujeme ho recyklovat, pokud je to možné, nebo ho darovat, pokud je v dobrém stavu.
- Nepalte tričko, aby nedošlo k uvolnění škodlivých látek do ovzduší.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní orgány pro ochranu spotřebitele nebo navštivte platformu EU Safety Gate pro aktuální informace a upozornění na bezpečnost výrobků.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám příjemné nošení NONSTOP POLYMER ACTION COTTON TSHIRT MAGPUL!