

RIDGELINE 30 NOSLER BOLT ACTION RIFLE - RIDGELINE 30 NOSLER 26" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG

The Ridgeline is the quintessential hunting rifle. Offered in twenty chamberings, the rifle features a sporter carbon fiber composite gunstock and a stainless steel radial muzzle brake built around a light target contour Christensen Arms carbon fiber wrapped barrel. The Ridgeline weighs in starting at 6.3 pounds and is backed by the Christensen Arms Sub-MOA Guarantee.



Attributes

- Name: RIDGELINE 30 NOSLER 26" BLACK W/GRAY WEBBING 4-RD MAG
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050257
- Mfr. No.: CA10299-P15411
- Action Type: Bolt Action
- Barrel Length: 26"
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 30 Nosler
- Finish: Black w/Gray Webbing
- Front Sight: None
- Length: 45.5"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Fixed
- Make: Christensen Arms
- Model: Ridgeline
- Muzzle: Brake
- Rear Sight: None
- Stock Material: Fiber Composite
- Weight: 6.8 lbs
- Delivery weight: 2.994kg
- UPC: 810651028137

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RIDGELINE 30 NOSLER BOLT ACTION RIFLE](#)
- [English: RIDGELINE 30 NOSLER BOLT ACTION RIFLE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 30 NOSLER](#)

Sicherheitshinweise für die RIDGELINE 30 NOSLER BOLT ACTION RIFLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIDGELINE 30 NOSLER Bolt Action Rifle von Christensen Arms. Dieses Gewehr ist für die Jagd konzipiert und bietet Ihnen eine hervorragende Leistung. Damit Sie das Produkt sicher nutzen können, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie das Gewehr sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer Gehörschutz und Schutzbrillen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gewehr auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie den Abzugfinger außerhalb des Abzugs bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussfeld befinden, bevor Sie das Gewehr abfeuern.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Gesetze und Vorschriften zur Waffenbesitz und Nutzung in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen für das RIDGELINE 30 NOSLER.
- Überladen Sie das Magazin nicht; die maximale Kapazität beträgt 4 Schuss.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf immer frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, solange das Gewehr geladen ist.
- Halten Sie das Gewehr während des Transports in einem geeigneten Gewehrkoffer.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie es installieren oder anpassen.
 - Überprüfen Sie alle Teile auf korrekten Sitz und Funktion.
- **Nutzung:**
 - Nehmen Sie das Gewehr in die Hand, indem Sie es am Schaft halten und sicherstellen, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
 - Laden Sie das Gewehr, indem Sie das Magazin mit maximal 4 Patronen bestücken.
 - Um zu schießen, ziehen Sie den Abzug sanft, während Sie das Ziel im Visier haben.
 - Nach dem Schießen entladen Sie das Gewehr sofort und überprüfen Sie, ob es sich in einem sicheren Zustand befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Bringen Sie das Gewehr nur zu autorisierten Stellen zur Wartung oder Entsorgung, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des RIDGELINE 30 NOSLER Bolt Action Rifle von Christensen Arms, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gewehr erworben haben, oder an den Hersteller.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung Ihres RIDGELINE 30 NOSLER Bolt Action Rifle hat oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise und richtlinien tragen Sie zur Sicherheit von sich selbst und anderen bei. Bleiben Sie informiert und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrer Waffe.

RIDGELINE 30 NOSLER BOLT ACTION RIFLE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RIDGELINE 30 NOSLER BOLT ACTION RIFLE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your rifle. Please read and understand these guidelines before using the product to minimize risks and ensure a safe shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Do not handle the rifle while under the influence of alcohol or drugs.
- Ensure that the rifle is stored securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity of your shooting area.
- Regularly inspect the rifle for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Loading and Unloading:**
 - Always keep the muzzle pointed in a safe direction when loading or unloading.
 - Ensure the safety is engaged before loading the rifle.
 - Only load the magazine when you are ready to shoot.
- **Shooting:**
 - Use only the specified ammunition (30 Nosler) for your rifle.
 - Do not shoot at hard surfaces or water, as bullets may ricochet.
 - Be sure of your target and what lies beyond it.
- **Maintenance:**
 - Clean the rifle regularly to ensure proper functioning.
 - Only use cleaning supplies that are recommended for your rifle.
 - Do not attempt to modify or alter the rifle in any way.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that the rifle is unloaded before attempting any installation.
 - Follow the manufacturer's guidelines for attaching any accessories or scopes.
- **Usage:**
 - Familiarize yourself with the rifle's components and operation before use.
 - Practice proper shooting stance and technique.
 - Always engage the safety when not actively shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of used ammunition and firearm components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the rifle in regular household waste.
- Contact your local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RIDGELINE 30 NOSLER BOLT ACTION RIFLE, please reach out to your local authorized dealer or the manufacturer. Always ensure you have access to reliable support for your firearmrelated needs.

Conclusion

Your safety is of utmost importance. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RIDGELINE 30 NOSLER BOLT ACTION RIFLE. Always stay informed about safety practices and regulations to promote responsible firearm ownership.

Návod k bezpečnému používání pušky RIDGELINE 30 NOSLER

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání pušky RIDGELINE 30 NOSLER od společnosti Christensen Arms. Je navržen tak, aby zajistil vaši bezpečnost a ochranu ostatních při používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby puška byla vždy považována za nabitou, dokud nebudete připraveni střílet.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.
- Vždy střílejte na vyhrazených střelnicích nebo na místech, kde je to legální a bezpečné.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Ujistěte se, že používáte pouze doporučené náboje (30 Nosler).
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní pojistku, pokud není puška připravena k výstřelu.
- Při přenášení pušky ji mějte vždy uzamčenou a v obalu.
- Při čištění pušky se ujistěte, že je zcela vybitá.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím pušky si přečtěte pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně nainstalován a zajištěn.
- Při nabíjení pušky se ujistěte, že je hlaveň směřována bezpečným směrem.
- Při střílení se ujistěte, že máte stabilní postoj a správnou polohu.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda puška správně funguje a zda nedošlo k selhání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky se ujistěte, že je zcela vybitá.
- Pokud se rozhodnete pušku vyřadit, obraťte se na odborníka na zbraně nebo na místní úřady, které se zabývají likvidací zbraní.
- Nikdy nevyhazujte pušku do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání pušky RIDGELINE 30 NOSLER, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky by měly mít kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vaší pušky RIDGELINE 30 NOSLER a ochranu sebe i ostatních.