

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #27 1.840" (46.7MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #27 1.840" \(46.7MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000019
- Výrob. č.: 30270
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.84
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525302704

Obsah

- Úvodní stránka
- BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OTEVÍRACÍM KRYTŮM OBJEVITELNÝCH ČOČEK
- O nás

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OTEVÍRACÍM KRYTŮM OBJEVITELNÝCH ČOČEK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OTEVÍRACÍ KRYTY OBJEVITELNÝCH ČOČEK od společnosti BUTLER CREEK. Tyto kryty čoček jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro správné používání a údržbu vašich krytů čoček, což zajišťuje bezpečný a příjemný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte kryty čoček, zda jsou v dobrém stavu.
- Uchovávejte kryty čoček mimo dosah dětí a zranitelných osob, abyste předešli náhodnému zranění.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu k ochraně čoček vašeho puškohledu.
- Nepokoušejte se kryty čoček upravovat nebo opravovat sami.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby kryty čoček pevně seděly na vašem puškohledu, aby nedošlo k jejich uvolnění během používání.
- Vyhněte se vystavení krytů čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může poškodit materiál.
- Nepokoušejte se kryty násilně otevřít; použijte jemný tlak prstu k jejich otevření.
- Pokud se kryty čoček poškodí nebo vykazují známky opotřebení, přestaňte je okamžitě používat a vyměňte je.
- Buďte opatrní při manipulaci s puškohledem s připevněnými kryty čoček, abyste předešli náhodným pádům.

Pokyny k instalaci a používání

1. Měření vašeho puškohledu

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste určili správnou velikost krytu čočky.
- Odkazujte na tabulku velikostí poskytnutou výrobcem pro orientaci.

2. Instalace krytů čoček

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivem vašeho puškohledu.
- Jemně přitlačte kryt na čočku, dokud nebude pevně sedět.
- Zajistěte, aby kryt byl bezpečný a neblokoval čočku.

3. Používání krytů čoček

- Chceteli otevřít kryt čočky, použijte jemný tlak prstu k jeho otevření.
- Kryt se odklopí a uvolní cestu, což vám umožní používat váš puškohled bez překážek.
- Po použití zavřete kryt čočky, abyste ochránili čočku před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné kryty čoček v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud jsou kryty čoček vyrobeny z recyklovatelných materiálů, nezapomeňte je nevyhazovat do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo správného používání vašich OTEVÍRACÍCH KRYTŮ OBJEVITELNÝCH ČOČEK se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním instrukcím. Užíjte si používání vašich OTEVÍRACÍCH KRYTŮ OBJEVITELNÝCH ČOČEK a zajistěte, aby váš puškohled zůstal chráněn ve všech situacích.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz