

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #46 2.430" (61.7MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #46 2.430" \(61.7MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000028
- Výrob. č.: 30460
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 2.43
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 97mm
- Délka přepravy: 157mm
- UPC: 051525304609

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OCHRANÁM OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN](#)
- [O nás](#)

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OCHRANÁM OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ochrany objektivu FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty čoček byly vhodné pro váš konkrétní model puškohledu.
- Pravidelně kontrolujte kryty čoček na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Udržujte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému požití nebo zranění.
- Nepoužívejte kryty čoček, pokud vykazují jakékoli známky poškození nebo poruchy.
- Vždy dodržujte místní předpisy týkající se používání puškohledů a krytů čoček.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při otvírání krytu to dělejte jemně, abyste se vyhnuli zranění sobě nebo ostatním.
- Ujistěte se, že je kryt zcela otevřen, než začnete puškohled používat, abyste předešli překážkám.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při připevňování nebo odstraňování krytů čoček.
- Nevystavujte kryty čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může ohrozit jejich integritu.
- Pokud se kryty čoček namočí, nechte je zcela oschnout, než je znovu připevníte k puškohledu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření vašeho puškohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivní čočky vašeho puškohledu, abyste určili vhodnou velikost krytu.
- Odkazujte na poskytnutou tabulku pro specifikace velikosti.

2. Instalace krytů čoček:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivem puškohledu.
- Silně stiskněte kryt na místo, dokud se bezpečně nezamkne.

3. Používání krytů čoček:

- Pro otevření krytu aplikujte jemný tlak prstem na určenou oblast.
- Kryt se otevře a umožní vám používat puškohled bez překážek.

4. Odstraňování krytů čoček:

- Pro odstranění krytu jej jemně vytáhněte od puškohledu.
- Uložte kryty čoček na bezpečné místo, když se nepoužívají.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte kryty čoček v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nespalujte kryty čoček, protože při spalování mohou uvolňovat škodlivé látky.
- Pokud je to možné, recyklujte produkt podle pokynů vašeho místního recyklačního programu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně OCHRAN OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich OCHRAN OBJEVOVÉHO SKLA FLIPOPEN. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz