

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" \(38.9MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000042
- Výrob. č.: 30130
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.53
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525301301

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13](#)
- [O nás](#)

Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty byly používány pouze pro určený účel, tj. k ochraně objektivů puškohledu.
- Před použitím se ujistěte, že kryty jsou správně nainstalovány a funkční.
- Kontrolujte kryty pravidelně na známky poškození; v případě poškození je nahraďte.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytů se ujistěte, že se nedotýkáte čočky puškohledu, abyste předešli poškrábání.
- Kryty nepoužívejte, pokud jsou viditelně poškozené nebo deformované.
- Pokud se na krytech objeví nečistoty, jemně je otřete měkkým hadříkem, abyste předešli poškrábání.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Měření průměru:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je puškohled vypnutý a bezpečně umístěný.
 - Opatrně nasuňte kryty na objektivu puškohledu, dokud nebudou správně usazeny.
3. **Použití:**
 - Kryt se otevírá stiskem prstu; ujistěte se, že máte volný prostor kolem puškohledu.
 - Po použití kryt bezpečně zavřete, aby se čočky chránily.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty vyhoďte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo zraněním nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní distribuční místo nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svůj puškohled!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz