

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" (45.7MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" (45.7MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000043
- Mfr. No.: 30250
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.8
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525302506

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #25](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN Butler Creek](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" \(45.7MM\) Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" \(45.7MM\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #25](#)

Sicherheitshinweise für FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese wetterfesten und staubdichten Objektivabdeckungen sind speziell entwickelt worden, um die Linsen Ihrer Zielfernrohre zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder Beschädigung des Produkts kann es zu Sicherheitsrisiken kommen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur für die vorgesehenen Zielfernrohre.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf die Abdeckungen auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie die Abdeckungen vorsichtig mit einem Fingerdruck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um ein versehentliches Abfallen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Messen Sie den Durchmesser** Ihres Okulars oder Objekts, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Montage:**
 - Platzieren Sie die Abdeckung vorsichtig auf dem Objektiv.
 - Drücken Sie leicht, um sicherzustellen, dass die Abdeckung fest sitzt.
3. **Öffnen der Abdeckung:**
 - Drücken Sie sanft auf die Abdeckung, um sie zu öffnen. Sie springt zur Seite und bleibt dort.
4. **Schließen der Abdeckung:**
 - Drücken Sie die Abdeckung sanft zurück auf das Objektiv, um sie zu schließen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst. Bei Verdacht auf unsichere Produkte oder Unfälle informieren Sie bitte die zuständigen Behörden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety

Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These lens covers are designed to protect your scope's lenses from weather, dust, and moisture during tactical and hunting situations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens covers are compatible with your scope by measuring the diameter of the eyepiece or objective.
- Inspect the lens covers regularly for any signs of damage or wear.
- Store the lens covers in a cool, dry place when not in use.
- Keep lens covers out of reach of children to prevent accidental use or ingestion.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the lens covers are securely attached to the scope before use.
- Do not force the covers open or closed; use gentle finger pressure to flip them open.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures, as this may affect their performance.
- If the lens covers become dirty, clean them with a soft, dry cloth. Do not use harsh chemicals or abrasive materials.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope's eyepiece or objective to determine the correct lens cover size.
- Refer to the provided chart to ensure you select the appropriate cover.

2. Installing the Lens Covers:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective of the scope.
- Gently press the cover onto the lens until it fits snugly.
- Ensure that the cover is securely attached and will not fall off during use.

3. Using the Lens Covers:

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to flip it open.
- The cover should spring up and remain out of the way during use.
- When finished, close the cover by gently pushing it back into place.

4. Removing the Lens Covers:

- To remove the lens cover, gently pull it away from the scope.
- Store the lens cover in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the lens covers in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's customer support or website for assistance. Ensure you have the product details handy for a quicker response.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK

Introducción

Las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños causados por el clima, polvo y humedad. Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que puedas utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- No utilices el producto si presenta daños visibles.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de los niños, ya que pueden representar un riesgo de asfixia.
- Si el producto se daña o se rompe, deséchalo de manera segura.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Aunque las cubiertas están diseñadas para resistir el clima, evita exponerlas a condiciones extremas por períodos prolongados.
- **Manipulación:** Abre la tapa con suavidad utilizando un dedo para evitar lesiones.
- **Limpieza:** Limpia las cubiertas con un paño suave y seco. No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- **Almacenamiento:** Guarda las cubiertas en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de instalar, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor.
2. **Selección de la cubierta:** Utiliza la tabla de tamaños para seleccionar la cubierta adecuada. Para el modelo #25, el tamaño es de 1.800" (45.7MM).
3. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta en la parte correspondiente de tu visor.
 - Asegúrate de que esté bien ajustada para evitar que se caiga durante el uso.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo.
 - Asegúrate de que la tapa esté completamente abierta antes de usar el visor.
5. **Mantenimiento:**
 - Revisa periódicamente las cubiertas para asegurarte de que no estén desgastadas o dañadas.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar el producto, hazlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de plástico.
- No arrojes el producto en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea. Es importante que tengas acceso a esta información para resolver cualquier duda o inquietud que puedas tener sobre el uso seguro de las cubiertas de lentes.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y uso, podrás disfrutar de las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras un producto que parece estar defectuoso o inseguro, infórmalo a las autoridades pertinentes y revisa las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour les CouverObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #25

Introduction

Merci d'avoir choisi les couverobjectifs FLIPOPEN de Butler Creek. Ces couverobjectifs sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette contre les dommages causés par la poussière, l'humidité et d'autres éléments lors de vos activités tactiques et de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est adapté à votre lunette en mesurant le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif.
- Vérifiez régulièrement l'état des couverobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les couverobjectifs, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez les couverobjectifs avec soin pour éviter de les endommager.
- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir. Utilisez une pression douce du doigt pour le relever.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Évitez d'utiliser les couverobjectifs dans des environnements où ils pourraient être soumis à des impacts violents.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Mesurez le diamètre** de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour choisir le bon couverobjectif.
2. **Installez le couverobjectif** en l'ajustant fermement sur l'objectif de la lunette. Assurezvous qu'il est bien en place.
3. **Pour ouvrir le couverobjectif**, appuyez doucement sur le couvercle avec votre doigt. Il se soulèvera facilement et se mettra hors du chemin.
4. **Pour fermer le couverobjectif**, abaissezle délicatement jusqu'à ce qu'il soit complètement en place sur l'objectif.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les couverobjectifs dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, assurezvous qu'il ne peut pas être utilisé à nouveau et qu'il est hors de portée des enfants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE.

Merci de votre attention et de votre confiance dans les produits Butler Creek. Utilisez vos couverobjectifs de manière responsable et sécuritaire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo FLIPOPEN Butler Creek

Introduzione

Le coperture per obiettivo a ribalta Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non applicare pressione eccessiva quando si apre o si chiude la copertura.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi per pulire il prodotto.
- Assicurati che la copertura sia completamente chiusa quando non è in uso per evitare l'ingresso di polvere o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione:** Prima di acquistare, misura il diametro dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale.
2. **Scelta della Copertura:** Seleziona la copertura appropriata in base alle misure ottenute. Le coperture per occhio e obiettivo sono vendute separatamente.
3. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura sull'obiettivo o sull'oculare.
 - Assicurati che sia allineata correttamente.
 - Premi delicatamente per fissarla in posizione.
4. **Utilizzo:**
 - Per aprire la copertura, esercita una leggera pressione con il dito.
 - La copertura rimarrà aperta senza ostacolare la visione.
5. **Rimozione:**
 - Per rimuovere la copertura, afferra i bordi e tirala delicatamente verso l'esterno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le indicazioni fornite dalle autorità locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web ufficiale di Butler Creek.

Assicurati di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile delle coperture per obiettivo Butler Creek.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon na obiektywy FLIPOPEN BUTLER CREEK #25 o średnicy 1.800" (45.7MM). Te osłony są zaprojektowane, aby chronić soczewki lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj stan osłon przed każdym użyciem. W przypadku uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Nie używaj osłon, jeśli nie są one odpowiednie do Twojego sprzętu optycznego. Zmierz średnicę okularu lub obiektywu, aby dobrać właściwą osłonę.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Osłony są wodoszczelne, pyłoszczelne i wilgocioodporne, co zapewnia dodatkową ochronę.
- Osłona łatwo otwiera się pod naciskiem palca. Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.
- Upewnij się, że osłona jest całkowicie zamknięta po użyciu, aby chronić soczewki przed zanieczyszczeniami.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z osłonami, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub zadławienia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Mierzenie średnicy:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby dobrać odpowiednią osłonę.
2. **Montaż osłony:**
 - Upewnij się, że soczewka jest czysta i sucha.
 - Umieść osłonę na obiektywie lub okularze lunety, dopasowując ją do średnicy.
3. **Użycie osłony:**
 - Aby otworzyć osłonę, delikatnie naciśnij na nią palcem. Osłona powinna unieść się i odsłonić soczewkę.
 - Po użyciu, zamknij osłonę, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Osłony na obiektywy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj osłon do ognia, ponieważ mogą się one topić i emitować szkodliwe opary.
- Jeśli osłona jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" (45.7MM) Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" (45.7MM) tuotteen käyttöohjeiden pariin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linsskejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä opas antaa sinulle tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että objektiivinsuojukset ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta.
- Ole varovainen, kun avaat tai suljet kannen, jotta et vahingoita sormiasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija** ja varmista, että valitsemasi suojat ovat oikean kokoiset.
2. **Aseta objektiivinsuojus** tähtäimen objektiivin päälle ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
3. **Avaa kansi** sormipaineella, jolloin se nousee pois tieltä.
4. **Käytä silmä ja objektiivinsuojia** erikseen, jos se on tarpeen.
5. **Tarkista säännöllisesti** suojien kunto ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero valmiina, jotta saat nopeaa ja tarkkaa apua.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset palautustiedot ja varoitukset.

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" (45.7MM). Toivomme, että tämä tuote tarjoaa sinulle erinomaisen suojan ja käytettävyyden.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #25 1.800" (45.7MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Generella säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid användning av produkten utomhus, var medveten om väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Rapportera eventuella farliga produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda kikarskyddet om det är skadat eller trasigt.
- Se till att locket är helt stängt när det inte används för att förhindra skräp från att komma in.
- Använd fingertopparna för att öppna locket försiktigt; undvik att använda föremål som kan skada locket.
- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant för att säkerställa rätt passform.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:** Använd ett måttband för att mäta diametern på din kikars ögonlins eller objektiv.
2. **Val av storlek:** Jämför måttet med diagrammet för att säkerställa att du har rätt storlek (1.800" / 45.7MM).
3. **Installation:**
 - Placera kikarskyddet över objektivet.
 - Tryck försiktigt tills det sitter på plats.
4. **Användning:**
 - För att öppna locket, tryck lätt med fingertopparna.
 - Låt locket fjädras upp och ur vägen.
5. **Stängning:**
 - När du är klar med användningen, stäng locket för att skydda linsen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor; kontrollera om det finns speciella återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #25

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #25. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením v různých situacích, včetně taktických a loveckých. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, jsme připravili tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že kryty jsou vhodné pro váš puškohled; zkontrolujte průměr okuláru nebo objektivu.
- Kryty jsou určeny pouze pro optické použití a neměly by být používány k jiným účelům.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zvířat, aby se zabránilo náhodnému požití nebo zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před otevřením krytů se ujistěte, že se nacházíte v bezpečném a stabilním prostředí.
- Při manipulaci s kryty dbejte na to, abyste se nezranili, zejména pokud používáte ostré předměty.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození krytů, přestaňte je používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Měření:** Změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu, abyste zajistili správnou velikost krytů.
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryt na objektiv puškohledu a ujistěte se, že je bezpečně usazen.
 - Kryt by měl být pevně připevněn, aby nedošlo k jeho uvolnění během použití.
3. **Použití:**
 - Kryt se otevírá stiskem prstu; ujistěte se, že máte volnou ruku při manipulaci.
 - Po použití kryt opět zavřete, aby se čočky chránily před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kryt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #25 a ochráníte svůj puškohled před poškozením. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.