

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" (50.7MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #31 1.998" \(50.7MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000046
- Výrob. č.: 30310
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.998
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525303107

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #31](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #31

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #31. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Abychom zajistili vaši bezpečnost a dlouhou životnost produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy zkontrolujte, zda není poškozený.
- Kryty objektivu jsou určeny pouze pro optické použití. Nepoužívejte je k jiným účelům.
- Udržujte kryty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytu se ujistěte, že máte ruku mimo dráhu krytu, aby nedošlo k úrazu.
- Kryty nejsou vodotěsné. Nezanedbávejte kryty otevřené v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte kryty, pokud jsou znečištěné nebo poškozené.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Měření:** Před zakoupením krytu změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je puškohled vypnutý a neaktivní.
 - Umístěte kryt na objektiv tak, aby správně seděl.
 - Zajistěte, aby kryt byl pevně uchycen a neklouzal.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na okraj krytu a odklopte ho.
 - Po použití kryt opět zaklopte, abyste ochránili čočku před poškozením.

Pokyny k likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, jeho použití nebo případných problémů, prosím, kontaktujte výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #31. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a ochranu svého optického vybavení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz