

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" (44.1MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" \(44.1MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000052
- Výrob. č.: 30210
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.735
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525302100

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #21
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #21

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #21. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením v různých podmínkách. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty jsou správně nasazeny před použitím puškohledu, aby se předešlo poškození čoček.
- Při používání puškohledu dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda nejsou kryty poškozené před každým použitím. Poškozené kryty mohou snížit ochranu čoček.
- Kryty uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich náhodnému požití nebo zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte kryty pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Při otevírání krytů používejte pouze prst, abyste se vyhnuli zranění.
- Nezanedbávejte kryty otevřené, pokud zařízení není používáno, aby nedošlo k poškození čoček.
- V případě, že se kryty znečistí, vyčistěte je jemným hadříkem a nezapomeňte je osušit, aby se zabránilo vzniku skvrn na čočkách.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Měření:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Opatrně nasuňte kryty na příslušné části puškohledu.
 - Ujistěte se, že jsou kryty pevně uchyceny a nebudou se samovolně uvolnit.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prst na vyznačeném místě.
 - Kryt se odkloní a umožní vám snadný přístup k čočkám.
 - Po použití kryt opět uzavřete, aby se zabránilo prachu a vlhkosti.

Pokyny k likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud jsou kryty poškozené nebo již nejsou použitelné, zlikvidujte je tak, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození životního prostředí.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobků a případných dotazech se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #21. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz