

# FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #20 1.700" (43.2MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

## Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



## Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #20 1.700" \(43.2MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 120000055
- Výrob. č.: 30200
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.7
- Dodací hmotnost: 0.025kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525302001

# Obsah

- Úvodní stránka
- NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ KRYTŮ OBJEVOVACÍCH ČOČEK
- O nás

# NÁVOD NA BEZPEČNOST POUŽITÍ KRYTŮ OBJEVOVACÍCH ČOČEK

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivů Butler Creek #20. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a jinými potenciálními poškozeními během taktických a loveckých situací. Přečtěte si tento návod na bezpečnostní použití pečlivě, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašich krytů čoček.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte kryty čoček před použitím, abyste se ujistili, že jsou v dobrém stavu.
- Uchovávejte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému zranění nebo zneužití.
- Ujistěte se, že jsou kryty čoček kompatibilní s vaším puškohledem tím, že změříte průměr okuláru nebo objektivu.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce pro použití a údržbu.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte kryty čoček, pokud vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo deformace.
- Vyvarujte se vystavení krytů čoček extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po delší dobu.
- Při otevírání krytů čoček to dělejte jemně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly způsobit zranění.
- Pokud se kryty čoček navlhčí, nechte je zcela uschnout před uložením nebo opětovným použitím.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Měření vašeho puškohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste se ujistili, že máte správnou velikost krytu čoček.
- Použijte poskytnutou tabulku k potvrzení kompatibility.

### 2. Instalace krytů čoček:

- Zarovnejte kryt čoček s okulárem nebo objektivem.
- Jemně zatlačte kryt na místo, dokud nebude bezpečně usazen.

### 3. Použití krytů čoček:

- Pro otevření krytu čoček aplikujte lehký tlak prstem na určenou oblast.
- Kryt se snadno otevře a měl by zůstat mimo cestu během používání.

### 4. Odstranění krytů čoček:

- Chcete-li odstranit, jemně vytáhněte kryt od puškohledu.
- Uložte kryty čoček na bezpečné místo, když se nepoužívají.

## Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné kryty čoček v souladu s místními předpisy.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály podle místních recyklačních pokynů.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání krytů objektivů Butler Creek se prosím obraťte na svého místního distributora nebo prodejce.

## **Závěr**

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit správné používání a dlouhou životnost vašich krytů objektivů Butler Creek. Užijte si své taktické a lovecké zážitky s klidem na duši, vědomí si toho, že vaše zařízení je dobře chráněno.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)