

# REPLACEMENT CYLINDER POINTS - CRATEX POINT, EX-FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Pryžové brusné nástroje](#) > [Rubber Abrasive Cylinder Points](#)

**Předformované brusné kotouče pro všechny potřeby leštění/ostření**

Hromadné náhradní díly prodávané po 25 kusech v balení. Bod válce #6, průměr 1/4" (6,3 mm), délka 7/8" (22,2 mm).



## Atributy

- Název: [CRATEX POINT, EX-FINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- Výrobce: [CRATEX](#)
- Produkt č.: 190025064
- Výrob. č.:
- Dodací hmotnost: 0.041kg
- Výška přepravy: 1mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR. Tento produkt je navržen pro přesné použití v různých aplikacích. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné zacházení a provoz. Tento návod poskytuje nezbytné informace, které vám pomohou produkt používat bezpečně a efektivně.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte bezpečnostní pokyny před použitím produktu.
- Ujistěte se, že je produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání produktu.
- Vyhněte se dlouhodobému vdechování prachu vznikajícího při použití. Použijte masku proti prachu, pokud je to nutné.
- Nepřekračujte doporučené provozní rychlosti pro válcové body.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře větraný, aby se minimalizovala expozice prachu a nečistotám.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo opotřebovaný. Okamžitě jej vyměňte.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Ujistěte se, že elektrické nářadí, které používáte, je vypnuto a odpojeno od sítě před instalací.
- Opatrně odstraňte stávající válcový bod z nástroje.
- Vložte nový REPLACEMENT CYLINDER POINT do arboru nástroje bezpečně.
- Utáhněte matku arboru, abyste zajistili, že je válcový bod pevně připevněn.
- Znovu zkontrolujte, zda je válcový bod správně nainstalován, než zapojíte nástroj.

### 2. Použití:

- Spust'te elektrické nářadí na nízkou rychlost, aby se válcový bod usadil.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby pro vaši aplikaci.
- Udržujte stabilní ruku a kontrolujte nástroj, abyste se vyhnuli sklouznutí.
- Pravidelně si dělejte přestávky, abyste zkontrolovali stav válcového bodu během používání.
- Po dokončení úkolu vypněte a odpojte nástroj před odstraněním válcového bodu.

## Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte, zda existují recyklační programy, které přijímají gumové brusné produkty.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání REPLACEMENT CYLINDER POINTS CRATEX POINT, EXFINE, #6 CYL, 1/16" ARBOR. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)