

LEVER ACTION AXE 410 SHOTGUN 4+1 - LEVER ACTION AXE 410 SHOTGUN 4+1

It's fun, for sure, but it also has more practicality than meets the eye. The Axe has the same 5-round capacity of 2 ½" shells as its larger Lever Action .410 Shotgun counterparts, and the addition of a loading gate means that you can keep that capacity topped off at all times without needing to remove a tube magazine. Another practical advantage is its size. With a barrel length of just under 16" and an overall length of just over 26" the Axe can be stored in far more places than your average shotgun. The barrel is topped off with a brass bead front sight and the muzzle end is internally threaded for invector style chokes. A full choke is included right out of the box, and additional chokes are available on HenryPride.com. The "axe handle" pistol grip gives the firearm its name and is engraved on the bottom with the iconic Henry Cowboy logo for that unmistakable touch of Henry class. Speaking of Henry class, the Axe .410 is available in 2 iconic finishes – hardened brass and matte blued steel.



Attributes

- Name: LEVER ACTION AXE 410 SHOTGUN 4+1
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430100064
- Mfr. No.: H018BAH-410
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 15.14"
- Capacity: 4+1-Round
- Finish: Blued
- Front Sight: Bead
- Gauge: .410 Bore
- Length: 16.4"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Axe
- Muzzle: NA
- Rear Sight: None
- Stock Material: Wood
- Weight: 5.75 lbs
- Delivery weight: 3.057kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 171mm
- Shipping length: 718mm
- UPC: 619835500076

Item details

Made in USA

US export classification: 0A502

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání brokovnice LEVER ACTION HRA AXE 410](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1 von Henry Repeating Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen sowohl Spaß als auch Praktikabilität zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Shotgun sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, indem Sie den Abzug nicht betätigen, wenn Sie nicht bereit sind zu schießen.
- Bewahren Sie die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Waffe, um sicherzustellen, dass sie keine sichtbaren Schäden aufweist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die für die Axe .410 geeigneten Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf der Waffe frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Halten Sie die Mündung der Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Entladen Sie die Waffe sofort, wenn Sie die Schießaktivität unterbrechen oder beenden.
- Verwenden Sie die Waffe nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die den Sicherheitsstandards entsprechen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

- Überprüfen Sie den Lieferumfang, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Montage entladen ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zur Montage des Schaftes und anderer Teile.

Verwendung

- Laden Sie die Waffe, indem Sie die Patronen in das Magazin einführen. Achten Sie darauf, dass die Patronen korrekt ausgerichtet sind.
- Zum Schießen ziehen Sie den Abzug nur, wenn Sie sicher sind, dass sich kein Mensch oder Tier im Schussfeld befindet.
- Nach dem Schießen entladen Sie die Waffe sofort und überprüfen Sie, dass keine Patronen mehr im Magazin sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gebrauchte Waffen oder Teile sollten an autorisierte Rückgabestellen oder Fachhändler übergeben werden, die für die sichere Entsorgung verantwortlich sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrer LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch auf der Website von Henry Repeating Arms nach weiteren Informationen suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrer LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1 ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass verantwortungsbewusster Umgang mit Waffen sowohl Ihre Sicherheit als auch die Sicherheit anderer gewährleistet.

Safety Instruction Guide for the LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1

Introduction

Thank you for choosing the LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your shotgun. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the shotgun pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the shotgun is unloaded when not in use.
- Store the shotgun in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the appropriate ammunition specified for this shotgun.
- Regularly inspect your shotgun for any signs of wear or damage.
- Do not modify the shotgun in any way that may affect its safety or performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not shoot at hard surfaces or water, as bullets can ricochet.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- Do not load the shotgun until you are ready to shoot.
- Never rely solely on the safety mechanism; always follow safe handling practices.
- Avoid using the shotgun under the influence of drugs or alcohol.
- Be cautious of others nearby when handling or firing the shotgun.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Shotgun:

- Ensure the shotgun is pointed in a safe direction.
- Open the loading gate and insert the ammunition into the chamber.
- Close the loading gate securely.
- Check that the shotgun is ready for use.

2. Firing the Shotgun:

- Hold the shotgun firmly with both hands.
- Ensure your finger is off the trigger until you are ready to fire.
- Aim at the target and gently squeeze the trigger to fire.
- After firing, keep the shotgun pointed downrange until you are ready to reload or check the chamber.

3. Unloading the Shotgun:

- Point the shotgun in a safe direction.
- Open the loading gate and remove all ammunition.
- Check the chamber to ensure it is empty.

4. Maintenance:

- Regularly clean your shotgun according to the manufacturer's instructions.
- Store the shotgun in a dry place to prevent corrosion.
- Inspect the shotgun for any signs of damage before each use.

Disposal Instructions

When disposing of the shotgun, follow these guidelines: * Consult local laws regarding the disposal of firearms. * If the shotgun is no longer usable, consider contacting a licensed firearms dealer for safe disposal. * Do not dispose of ammunition in regular trash. Contact local authorities for guidance on proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1, please refer to the contact information provided with your purchase.

Conclusion

Your safety is our priority. By following the guidelines and instructions outlined in this manual, you can ensure a safe and enjoyable experience with your LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il LEVER ACTION HRA AXE 410 SHOTGUN 4+1. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e seguire tutte le linee guida per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo in modo previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.
- Controllare frequentemente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di maneggiarla o pulirla.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il calibro del fucile.
- Non modificare mai il fucile senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'assemblaggio e l'installazione di eventuali accessori.

Uso

- Caricare il fucile solo quando si è pronti a utilizzare.
- Utilizzare la mira anteriore con perla in ottone per allineare il tiro.
- Dopo l'uso, scaricare il fucile e pulirlo secondo le istruzioni del produttore.
- Conservare il fucile in un luogo sicuro e protetto quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il fucile o i suoi componenti nella spazzatura comune.
- Consultare un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento di armi non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, si consiglia di contattare il servizio clienti del produttore o di consultare il sito web ufficiale.

Návod na bezpečné používání brokovnice LEVER ACTION HRA AXE 410

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité pokyny pro bezpečné používání brokovnice LEVER ACTION HRA AXE 410. Je nezbytné, abyste se seznámili s těmito pokyny a dbali na ně, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím brokovnice si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zbraň používejte pouze v souladu s platnými právními předpisy a na bezpečných místech.
- Vždy mějte na paměti, že každá zbraň je nabitá, dokud není prokázáno opak.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Pravidelně kontrolujte zbraň na případné poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně nabitá a zda se v ní nenacházejí žádné cizí předměty.
- Při nabíjení a vybíjení zbraně vždy dbejte na bezpečnostní opatření.
- Nikdy nevystřelujte, pokud nejste si jisti, že je cíl bezpečný.
- Při používání brokovnice dodržujte vzdálenosti od ostatních osob a majetku.
- V případě jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo problémů s funkcí zbraně přestaňte používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je zbraň čistá a správně namazaná.
- Ujistěte se, že máte správné náboje pro .410 Bore.

2. Nabíjení zbraně:

- Otevřete trubkový zásobník a vložte náboje.
- Ujistěte se, že je kapacita 4+1 správně nastavena.

3. Střelba:

- Ujistěte se, že máte pevnou a stabilní pozici.
- Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť jemně a plynule.

4. Údržba:

- Po každém použití vyčistěte zbraň podle pokynů výrobce.
- Uložte zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byla zbraň a munice bezpečně zlikvidovány, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o zbrani, včetně jejího modelu a sériového čísla.

Dbejte na to, abyste dodržovali všechny bezpečnostní pokyny a pravidla stanovená v tomto dokumentu. Bezpečnost je na prvním místě.