

RIFLE PITCH SPACER - KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/4" PITCH SPACER PLASTIC BLACK

[Díly na pušky](#) > [Díly pažby](#) > [Díly botky](#) > [Vymezovací podložky hlaviště pažby](#)

Upravte uchycení pažby bez řezání pažby

Zúžené podložky poskytují pozitivní nebo negativní úhel sklonu. Snadno opracovatelný polymerový materiál dobře ladí se zásobníky a tlumiči zpětného rázu. Předvrtaný, oválný otvor se přizpůsobí většině rozestupů otvorů.



Atributy

- Název: [KICK-EEZ CHEEK-EEZ 1/4" PITCH SPACER PLASTIC BLACK](#)
- Výrobce: [KICK-EEZ](#)
- Produkt č.: 440105003
- Výrob. č.: 105-140
- Finish: Black
- Material: Plastic
- Size: 5-2/25 in.
- Dodací hmotnost: 0.018kg
- Výška přepravy: 6mm
- Šířka přepravy: 54mm
- Délka přepravy: 142mm
- UPC: 730412000762

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje nastavitelné úhly sklonu pro vaši pušku. Je nezbytné používat tento produkt bezpečně a správně, abyste zajistili optimální výkon a vaši bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte podle zamýšleného účelu a v souladu s těmito pokyny.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací nebo úpravou podložky se vždy ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte vhodné nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození produktu nebo pušky.
- Nepřekračujte doporučené úpravy sklonu; nesprávné použití může vést k nestabilitě nebo nehodám.
- Vyhněte se používání podložky, pokud vykazuje jakékoli známky poškození, jako jsou praskliny nebo zlomeniny.
- Ujistěte se, že je podložka bezpečně připevněna před použitím pušky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák a měřicí pásmo.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a umístěná na stabilním povrchu.

2. Kroky instalace

- Najděte existující otvory na pažbě vaší pušky, kde bude podložka instalována.
- Zarovnejte předvrtaný oválný otvor podložky s otvory na pažbě.
- Použijte vhodné šrouby (nejsou součástí balení) k upevnění podložky na místě.
- Utáhněte šrouby, dokud nebude podložka pevně připevněna, ale neutahujte příliš, abyste předešli poškození.

3. Nastavení sklonu

- Taperovaný design umožňuje úpravy mezi pozitivním nebo negativním úhlem sklonu.
- Aby bylo dosaženo požadovaného sklonu, ujistěte se, že je podložka správně umístěna před jejím zajištěním.
- Odkazujte na specifikace produktu pro správné míry zúžení.

4. Konečná kontrola

- Po instalaci zkontrolujte, zda je podložka bezpečně připevněna a stabilní.
- Otestujte nastavení jemným tlakem, abyste se ujistili, že nedochází k žádnému pohybu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je to možné, recyklujte plastový materiál nebo ho zlikvidujte na určeném sběrném místě.
- Ujistěte se, že je produkt před likvidací znepřístupněn, aby se zabránilo náhodnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně RIFLE PITCH SPACER KICKEEZ CHEEKEEZ se prosím odvolejte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz