

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #3 1.34" (34.0MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #3 1.34" \(34.0MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 749001471
- Výrob. č.: 30035
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.340
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 71mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525300359

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [NÁVOD K BEZPEČNOSTI KRYTŮ OBJEVOVACÍHO SKLA FLIPOPEN](#)
- [O nás](#)

NÁVOD K BEZPEČNOSTI KRYTŮ OBJEVOVACÍHO SKLA FLIPOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu FLIPOPEN od společnosti Butler Creek. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Tento návod k bezpečnosti má za cíl zajistit bezpečné používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty čoček jsou kompatibilní s vaším puškohledem změřením průměru okuláru nebo objektivu.
- Před použitím vždy zkontrolujte kryty čoček na poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Držte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému udušení nebo zranění.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s produktem příslušným orgánům.
- Buďte informováni o stažení výrobků pravidelným kontrolováním platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Kryt neotevírejte ani nezavírejte násilím. Používejte jemný tlak prstem, jak je zamýšleno.
- Vyvarujte se vystavení krytů čoček extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může způsobit poškození.
- Ujistěte se, že jsou kryty čoček pevně připevněny k puškohledu před použitím, aby se předešlo náhodnému odpojení.
- Nepoužívejte kryty čoček způsobem, který by bránil vašemu výhledu nebo narušoval funkčnost puškohledu.

Pokyny k instalaci a používání

1. Měření vašeho puškohledu:

- Změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu, abyste určili potřebnou velikost krytu.
- Odkazujte na poskytnutou tabulku velikostí pro výběr správného krytu čoček.

2. Instalace krytů čoček:

- Zarovnejte kryt čočky s okulárem nebo objektivem vašeho puškohledu.
- Pevně stiskněte kryt na puškohled, dokud nebude bezpečně usazen.

3. Používání krytů čoček:

- Pro otevření krytu použijte jemný tlak prstem, abyste ho otevřeli.
- Ujistěte se, že se kryt otevře a nebrání ve výhledu.
- Po dokončení používání puškohledu zavřete kryt, abyste chránili čočku.

4. Pravidelná údržba:

- Pravidelně čistěte kryty čoček měkkým, suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte kryty čoček zodpovědně. Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
- Nevyhazujte kryty čoček do domácího odpadu, pokud jsou poškozené nebo již nepoužitelné; místo toho se řiďte místními pokyny pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich krytů objektivu FLIPOPEN. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz