

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" (62.5MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #47 2.461" \(62.5MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 749001494
- Výrob. č.: 30470
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 2.461
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 97mm
- Délka přepravy: 150mm
- UPC: 051525304708

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #47
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #47

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #47. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání a údržbě produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly kryty používány pouze na určené optice.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou kryty poškozené.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí, pokud není používán.
- Při používání v terénu se ujistěte, že kryty jsou správně nasazeny a zajištěny.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Vyvarujte se používání krytů v extrémních teplotách, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.
- Při otvírání krytů používejte pouze prsty a vyhněte se použití ostrých předmětů.
- Kryty jsou navrženy pro snadné otevření, ale vždy je otevírejte opatrně, aby nedošlo k poškození optiky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je čočka čistá a suchá.
 - Umístěte kryt na objektiv a jemně stiskněte, dokud nezapadne na místo.
3. **Použití:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na jeho okraj a odklopte ho stranou.
 - Po použití vždy kryt zavřete, aby byla čočka chráněna před prachem a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty objektivu likvidujte podle místních předpisů o odpadu.
- Pokud je kryt poškozen, zvažte recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #47. V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na odborníky. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám úspěšné používání!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz