

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #48 2.500" (63.5MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Chrání čočky před poškrábáním nebo poškozením škodlivými nečistotami

Přilnavé, prachotěsné a vlhkotěsné kryty optiky chrání čočky vašeho puškohledu před poškozením během taktických a loveckých situací. Kryt se snadno otevírá stiskem prstu a odklání se z cesty. Kryty pro oko a objektiv se prodávají samostatně. Pro určení správného krytu puškohledu změřte průměr okuláru nebo objektivu a použijte tabulku.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #48 2.500" \(63.5MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 749001503
- Výrob. č.: 30480
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 2.500
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 33mm
- Šířka přepravy: 97mm
- Délka přepravy: 180mm
- UPC: 051525304807

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS od společnosti Butler Creek. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před povětrnostními vlivy, prachem a vlhkostí během taktických a loveckých situací. Pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání krytů čoček dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy zkontrolujte produkt na poškození před použitím.
 - Používejte kryty čoček pouze k jejich zamýšlenému účelu.
 - Držte kryty čoček mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
 - Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky produktu příslušným úřadům.
 - Sledujte informace o stahování produktů a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Pro zajištění optimální bezpečnosti při používání krytů čoček dodržujte následující opatření:
 - Nepokoušejte se kryt otevřít nebo zavřít násilím; používejte jemný tlak prstem.
 - Vyhněte se používání krytů čoček za extrémních povětrnostních podmínek, které překračují jejich specifikace.
 - Nevystavujte kryty čoček ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození.
 - Pravidelně čistěte kryty čoček, abyste udrželi viditelnost a výkon.
 - Periodicky kontrolujte kryty čoček na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

- Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání krytů čoček:
 1. **Změřte průměr čočky:** Určete průměr okuláru nebo objektivu vašeho puškohledu pomocí pravítka nebo kalibru.
 2. **Vyberte správný kryt:** Odkazujte na produktovou tabulku, abyste zajistili, že máte správnou velikost (2.500" nebo 63.5MM).
 3. **Instalace:**
 - Zarovnejte kryt s čočkou.
 - Jemně zatlačte kryt na čočku, dokud nebude bezpečně na místě.
 4. **Používání:**
 - Pro otevření krytu použijte lehký tlak prstem, abyste ho vysunuli.
 - Ujistěte se, že je kryt zcela mimo cestu před použitím puškohledu.
 5. **Údržba:** Když se nepoužívají, uchovávejte kryty čoček na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se krytů čoček odpovědně:
 - Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
 - Pokud jsou kryty čoček poškozeny a nelze je použít, zvažte recyklaci, pokud je to možné.
 - Nevyhazujte kryty čoček do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo používání, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Správné používání a péče zvýší vaši zkušenost s FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz