

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #17,19 1.612-1.646" (40.9-41.8MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Tyto kryty objektivu s otočným víčkem od společnosti Butler Creek vám poskytnou stejnou skvělou ochranu objektivu jako standardní kryty, které nabízíme již léta. Kryty Multi-Flex mají v límci další pružnost, takže lze pokrýt širší škálu puškohledů s každou velikostí. Těsný, flexibilní lem zajišťuje přizpůsobené uchycení pro více puškohledů se stejnými vlastnostmi jako standardní kryty s otočným víčkem. Použijte tabulku velikostí Butler Creek Multi-Flex pro křížovou referenci správné velikosti.



Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17,19 1.612-1.646" \(40.9-41.8MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 749001510
- Výrob. č.: 31719
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 17 to 19 Objective
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- UPC: 051525317197

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu MULTIFLEX FLIPOPEN](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro kryty objektivu MULTIFLEX FLIOPEN

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryty objektivu MULTIFLEX FLIOPEN od společnosti Butler Creek. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím krytů objektivu si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že kryty objektivu jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem puškohledu.
- Před použitím zkontrolujte kryty objektivu na jakékoli známky poškození nebo vad. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Uchovávejte kryty objektivu mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému požití nebo nebezpečí udušení.
- Nevystavujte kryty objektivu extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím, protože to může ovlivnit jejich výkon.
- Dodržujte veškeré místní předpisy týkající se likvidace plastových produktů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že jsou kryty objektivu pevně připevněny k objektivům, aby nedošlo k jejich odpadnutí během používání.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při otáčení krytů objektivu, protože to může způsobit poškození.
- Nepoužívejte kryty objektivu, když je puškohled v provozu, protože to může zablokovat váš výhled a vést k nehodám.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování nebo problémy s výkonem krytů, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznickou podporu.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte správnou velikost krytu objektivu pro váš objektiv (velikost 17 až 19).
- Zarovnejte kryt objektivu s otvorem objektivu.
- Jemně stlačte kryt objektivu na čočku, dokud se neujistí.

2. Používání:

- Pro otevření krytu objektivu jemně otočte víčko pomocí určeného táhla.
- Ujistěte se, že je kryt objektivu zcela otevřen, než začnete používat puškohled.
- Po použití zavřete kryt objektivu, abyste chránili čočku před prachem a škrábanci.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte kryty objektivu v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je to možné, recyklujte kryty objektivu, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.
- Nekonzumujte kryty objektivu, protože při spalování mohou uvolňovat škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně krytů objektivu MULTIFLEX FLIOPEN, obraťte se přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro rychlejší odpověď.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si bezpečné a efektivní používání krytů objektivu MULTIFLEX FLIOPEN!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz