

# MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

## OBJECTIVE LENS COVER #30,31 1.96-1.998" (49.8-50.7MM)

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky objektivu puškohledu](#)

Tyto kryty objektivu s otočným víčkem od společnosti Butler Creek vám poskytnou stejnou skvělou ochranu objektivu jako standardní kryty, které nabízíme již léta. Kryty Multi-Flex mají v límci další pružnost, takže lze pokrýt širší škálu puškohledů s každou velikostí. Těsný, flexibilní lem zajišťuje přizpůsobené uchycení pro více puškohledů se stejnými vlastnostmi jako standardní kryty s otočným víčkem. Použijte tabulku velikostí Butler Creek Multi-Flex pro křížovou referenci správné velikosti.



### Atributy

- Název: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #30,31 1.96-1.998" \(49.8-50.7MM\)](#)
- Výrobce: [BUTLER CREEK](#)
- Produkt č.: 749001577
- Výrob. č.: 33031
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 30 to 31 Objective
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 69mm
- Délka přepravy: 122mm
- UPC: 051525330318

# Obsah

- Úvodní stránka
- BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OTOČNÝM KRYTŮM OBJEKTIVU MULTIFLEX
- O nás

# BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K OTOČNÝM KRYTŮM OBJEKTIVU MULTIFLEX

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali OTOČNÉ KRYTY OBJEKTIVU MULTIFLEX od společnosti BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby chránil vaše objektivní čočky a zlepšil váš zážitek z pozorování. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kryty čoček jsou kompatibilní s velikostí vašeho objektivního čočky (30 až 31 objektiv).
- Pravidelně kontrolujte kryty čoček na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Držte kryty čoček mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění nebo zneužití.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno výrobcem.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nenuťte kryty čoček na objektiv, pokud se snadno nevládají.
- Vyvarujte se vystavování krytů čoček extrémním teplotám nebo drsným povětrnostním podmínkám.
- Manipulujte s kryty čoček opatrně, abyste předešli škrábancům nebo poškození povrchu.
- Pokud se kryty čoček stanou poškozenými nebo narušenými, okamžitě přestaňte používat a vyměňte je.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Ujistěte se, že objektivní čočka je čistá a bez prachu nebo nečistot.
- Zarovnejte kryt čočky s objektivní čočkou, ujistěte se, že pevně sedí.
- Jemně stlačte kryt čočky na objektivní čočku, dokud není bezpečně na místě.

### 2. Používání:

- Chcete-li otevřít kryt čočky, jemně ho otočte otevřený, přičemž zajistěte, aby kryt nebránil vašemu výhledu.
- Když se nepoužívá, zavřete kryt čočky, abyste chránili objektivní čočku před škrábanci a poškozením z prostředí.

### 3. Údržba:

- Pravidelně čistěte kryty čoček měkkým, suchým hadříkem, abyste udrželi jasnost a předešli hromadění nečistot.
- Vyvarujte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů při čištění.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryty čoček v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se OTOČNÝCH KRYTŮ OBJEKTIVU MULTIFLEX, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si používání vašich krytů čoček zodpovědně!

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)