

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.22-2.25" (56.4-57.2MM)

These flip-open scope lens covers from Butler Creek will give you the same great lens protection as the standard covers we have carried for years. The Multi-Flex covers have additional flex in the collar so a wider range of scopes can be covered with each size. The tight, flexible skirt provides a custom fit for multiple scopes with the same features as the standard flip-open covers. Use Butler Creek Multi-Flex Sizing chart for cross reference to proper size.

Objective Lens Cover #39,40 2.22-2.25" (56.4-57.2mm)



Attributes

- Name: BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.22-2.25" (56.4-57.2MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001581
- Mfr. No.: 33940
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 39 to 40 Objective
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 051525339403

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN DE BUTLER CREEK #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i COPRILENTI FLIPOPEN MULTIFLEX BUTLER CREEK #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK BUTLER CREEK OBJEKTIVLOCK #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnostním pokynům pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEMOVÉ KRYTY OBJKTIVU BUTLER CREEK OBJEMOVÝ KRYT #39,40 2.222.25" \(56.457.2MM\)](#)

Sicherheitsanleitung für MULTIFLEX FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Einführung

Danke, dass du dich für die MULTIFLEX FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von Butler Creek entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, deine Objektivlinsen vor Staub, Feuchtigkeit und Kratzern zu schützen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Objektivabdeckungen vor der Benutzung sicher angebracht sind, um einen versehentlichen Verlust zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Objektivabdeckungen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie bei Bedarf.
- Halte das Produkt von Kindern fern, es sei denn, es steht unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Schäden bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende die Objektivabdeckungen nicht bei extremen Temperaturen oder in Umgebungen, die die Produktspezifikationen überschreiten.
- Vermeide es, scharfe Gegenstände zu benutzen, um die Objektivabdeckungen zu öffnen oder zu schließen.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckungen mit deiner spezifischen Linsengröße (39 bis 40 Objektiv) vor der Installation kompatibel sind.
- Versuche nicht, die Objektivabdeckungen auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Objektivlinse sauber und trocken ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, ob du die richtigen Größen der Objektivabdeckungen (39 bis 40 Objektiv) hast.

2. Installation

- Richte die Objektivabdeckung an der Objektivlinse aus.
- Drücke die Objektivabdeckung vorsichtig auf die Linse, bis sie fest sitzt.
- Stelle sicher, dass die Objektivabdeckung sich reibungslos öffnet und schließt.

3. Benutzung

- Um die Objektivabdeckung zu öffnen, ziehe sie vorsichtig von der Linse weg.
- Um die Objektivabdeckung zu schließen, drücke sie zurück an ihren Platz, bis sie sicher einrastet.

4. Wartung

- Reinige die Objektivabdeckungen mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die das Produkt beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Objektivabdeckungen nicht mehr benötigt werden oder irreparabel beschädigt sind, entsorge sie verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Kunststoffprodukten.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll, wenn Recyclingmöglichkeiten vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Funktionalität der MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS kannst du die Kontaktdaten des Herstellers auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation einsehen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Introduction

Thank you for choosing the MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS by Butler Creek. This product is designed to protect your objective lenses from dust, moisture, and scratches. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the lens covers are securely attached before use to prevent accidental loss.
- Regularly inspect the lens covers for signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Keep the product away from children unless under adult supervision.
- If you notice any unusual behavior or damage, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the lens covers in extreme temperatures or environments that exceed the product specifications.
- Avoid using sharp objects to pry open or close the lens covers.
- Ensure that the lens covers are compatible with your specific lens size (39 to 40 Objective) before installation.
- Do not attempt to modify or alter the lens covers in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the objective lens is clean and dry before installation.
- Check that you have the correct size lens covers (39 to 40 Objective).

2. Installation

- Align the lens cover with the objective lens.
- Gently press the lens cover onto the lens until it fits snugly.
- Ensure that the lens cover opens and closes smoothly.

3. Usage

- To open the lens cover, gently pull it away from the lens.
- To close the lens cover, push it back into place until it clicks securely.

4. Maintenance

- Clean the lens covers with a soft, lintfree cloth.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the product.

Disposal Instructions

- When the lens covers are no longer needed or are damaged beyond repair, dispose of them responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for plastic products.
- Do not dispose of the product in household waste if recycling options are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or functionality of the MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MULTIFLEX FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN DE BUTLER CREEK #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIPOPEN de Butler Creek. Este producto está diseñado para proteger tus lentes objetivos del polvo, la humedad y los arañazos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que las tapas de lente estén bien sujetas antes de usarlas para evitar pérdidas accidentales.
- Inspecciona regularmente las tapas de lente en busca de signos de desgaste o daño. Reemplaza si es necesario.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños a menos que esté bajo la supervisión de un adulto.
- Si notas algún comportamiento inusual o daño, interrumpe su uso de inmediato y contacta al fabricante.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No uses las tapas de lente en temperaturas extremas o en entornos que superen las especificaciones del producto.
- Evita usar objetos afilados para abrir o cerrar las tapas de lente.
- Asegúrate de que las tapas de lente sean compatibles con tu tamaño de lente específico (39 a 40 Objetivo) antes de la instalación.
- No intentes modificar o alterar las tapas de lente de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el lente objetivo esté limpio y seco antes de la instalación.
- Verifica que tengas las tapas de lente del tamaño correcto (39 a 40 Objetivo).

2. Instalación

- Alinea la tapa de lente con el lente objetivo.
- Presiona suavemente la tapa de lente contra el lente hasta que encaje de forma segura.
- Asegúrate de que la tapa de lente abra y cierre suavemente.

3. Uso

- Para abrir la tapa de lente, tira suavemente de ella alejándola del lente.
- Para cerrar la tapa de lente, empújala de vuelta a su lugar hasta que haga clic de forma segura.

4. Mantenimiento

- Limpia las tapas de lente con un paño suave y sin pelusa.
- Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos que puedan dañar el producto.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando las tapas de lente ya no sean necesarias o estén dañadas más allá de la reparación, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de productos de plástico.
- No deseches el producto en la basura doméstica si hay opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o funcionalidad de las TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIOPEN, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus TAPAS DE LENTE OBJETIVO MULTIFLEX FLIOPEN. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de Sécurité pour les Caches d'Objectif à Ouverture Basculante MULTIFLEX BUTLER CREEK #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Introduction

Merci d'avoir choisi les caches d'objectif à ouverture basculante MULTIFLEX de Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger vos lentilles d'objectif de la poussière, de l'humidité et des rayures. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que les caches d'objectif sont solidement attachés avant utilisation pour éviter toute perte accidentelle.
- Inspectez régulièrement les caches d'objectif pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Remplacez-les si nécessaire.
- Gardez le produit hors de portée des enfants, sauf sous la surveillance d'un adulte.
- Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les caches d'objectif dans des températures extrêmes ou dans des environnements dépassant les spécifications du produit.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants pour ouvrir ou fermer les caches d'objectif.
- Assurez-vous que les caches d'objectif sont compatibles avec votre taille de lentille spécifique (39 à 40 Objective) avant l'installation.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les caches d'objectif de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que la lentille d'objectif est propre et sèche avant l'installation.
- Vérifiez que vous avez les caches d'objectif de la bonne taille (39 à 40 Objective).

2. Installation

- Alignez le cache d'objectif avec la lentille d'objectif.
- Appuyez doucement sur le cache d'objectif jusqu'à ce qu'il s'adapte bien.
- Assurez-vous que le cache d'objectif s'ouvre et se ferme en douceur.

3. Utilisation

- Pour ouvrir le cache d'objectif, tirez doucement vers l'extérieur.
- Pour fermer le cache d'objectif, poussez-le en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.

4. Entretien

- Nettoyez les caches d'objectif avec un chiffon doux et sans peluches.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager le produit.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque les caches d'objectif ne sont plus nécessaires ou sont endommagés au-delà de toute réparation, éliminez-les de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des produits en plastique.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers si des options de recyclage sont disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la fonctionnalité des caches d'objectif à ouverture basculante MULTIFLEX, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos caches d'objectif à ouverture basculante MULTIFLEX. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i COPRILENTI FLIOPEN MULTIFLEX BUTLER CREEK #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Introduzione

Grazie per aver scelto i COPRILENTI FLIOPEN MULTIFLEX di Butler Creek. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti obiettive da polvere, umidità e graffi. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che i coprilenti siano fissati saldamente prima dell'uso per prevenire perdite accidentali.
- Ispezionare regolarmente i coprilenti per segni di usura o danni. Sostituire se necessario.
- Tenere il prodotto lontano dai bambini, a meno che non sia sotto la supervisione di un adulto.
- Se si notano comportamenti insoliti o danni, interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare i coprilenti in temperature estreme o in ambienti che superano le specifiche del prodotto.
- Evitare di utilizzare oggetti appuntiti per aprire o chiudere i coprilenti.
- Assicurarsi che i coprilenti siano compatibili con la dimensione specifica delle lenti (39 a 40 Obiettivo) prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare o alterare i coprilenti in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che la lente obiettiva sia pulita e asciutta prima dell'installazione.
- Verificare di avere i coprilenti della giusta dimensione (39 a 40 Obiettivo).

2. Installazione

- Allineare il coprilente con la lente obiettiva.
- Premere delicatamente il coprilente sulla lente fino a quando non si adatta saldamente.
- Assicurarsi che il coprilente si apra e si chiuda senza problemi.

3. Uso

- Per aprire il coprilente, tirarlo delicatamente lontano dalla lente.
- Per chiudere il coprilente, spingerlo di nuovo in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.

4. Manutenzione

- Pulire i coprilenti con un panno morbido e privo di lanugine.
- Evitare di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando i coprilenti non sono più necessari o sono danneggiati oltre la riparazione, smaltirli in modo responsabile.
- Controllare le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti in plastica.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici se sono disponibili opzioni di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o la funzionalità dei COPRILENTI FLIOPEN MULTIFLEX, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace dei COPRILENTI FLIOPEN MULTIFLEX. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja bezpieczeństwa dla MULTIFLEX FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon soczewek lunetowych MULTIFLEX FLIOPEN od Butler Creek. Produkt ten jest zaprojektowany w celu ochrony soczewek obiektywu przed kurzem, wilgocią i zarysowaniami. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że osłony soczewek są prawidłowo zamocowane przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu zgubieniu.
- Regularnie sprawdzaj osłony soczewek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień je.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, chyba że pod nadzorem dorosłych.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub uszkodzenie, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj osłon soczewek w ekstremalnych temperaturach lub w środowiskach, które przekraczają specyfikację produktu.
- Unikaj używania ostrych przedmiotów do otwierania lub zamykania osłon soczewek.
- Upewnij się, że osłony soczewek są kompatybilne z Twoim konkretnym rozmiarem soczewki (39 do 40 obiektyw) przed instalacją.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać osłon soczewek w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że soczewka obiektywu jest czysta i sucha przed instalacją.
- Sprawdź, czy masz odpowiedni rozmiar osłon soczewek (39 do 40 obiektyw).

2. Instalacja

- Wyreguluj osłonę soczewki w kierunku soczewki obiektywu.
- Delikatnie naciśnij osłonę soczewki na soczewkę, aż będzie dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że osłona soczewki otwiera się i zamyka płynnie.

3. Użytkowanie

- Aby otworzyć osłonę soczewki, delikatnie pociągnij ją od soczewki.
- Aby zamknąć osłonę soczewki, wciśnij ją z powrotem na miejsce, aż zablokuje się na miejscu.

4. Konserwacja

- Czyść osłony soczewek miękką, bezpyłową szmatką.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów lub materiałów ściernych, które mogą uszkodzić produkt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy osłony soczewek nie są już potrzebne lub są uszkodzone poza naprawę, odpowiedzialnie je wyrzucić.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące metod utylizacji produktów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych, jeśli dostępne są opcje recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub funkcjonalności osłon soczewek lunetowych MULTIFLEX FLIOPEN, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich osłon soczewek lunetowych MULTIFLEX FLIOPEN. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet BUTLER CREEK MULTIFLEX LINSSINSUOJAT #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojat. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikaritäh tähtäimiesi objektiivilinssit pölyltä, kosteudelta ja naarmuilta. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että linssinsuojat ovat kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä, jotta vältät vahingossa tapahtuvan katoamisen.
- Tarkista säännöllisesti linssinsuojat kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei aikuisen valvontaa ole.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai vaurioita, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä valmistajaan.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käyttöön

- Älä käytä linssinsuojia äärimmäisissä lämpötiloissa tai ympäristöissä, jotka ylittävät tuotteen tekniset tiedot.
- Vältä terävien esineiden käyttöä linssinsuojien avaamiseen tai sulkemiseen.
- Varmista, että linssinsuojat ovat yhteensopivia tietyn linssikokosi (39 to 40 Objective) kanssa ennen asennusta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa linssinsuojia millään tavalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että objektiivilinssi on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Tarkista, että sinulla on oikean kokoiset linssinsuojat (39 to 40 Objective).

2. Asennus

- Kohdista linssinsuojus objektiivilinssin kanssa.
- Paina varovasti linssinsuojus linssin päälle, kunnes se istuu tiiviisti.
- Varmista, että linssinsuojus avautuu ja sulkeutuu sujuvasti.

3. Käyttö

- Avaa linssinsuojus vetämällä se varovasti pois linssistä.
- Sulje linssinsuojus työntämällä se takaisin paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti kiinni.

4. Huolto

- Puhdista linssinsuojat pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voisivat vahingoittaa tuotetta.

Hävittämisohteet

- Kun linssinsuojat eivät enää ole tarpeellisia tai ovat vaurioituneet korjaamattomasti, hävitä ne vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävittämismenetelmistä muovituotteille.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos kierrätysmahdollisuuksia on saatavilla.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojien turvallisuudesta tai toiminnasta, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatiossa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa BUTLER CREEK MULTIFLEX linssinsuojiesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK BUTLER CREEK OBJJEKTIVLOCK #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Introduktion

Tack för att du valt MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK från Butler Creek. Denna produkt är utformad för att skydda dina objektiv från damm, fukt och repor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs igenom denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att objektivlocken är ordentligt fästa innan användning för att förhindra oavsiktlig förlust.
- Inspektera regelbundet objektivlocken för tecken på slitage eller skador. Byt ut dem vid behov.
- Håll produkten borta från barn om det inte finns vuxenövervakning.
- Om du märker något ovanligt beteende eller skador, avbryt omedelbart användningen och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte objektivlocken i extrema temperaturer eller miljöer som överskrider produktspecifikationerna.
- Undvik att använda vassa föremål för att öppna eller stänga objektivlocken.
- Se till att objektivlocken är kompatibla med din specifika linsstorlek (39 till 40 Objektiv) innan installation.
- Försök inte att modifiera eller ändra objektivlocken på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att objektivlinsen är ren och torr innan installation.
- Kontrollera att du har rätt storlek på objektivlocken (39 till 40 Objektiv).

2. Installation

- Justera objektivlocken med objektivlinsen.
- Tryck försiktigt objektivlocken mot linsen tills den sitter tätt.
- Se till att objektivlocken öppnas och stängs smidigt.

3. Användning

- För att öppna objektivlocken, dra försiktigt bort dem från linsen.
- För att stänga objektivlocken, tryck tillbaka dem på plats tills de klickar säkert.

4. Underhåll

- Rengör objektivlocken med en mjuk, luddfri trasa.
- Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material som kan skada produkten.

Avfallsinstruktioner

- När objektivlocken inte längre behövs eller är skadade bortom reparation, kassera dem på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala regler för korrekta avfallshanteringsmetoder för plastprodukter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om återvinningsalternativ finns.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerheten eller funktionaliteten hos MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJJEKTIVLOCK. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Návod k bezpečnostním pokynům pro MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEMOVÉ KRYTY OBJKTIVU BUTLER CREEK OBJEMOVÝ KRYT #39,40 2.222.25" (56.457.2MM)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEMOVÉ KRYTY OBJKTIVU od společnosti Butler Creek. Tento produkt je navržen tak, aby chránil vaše objektivní čočky před prachem, vlhkostí a poškrábáním. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnostním pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že kryty objektivu jsou před použitím bezpečně připevněny, aby se předešlo náhodné ztrátě.
- Pravidelně kontrolujte kryty objektivu na známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby je vyměňte.
- Držte produkt mimo dosah dětí, pokud není pod dohledem dospělé osoby.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte kryty objektivu v extrémních teplotách nebo prostředích, která překračují specifikace produktu.
- Vyhněte se používání ostrých předmětů k otevření nebo zavření krytů objektivu.
- Ujistěte se, že kryty objektivu jsou kompatibilní s vaší konkrétní velikostí čočky (39 až 40 Objektiv) před instalací.
- Nepokoušejte se kryty objektivu jakkoli modifikovat nebo upravovat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že objektivní čočka je před instalací čistá a suchá.
- Zkontrolujte, zda máte správnou velikost krytů objektivu (39 až 40 Objektiv).

2. Instalace

- Zarovnejte kryt objektivu s objektivní čočkou.
- Jemně stlačte kryt objektivu na čočku, dokud pevně nesedí.
- Ujistěte se, že se kryt objektivu otevírá a zavírá hladce.

3. Použití

- Chceteli otevřít kryt objektivu, jemně jej odtáhněte od čočky.
- Chceteli zavřít kryt objektivu, zatlačte jej zpět na místo, dokud se bezpečně nezamkne.

4. Údržba

- Čistěte kryty objektivu měkkým, bezprašným hadříkem.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, které by mohly produkt poškodit.

Pokyny pro likvidaci

- Když kryty objektivu již nejsou potřeba nebo jsou poškozeny, zlikvidujte je odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace plastových výrobků.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud jsou k dispozici možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo funkčnosti MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEMOVÝCH KRYTŮ OBJKTIVU se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich MULTIFLEX FLIPOPEN OBJEMOVÝCH KRYTŮ OBJKTIVU. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.