

EDGEWOOD DEAD BOTTOM - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR MINIGATER REAR BAG

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Taška Edgewood Dead Bottom slouží k stabilizaci zadní tašky a poskytuje "mrtvý" stabilní základ pro tašku. To také umožňuje střelci dosáhnout dodatečné výšky zadní tašky o $\frac{3}{4}$ " až 7/8". Každá taška Dead Bottom je vyrobena z měkké semišové kůže. Tašky Dead Bottom se neprodávají naplněné.



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR MINIGATER REAR BAG](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 749101013
- Výrob. č.: 7544
- Color: Tan
- Material: Leather
- Style: Bag Accessory
- Dodací hmotnost: 0.204kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 137mm
- Délka přepravy: 183mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání tašky Edgewood Dead Bottom](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání tašky Edgewood Dead Bottom

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku Edgewood Dead Bottom. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní základ pro zadní tašku a umožňoval střelci dosáhnout dodatečné výšky. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřeben.
- Tašku Dead Bottom nepoužívejte v nebezpečných podmínkách, jako jsou silné větry nebo na nestabilních površích.
- Uchovávejte tašku mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k nehodám.
- Pokud si nejste jisti, zda je produkt bezpečný k použití, kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před umístěním zadní tašky se ujistěte, že je taška Dead Bottom umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Při manipulaci s taškou buďte opatrní, abyste se vyhnuli poraněním rukou nebo prstů.
- Pokud tašku naplníte, zajistěte, aby byl použitý materiál bezpečný a vhodný pro daný účel.
- Nikdy neprovádějte úpravy na tašce, které by mohly ovlivnit její stabilitu nebo bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím tašky Dead Bottom se ujistěte, že je čistá a suchá.
2. Umístěte tašku Dead Bottom na vybraný povrch.
3. Umístěte zadní tašku na tašku Dead Bottom a upravte její polohu podle potřeby.
4. Zkontrolujte stabilitu a ujistěte se, že taška neklouže.
5. Pokud je to nutné, upravte výšku zadní tašky pomocí tašky Dead Bottom.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku Dead Bottom likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepáľte tašku, pokud obsahuje syntetické materiály, které mohou uvolňovat škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité, abyste měli k dispozici kontaktní informace pro případ potřeby.

Děkujeme, že jste si vybrali tašku Edgewood Dead Bottom. Bezpečné používání je naším společným cílem!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz