

EDGEWOOD DEAD BOTTOM - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR GATER REAR BAG

[Příslušenství](#) > [Střelecké opěrky](#) > [Pytle pro benchrest](#)

Taška Edgewood Dead Bottom slouží k stabilizaci zadní tašky a poskytuje "mrtvý" stabilní základ pro tašku. To také umožňuje střelci dosáhnout dodatečné výšky zadní tašky o ¾" až 7/8". Každá taška Dead Bottom je vyrobena z měkké semišové kůže. Tašky Dead Bottom se neprodávají naplněné.



Atributy

- Název: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEWOOD DEAD BOTTOM FOR GATER REAR BAG](#)
- Výrobce: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produkt č.: 749101014
- Výrob. č.: 7545
- Color: Tan
- Material: Leather
- Style: Bag Accessory
- Dodací hmotnost: 0.227kg
- Výška přepravy: 46mm
- Šířka přepravy: 175mm
- Délka přepravy: 191mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro tašky Edgewood Dead Bottom](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro tašky Edgewood Dead Bottom

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tašky Edgewood Dead Bottom. Tyto tašky jsou navrženy tak, aby zlepšily váš střelecký zážitek tím, že poskytují stabilitu a oporu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je střelecká oblast volná od neoprávněných osob.
- Používejte tašky pouze k jejich určenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte tašky na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte tašky, pokud jsou poškozené nebo jinak ohrožené.
- Udržujte tašky mimo dosah dětí a domácích zvířat, když se nepoužívají.
- Skladujte tašky v suchém a čistém prostředí, abyste udrželi jejich kvalitu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že jsou tašky umístěny na stabilním povrchu, aby se zabránilo sklouznutí.
- Vyhněte se používání tašek v blízkosti ostrých předmětů, které by je mohly propíchnout.
- Nepřetěžujte tašky nad jejich určené použití; jsou navrženy pro stabilizaci, nikoli jako nosné zařízení.
- Při nastavování výšky tašek se ujistěte, že vaše střelecká pozice je stabilní a bezpečná.
- Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních při používání tašek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení tašek:

- Umístěte tašku Edgewood Dead Bottom na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je taška správně umístěna, aby poskytla požadovanou výšku a stabilitu.
- Pokud používáte více tašek, uspořádejte je podle svého střeleckého stylu a preference.

2. Nastavení výšky tašky:

- Design Dead Bottom umožňuje dodatečnou výšku $\frac{3}{4}$ " až $\frac{7}{8}$ ".
- Nastavte tašky podle potřeby, abyste dosáhli optimální střelecké pozice.
- Ujistěte se, že jsou tašky bezpečně na svém místě předtím, než vystřelíte.

3. Používání tašek:

- Umístěte svou zbraň pohodlně na tašky, ujistěte se, že je stabilní.
- Vždy mířte bezpečně a dodržujte všechny standardní bezpečnostní protokoly střelby.
- Po použití opatrně vyjměte zbraň z tašek a bezpečně ji uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte tašky Edgewood Dead Bottom v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou tašky poškozené, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nespalujte tašky, protože mohou obsahovat materiály, které by mohly uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo obav o produkt, prosím kontaktujte náš tým zákaznické podpory prostřednictvím určených kanálů poskytnutých s vaším produktem.

Důležitá poznámka: Vždy buďte informováni o bezpečnostních upozorněních a oznámeních o stažení týkajících se vašeho produktu. Můžete zkontrolovat aktualizace na platformě Safety Gate EU, abyste zajistili, že váš produkt zůstává bezpečný pro použití. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a užíváte si svůj střelecký zážitek s taškami Edgewood Dead Bottom.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz