

TAPER PIN STARTER - STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro kulovnice](#) > [Nářadí na čepy](#)

Tento nástroj má zakřivenou plochu, která odpovídá konci pouzdra přední mířidla, aby se zabránilo poškození během odstraňování. Taper pin se odstraňuje pohybem zleva doprava; malý konec je na levé straně hlavně, velký konec je na pravé straně!



Atributy

- Název: [STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH](#)
- Výrobce: [STARRETT](#)
- Produkt č.: 827530320
- Výrob. č.: 53031
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.041kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 71mm
- Délka přepravy: 163mm
- UPC: 050806101906

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [TAPER PIN STARTER STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

TAPER PIN STARTER STARRETT #800C 3/32"

STARTER PUNCH Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Taper Pin Starter Starrett #800C 3/32" Starter Punch. Tento nástroj je navržen tak, aby bezpečně a efektivně pomáhal při odstraňování taper pinů z pouzdra přední mířidla pušek AR15. Je nezbytné dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správné používání a minimalizovali riziko zranění nebo poškození.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím nástroje.
- Používejte nástroj pouze pro zamýšlený účel, jak je popsáno v této příručce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj, abyste se ujistili, že je v dobrém pracovním stavu.
- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo vadný.
- Uložte nástroj na suchém a bezpečném místě, když ho nepoužíváte.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před pokusem o použití starter punch se ujistěte, že je puška vybitá a komora je prázdná.
- Používejte starter punch v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoli nečistot.
- Vždy pohánějte taper pin zprava doleva, jak je uvedeno, abyste zabránili poškození hlavně nebo nástroje.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání nástroje; pokud se pin nepohybuje, znovu zhodnoťte situaci místo násilného použití.
- Buďte opatrní na ostré hrany a body nástroje, které mohou způsobit zranění.
- Vyhněte se používání nástroje za mokrých nebo vlhkých podmínek, abyste předešli sklouznutí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje a ochranné vybavení.

2. Umístění:

- Umístěte pušku bezpečně na stabilní povrch.
- Identifikujte taper pin, který má být odstraněn.

3. Použití starter punch:

- Zarovnejte malý konec starter punch s malým koncem taper pinu.
- Pomocí kladiva jemně poklepejte na větší konec starter punch.
- Aplikujte kontrolovanou sílu, abyste vytlačili taper pin zprava doleva.
- Pokud narazíte na odpor, zastavte a znovu zhodnoťte situaci.

4. Dokončení:

- Jakmile je taper pin odstraněn, zkontrolujte oblast na jakékoli nečistoty nebo poškození.
- Po použití vyčistěte nástroj, abyste udrželi jeho stav.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj odpovědně, podle místních předpisů pro likvidaci nástrojů.
- Pokud je nástroj poškozený nad rámec opravy, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na obal produktu nebo svého prodejce pro kontaktní informace týkající se podpory a pomoci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů přispíváte k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí a zajišťujete dlouhou životnost Taper Pin Starter Starrett #800C 3/32" Starter Punch. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání pro dosažení nejlepších výsledků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz