

RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE - EXTENDED BOLT HANDLE

Fast, Easy Operation; Hardened For Durability

Extended, carbon steel bolt handle is 1/4" longer than the factory part, making it fast and easy to grasp. Carbon steel, recoil rod is polished, hardened, then coated with a proprietary finish to reduce friction and build-up of fouling. Recoil rod spring is cryogenically treated for improved stability and longer service life. Drops-in without fitting.



Attributes

- Name: EXTENDED BOLT HANDLE
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000040
- Mfr. No.: VC10EB-S
- Finish: Silver
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 810162010539

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle](#)
- [English: RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Culasse Prolongée RUGER® 10/22® VOLQUARTSEN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico del Bullone Esteso RUGER® 10/22® VOLQUARTSEN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE VOLQUARTSEN
EXTENDED BOLT HANDLE](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE VOLQUARTSEN
EXTENDED BOLT HANDLE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle von Volquartsen. Dieser verlängerte Bolzenhebel wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle nicht lebensmittelbezogenen Produkte, einschließlich neuer Technologien und OnlineKäufe, sicher verwendet werden können.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates über die Safety GatePlattform der EU.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über die Sicherheitsanforderungen für OnlinePlattformen informiert, um sicherzustellen, dass Sie die gleichen Schutzmaßnahmen wie in physischen Geschäften genießen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Bolzenhebel nur mit der RUGER® 10/22®.
- Halten Sie den Bereich um die Waffe sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie Schutzausrüstung wie Handschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie den Bolzenhebel installieren oder verwenden.
- Lassen Sie Kinder und unbefugte Personen nicht mit der Waffe oder dem Bolzenhebel spielen.
- Überprüfen Sie den Bolzenhebel regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Bolzenhebels:** Lösen Sie den vorhandenen Bolzenhebel gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer RUGER® 10/22®.
3. **Anbringen des neuen Bolzenhebels:** Setzen Sie den Volquartsen Extended Bolt Handle an die entsprechende Stelle ein. Achten Sie darauf, dass er fest sitzt.
4. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass der Bolzenhebel sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.

Verwendung

- Verwenden Sie den Bolzenhebel, um die Waffe zu spannen und zu entladen. Achten Sie darauf, dass Sie den Hebel mit einem sicheren Griff bedienen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob die Waffe in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung, während Sie den Bolzenhebel verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der Bolzenhebel beschädigt ist, bringen Sie ihn zu einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder zu einem Fachhändler.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle von Volquartsen wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Fachhändler oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle. This product is designed to enhance your shooting experience by providing improved grip and functionality. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with applicable safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and their components with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the bolt handle.
- Use protective eyewear when handling firearms.
- Avoid using excessive force when installing the bolt handle.
- Do not modify the bolt handle or firearm in any way that could compromise safety.
- Ensure that the bolt handle is securely attached before use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing bolt handle from the firearm.
- Align the new extended bolt handle with the bolt assembly.
- Gently push the bolt handle into place until it is securely fitted.
- Check for proper alignment and ensure it is firmly attached.

2. Usage:

- To operate the bolt handle, grip it firmly and pull back to cycle the action.
- Ensure that your fingers are clear of the action when cycling the bolt.
- After use, clean the bolt handle as necessary to maintain its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have the product model and any relevant information available when seeking assistance.

Please ensure you follow these guidelines to promote safe usage of the RUGER® 10/22® Extended Bolt Handle. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Culasse Prolongée RUGER® 10/22® VOLQUARTSEN

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de culasse prolongée RUGER® 10/22® VOLQUARTSEN. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une prise plus facile et confortable. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez suivre attentivement les instructions et recommandations cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de tirer avec la culasse en position ouverte.
- Ne forcez pas la poignée si vous rencontrez une résistance lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Gardez la zone de tir dégagée et assurezvous que personne ne se trouve à proximité de la trajectoire de tir.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Déchargez l'arme et retirez le chargeur.
 - Retirez la poignée d'origine de la culasse.
 - Installez la nouvelle poignée de culasse prolongée en la fixant à l'emplacement prévu.
 - Assurezvous que la poignée est solidement en place avant de manipuler l'arme.
- **Utilisation :**
 - Tenez la poignée avec une main ferme.
 - Utilisez un mouvement fluide pour manipuler la culasse.
 - Ne tentez pas de forcer la culasse si elle ne se déplace pas librement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux métalliques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposezle dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources en ligne appropriées.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre poignée de culasse prolongée RUGER® 10/22® VOLQUARTSEN. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico del Bullone Esteso RUGER® 10/22® VOLQUARTSEN

Introduzione

Grazie per aver scelto il Manico del Bullone Esteso RUGER® 10/22® VOLQUARTSEN. Questo prodotto è progettato per migliorare la maneggevolezza della vostra arma. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da persone che hanno raggiunto l'età legale per il possesso di armi nella propria giurisdizione.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il manico del bullone esteso se presenta segni di danni o usura.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico.
- Non forzare mai il manico durante l'uso; un uso eccessivo può causare malfunzionamenti.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si maneggia l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il manico originale del bullone seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione:

- Posizionare il manico del bullone esteso VOLQUARTSEN nel posto del manico originale.
- Assicurarsi che il manico sia allineato correttamente.
- Fissare il manico seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
- Verificare che il manico sia saldamente installato prima dell'uso.

3. Uso:

- Utilizzare il manico del bullone esteso per caricare e scaricare l'arma.
- Assicurarsi di avere una presa sicura sul manico durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma seguire le indicazioni per il riciclo dei materiali metallici.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Manico del Bullone Esteso RUGER® 10/22® VOLQUARTSEN, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE VOLQUARTSEN EXTENDED BOLT HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu zamka RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj uchwytu zamka tylko w połączeniu z odpowiednim modelem broni, tj. Ruger 10/22.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub użytkowania uchwytu zamka.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami i substancjami, które mogą uszkodzić stal węglową.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja uchwytu zamka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zdejmij oryginalny uchwyt zamka zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Umieść nowy uchwyt zamka w odpowiedniej pozycji.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany, aby uniknąć luzów podczas użytkowania.

2. Użytkowanie uchwytu zamka:

- Chwyć uchwyt zamka pewnie, aby zapewnić stabilność podczas przeładowania.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu zamka, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, co przyczyni się do bezpiecznego użytkowania uchwytu zamka RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE.

RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje opastaa sinua turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. Tuote on suunniteltu parantamaan käyttökokemustasi, ja sen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Huomioi, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja vastuullisille käyttäjille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, jotta vältät vaurioita.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista vanha lukituskahva seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Kiinnitä uusi hiiliteräksinen lukituskahva paikalleen ilman sovittamista.
- Tarkista, että kahva on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä lukituskahvaa normaalisti, varmistaen, että ote on turvallinen.
- Tarkista kahvan toiminta ennen ampumista varmistaaksesi, että se liikkuu sujuvasti.
- Pidä huolta, että kahva on puhdas ja vapaa liasta tai rasvasta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai tarkistaa EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot tuotteista ja mahdollisista palautuksista.

Muista aina raportoida epäilyttäviä tai vaarallisia tuotteita viranomaisille ja tarkistaa palautusilmoitukset säännöllisesti. Turvallisuutesi on tärkein prioriteettimme.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE VOLQUARTSEN EXTENDED BOLT HANDLE

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE VOLQUARTSEN EXTENDED BOLT HANDLE. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Ruger 10/22. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar produkten.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du byter eller installerar bolthandtaget.
- Undvik att använda produkten om du märker några tecken på skada eller defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort det gamla bolthandtaget genom att lossa skruvarna.
- Placera det nya Volquartsen Extended Bolt Handle på plats.
- Fäst skruvarna ordentligt, men undvik att överdra dem.

3. Användning:

- Använd det förlängda bolthandtaget för att enkelt och snabbt ladda och avlossa vapnet.
- Kontrollera att bolthandtaget fungerar smidigt innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE VOLQUARTSEN EXTENDED BOLT HANDLE. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Prodlužovanou rukojeť závěru RUGER® 10/22® EXTENDED BOLT HANDLE od společnosti VOLQUARTSEN. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil ovládání vaší zbraně a zvýšil pohodlí při používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda neexistují žádné viditelné poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraní dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se jejich používání.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním zkontrolujte, zda je rukojeť správně upevněna.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Nikdy nezapomeňte, že i když je rukojeť prodloužená, je důležité mít plnou kontrolu nad zbraní.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality při používání, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte původní rukojeť závěru podle pokynů výrobce zbraně.
- Umístěte prodlouženou rukojeť závěru na místo původní rukojeti.
- Ujistěte se, že je rukojeť správně usazena a pevně připevněna.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť funkční a zda se volně pohybuje.

2. Používání:

- Při používání rukojeti se ujistěte, že máte pevný a bezpečný úchop.
- Používejte rukojeť k manipulaci se závěrem podle pokynů výrobce zbraně.
- Po každém použití zkontrolujte stav rukojeti a zbraně.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních osob.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, abyste mohli získat adekvátní pomoc.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován, aby se zajistila bezpečnost a správné používání výrobku. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.