

RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN

Right Size For The Junior Shooter

Scaled down in both size and weight with a shorter forearm and length of pull to help younger shooters use correct stance, grasp and sighting. Standard cheekpiece for use with iron sights. Drop-in fit, fully inletted to fit factory barrel. Nicely finished with three coats of Watco oil. Fitted with black plastic buttpad.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984000001
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Ruger
- Material: Wood
- Model: 10/22
- Style: Sporter
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 635mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [English: RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání pažby RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Diese Anleitung bezieht sich auf die geltenden Vorschriften der EUGeneralanforderungen für Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt immer in einem sicheren und geschützten Bereich gelagert wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur in Anwesenheit eines Erwachsenen, wenn es von Jugendlichen genutzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Waffen verfügt.
- Achten Sie darauf, dass der Benutzer die richtige Haltung und den richtigen Griff erlernt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie immer die StandardWangenauflage in Kombination mit Kimme und Korn.
- Verwenden Sie nur zugelassene Munition und Zubehörteile, die für das RUGER 10/22 geeignet sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD, schwarze KunststoffSchulterstütze.
2. Stellen Sie sicher, dass der Werkslauf vollständig eingepasst ist.
3. Befestigen Sie die Schulterstütze gemäß den beiliegenden Anweisungen.
4. Überprüfen Sie die Stabilität aller Teile, bevor Sie das Produkt verwenden.

Nutzung

- Halten Sie das Produkt immer mit der Mündung in eine sichere Richtung.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Üben Sie in einem sicheren und zugelassenen Bereich.
- Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und andere Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Holz und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung sicher entfernt wurden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Informationen zu Sicherheitsanfragen oder bei Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your rifle stock. Please read this guide carefully before use to understand the safety precautions and operational guidelines.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear target and backstop.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm model.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is designed for youth shooters. Ensure that young users are supervised by an adult at all times.
- The length of pull is approximately 11¼ inches (28.6 cm). Ensure that the stock fits the user properly to promote safe and effective handling.
- Use only factoryapproved barrels and accessories with this stock to prevent malfunctions.
- Inspect the stock for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Do not modify or alter the stock in any way, as this could compromise safety.
- Ensure that the black plastic buttpad is securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded and the action is open.
- Carefully remove the existing stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK with the receiver and ensure it fits snugly.
- Securely fasten any screws or components according to the manufacturer's specifications.
- Doublecheck that the installation is complete and that the stock is firmly attached.

2. Usage

- Before using the firearm, ensure that it is fully assembled and functional.
- Familiarize yourself with the operation of the firearm and the specific features of the stock.
- Practice proper shooting stance and grip to promote accuracy and safety.
- Always check the firearm's safety mechanisms before handling.
- After use, ensure that the firearm is cleaned and maintained according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER, please reach out to the appropriate support channels. Ensure that you have the product details on hand for efficient assistance.

Conclusion

Your safety and the safety of others are paramount when using firearms. By following these guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience with your RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER. Always prioritize safety and responsible use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

¡Gracias por elegir la Culata RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood! Este producto está diseñado para ayudar a los tiradores jóvenes a desarrollar habilidades de puntería mientras se asegura un uso seguro y responsable. Por favor, lea atentamente esta guía para entender cómo usar el producto de manera segura y adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Utiliza siempre el producto en un entorno seguro y controlado, lejos de personas y animales.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y sus accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Supervisión:** Siempre supervisa a los jóvenes tiradores mientras usan la culata.
- **Postura Correcta:** Asegúrate de que el tirador mantenga una postura adecuada para evitar lesiones.
- **Agarre Seguro:** Enséñales a sostener el arma de fuego de manera segura y firme.
- **Uso de Equipamiento:** Utiliza siempre protección auditiva y ocular al disparar.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda la culata y el arma de fuego en un lugar seguro y con llave cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación.
- Retira la culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la culata RUGER 10/22 en el lugar correspondiente y asegúrate de que esté ajustada a presión.
- Verifica que la pieza de mejilla esté correctamente instalada para el uso con miras de hierro.

2. Uso de la Culata:

- Ajusta la longitud de tiro según las necesidades del tirador joven.
- Asegúrate de que el tirador esté cómodo y pueda alcanzar todos los controles del arma.
- Practica la postura y el agarre antes de realizar disparos.

3. Mantenimiento:

- Limpia la culata regularmente con un paño suave y aceite Watco para mantener el acabado.
- Inspecciona la culata en busca de grietas o daños que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de madera y productos de armas.
- Nunca abandones el producto en la naturaleza o en lugares públicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso del producto, por favor consulta a un comerciante autorizado o busca información en la plataforma de Seguridad de la UE.

Recuerda siempre que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Tu responsabilidad y atención son clave para garantizar un uso seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour le RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Ce produit est conçu pour aider les jeunes tireurs à adopter une bonne posture et à viser correctement. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou à portée d'enfants.
- Gardez le produit dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne modifiez jamais le produit. Toute modification peut compromettre sa sécurité et son bon fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et approprié.
- Ne tirez jamais sur un objectif qui ne soit pas clairement visible.
- Assurez-vous que la zone derrière votre cible est dégagée.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous utilisez le produit.
- Ne pointez jamais le produit vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Retirez le produit de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. Suivez les instructions du fabricant pour assembler le produit. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées.
3. Vérifiez que le produit est en bon état avant chaque utilisation.

Utilisation

- Tenez le produit avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
- Placez vos pieds à la largeur des épaules pour une meilleure stabilité.
- Ajustez la longueur de tirage pour qu'elle convienne à votre taille.
- Utilisez les organes de visée en fer pour viser avec précision.
- Pratiquez régulièrement pour améliorer votre technique de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et responsable de votre RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Assurez-vous de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels via les plateformes officielles. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la sicurezza dell'utente e degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Utilizza il prodotto solo in aree designate e sicure per il tiro.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi malfunzionamento o pericolo alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando non in uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Utilizza solo munizioni raccomandate dal produttore.
- Non modificare mai il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il calcio esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Monta il nuovo calcio seguendo le istruzioni incluse nella confezione.
- Verifica che il calcio sia fissato saldamente prima dell'uso.

2. Uso

- Prima di utilizzare l'arma, assicurati di avere una buona comprensione della postura, della presa e della mira.
- Tieni sempre l'arma in posizione di sicurezza e controlla l'ambiente circostante.
- Segui le linee guida per la manutenzione regolare per garantire un funzionamento ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per smaltire correttamente il prodotto e i materiali associati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o un rappresentante del servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby zminimalizować ryzyko urazów.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle i nauszники, podczas korzystania z broni.
- Upewnij się, że w miejscu użytkowania nie ma osób postronnych.
- Przechowuj amunicję w bezpiecznym miejscu, oddzielnie od broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i czyste.
- Zainstaluj kolbę zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Sprawdź, czy kolba jest stabilnie zamocowana przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj broni wyłącznie w odpowiednich warunkach, zgodnych z lokalnymi przepisami prawa.
- Zawsze zachowuj ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelectwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub dalszych instrukcji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych podczas korzystania z RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD.

RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvallisuuohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD tuotteen turvallisuuohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuuohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisen valvonnassa nuorille käyttäjille.
- Käytä tuotetta ainoastaan sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuuvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat turvalliset ampumaasennot ja tekniikat.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen käsittelyä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole esteitä tai muita henkilöitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna perälevy kiinnittämällä se tiukasti paikoilleen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti olkapäälle ja varmista, että ote on turvallinen.
- Tarkista tähtäimet ennen ampumista.
- Käytä vain hyväksytyjä ammuksia, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Seuraa aina ampumaalustasi ympäristöä ja varmista, että se on turvallinen.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina kysymyksiä varten.

Muista, että turvallisuu on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että sekä sinä että ympärilläsi olevat ovat turvassa.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood. Denna produkt är designad för att ge unga skyttar en säker och effektiv upplevelse. För att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn utan tillsyn.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom öron och ögonskydd, när du använder produkten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Undvik att rikta produkten mot personer eller djur.
- Se till att vapnet är säkert och oladdat när det inte används.
- Använd alltid ett korrekt grepp och ställning vid skytte.
- Kontrollera att avtryckaren är i rätt läge innan du avfyrar.
- Utrusta alltid produkten med korrekt ammunition som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att alla delar är i gott skick och korrekt monterade innan användning.
- Följ tillverkarens anvisningar för montering av kolven och andra komponenter.
- Se till att kolven är ordentligt fäst vid vapnet.

2. Användning

- Stå stabilt med fötterna axelbrett isär för bästa balans.
- Håll vapnet med båda händerna och sikta noggrant innan du avfyrar.
- Använd kindstödet för att stabilisera din sikt.
- Avfyr vapnet endast när du är redo och det är säkert att göra så.

Avfallsanvisningar

- Kassera alla förpackningar och material på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten når slutet av sin livslängd, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Avlämna alltid ammunition och andra tillbehör på lämpliga ställen för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av RUGER 10/22 Standard Youth Stock Sporter Wood, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och ansvarsfull användning av produkten.

Návod na bezpečné používání pažby RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval mladším střelcům správný úchop a postoj pro bezpečné a efektivní používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Dbejte na správnou manipulaci a údržbu zbraně.
- Při používání pažby se ujistěte, že je správně nainstalována a upevněna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje k instalaci.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci pažby.
- Zkontrolujte, zda je pažba pevně připojena k zbrani a není volná.

2. Používání:

- Při uchopení pažby zajistěte, aby vaše ruka byla na správném místě pro maximální kontrolu.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je zbraň v pořádku a připravena k dalšímu použití.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete produkt zlikvidovat, dbejte na místní předpisy o likvidaci nebezpečných materiálů.
- Zajistěte, aby byl produkt zlikvidován způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Pokud máte jakékoli dotazy ohledně likvidace, obraťte se na místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě potřeby můžete také navštívit platformu Safety Gate EU pro aktuální informace o bezpečnosti produktů a případných výzvěch k vrácení.

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER 10/22 STANDARD YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vám přejeme mnoho bezpečných a příjemných zážitků při používání tohoto produktu.