

PCA, Professional Camera Adapter

- Pistol-grip style ball head allows for one-hand operation
- Quick-change stem on bottom attaches to BOG-POD® shooting sticks with Switcheroo® Shooting System
- Top lever release lock to prevent accidental lever release
- Accessory plate has 1/4"-20 and 3/8"-16 thread bushings to fit most mounts
- Weighs approximately 21 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Bog PCA, Professional Camera Adapter
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000014
- Mfr. No.: 735546
- Color: Black
- Style: Adapter
- Delivery weight: 0.73kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 368mm
- UPC: 729806355465

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG PCA Professional Camera Adapter](#)
- [English: BOG PCA Professional Camera Adapter Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cámara Profesional BOG PCA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Caméra Professionnel BOG PCA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Professionale per Fotocamera BOG PCA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG PCA, Professional Camera Adapter](#)
- [Suomi: BOG PCA, Professional Camera Adapter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG PCA, Professionell Kameraadapter](#)
- [Český: BOG PCA, Professional Camera Adapter Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den BOG PCA Professional Camera Adapter

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG PCA Professional Camera Adapter entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Adapters, ob er in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie den Adapter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Adapter von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht beschädigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter sicher an Ihrem Stativ oder Ihrer Halterung befestigt ist.
- Verwenden Sie den Adapter nicht in extremen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen oder Sturm).
- Achten Sie darauf, dass der Pistolengriffstil Kugelkopf stets gut greift.
- Vermeiden Sie es, den Adapter mit übermäßiger Kraft zu belasten.
- Halten Sie den oberen Hebelverschluss immer geschlossen, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters:

- Nehmen Sie den Adapter aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile.
- Verbinden Sie den Schnellwechselstamm des Adapters mit dem BOGPOD® Schießstock über das Switcheroo® Shooting System.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt und der Adapter stabil ist.

2. Verwendung des Adapters:

- Halten Sie den Adapter mit einer Hand am Pistolengriffstil Kugelkopf.
- Justieren Sie den Kugelkopf nach Bedarf, um die gewünschte Kamera oder Zielfernrohrposition zu erreichen.
- Überprüfen Sie den oberen Hebelverschluss, um sicherzustellen, dass er sicher verriegelt ist, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

3. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die Kamera oder das Zielfernrohr vorsichtig vom Adapter.
- Lagern Sie den Adapter an einem trockenen, sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem BOG PCA Professional Camera Adapter wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst.

Wir hoffen, dass diese Anleitung Ihnen hilft, den BOG PCA Professional Camera Adapter sicher und effektiv zu nutzen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt!

BOG PCA Professional Camera Adapter Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG PCA, Professional Camera Adapter. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this manual carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Always ensure the adapter is properly attached to your camera and shooting sticks before use.
- Inspect the adapter for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the adapter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the adapter only for its intended purpose as described in this manual.
- Avoid using the adapter in wet or unstable conditions to prevent accidents.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the pistolgrip style ball head is locked securely before operating.
- Do not exceed the weight limit of the adapter; check the specifications of your camera and equipment.
- Be cautious when adjusting the top lever release lock to avoid accidental release.
- Use the accessory plate's 1/4"20 and 3/8"16 thread bushings only with compatible mounts.
- Keep hands and fingers clear of moving parts during adjustment and operation.
- If using the adapter outdoors, be aware of your surroundings and ensure stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Remove the adapter from its packaging and inspect for any damage.
- Attach the quickchange stem on the bottom of the adapter to the BOGPOD® shooting sticks using the Switcheroo® Shooting System.
- Ensure that the connection is secure and stable before proceeding.

2. Using the Adapter

- Mount your camera to the accessory plate using the appropriate thread bushing (1/4"20 or 3/8"16).
- Tighten the camera securely to prevent it from loosening during use.
- Adjust the ball head to your desired angle by loosening the grip, positioning the camera, and retightening the grip.
- Use the top lever release lock to secure the position and prevent accidental adjustments.

3. PostUse Care

- After use, remove the camera and store the adapter in a dry, safe location.
- Regularly clean the adapter with a soft, dry cloth to maintain its condition.

Disposal Instructions

- When the BOG PCA, Professional Camera Adapter reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste. Instead, consider recycling options for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG PCA, Professional Camera Adapter, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance. Ensure you provide the product details when seeking support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your BOG PCA, Professional Camera Adapter safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cámara Profesional BOG PCA

Introducción

El Adaptador de Cámara Profesional BOG PCA está diseñado para facilitar el uso de cámaras en diversas aplicaciones de tiro. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Por favor, lee atentamente todas las secciones antes de utilizar el adaptador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté en buen estado antes de cada uso.
- No utilices el adaptador si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el adaptador únicamente para su propósito previsto.
- Consulta las instrucciones de tu cámara y trípode para asegurar compatibilidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso con una sola mano:** La cabeza esférica con empuñadura de pistola permite un manejo con una sola mano. Asegúrate de tener un agarre firme al usarlo.
- **Conexión segura:** Asegúrate de que el vástago de cambio rápido esté correctamente conectado a los bastones de tiro BOGPOD® antes de utilizarlo.
- **Bloqueo de liberación:** Usa el bloqueo de liberación en la parte superior para evitar liberaciones accidentales de la palanca.
- **Compatibilidad de accesorios:** Verifica que los accesorios que utilices sean compatibles con las roscas de 1/4"20 y 3/8"16 de la placa de accesorios.
- **Peso del adaptador:** El adaptador pesa aproximadamente 21 oz. Ten en cuenta este peso al usarlo con tu cámara y trípode.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Conecta el vástago de cambio rápido al bastón de tiro BOGPOD®.
- Asegúrate de que esté firmemente asegurado.
- Atornilla tu cámara a la placa de accesorios utilizando las roscas adecuadas (1/4"20 o 3/8"16).

2. Uso:

- Ajusta la cabeza esférica a la posición deseada.
- Utiliza la empuñadura de pistola para manejar el adaptador con una sola mano.
- Asegúrate de que el bloqueo de liberación esté activado antes de soltar la cámara.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el adaptador, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recogida adecuados para productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia segura y efectiva al utilizar el Adaptador de Cámara Profesional BOG PCA. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de uso y mantener el adaptador en buen estado.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Caméra Professionnel BOG PCA

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Caméra Professionnel BOG PCA. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à garantir une expérience utilisateur optimale. Veuillez lire attentivement les instructions et les recommandations de sécurité avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour les caméras et équipements compatibles.
- Ne laissez jamais l'adaptateur sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'adaptateur, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours l'adaptateur sur une surface stable pour éviter les accidents.
- Ne forcez pas le mécanisme de verrouillage. Si vous rencontrez des difficultés, vérifiez que toutes les pièces sont correctement alignées.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) pour garantir sa durabilité.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour l'adaptateur afin d'éviter tout risque de défaillance.
- Lorsque vous utilisez la tige à changement rapide, assurez-vous qu'elle est correctement fixée avant d'utiliser l'adaptateur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Adaptateur :

- Déballez soigneusement l'adaptateur et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.
- Fixez la tige à changement rapide en bas de l'adaptateur à votre BOGPOD® en suivant les instructions fournies dans le manuel du BOGPOD®.
- Assurez-vous que le verrou de déverrouillage à levier supérieur est bien en place pour éviter tout déverrouillage accidentel.

2. Utilisation de l'Adaptateur :

- Montez votre caméra sur la plaque accessoire en utilisant les écrous filetés 1/4"20 ou 3/8"16.
- Ajustez la position de la caméra selon vos besoins en utilisant la tête sphérique.
- Utilisez l'adaptateur d'une seule main pour plus de stabilité lors de la prise de photos ou de vidéos.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des équipements électroniques.
- Si l'adaptateur est endommagé au-delà de la réparation, apportez-le à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Adaptateur de Caméra Professionnel BOG PCA, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le point de contact désigné pour les questions de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Adaptateur de Caméra Professionnel BOG PCA.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Professionale per Fotocamera BOG PCA

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter Professionale per Fotocamera BOG PCA. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo documento per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse come pioggia, neve o vento forte.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Evita di sovraccaricare l'adattatore oltre il limite di peso specificato.
- Segui sempre le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il prodotto su una superficie stabile e piana per evitare cadute accidentali.
- Assicurati che la fotocamera sia correttamente fissata all'adattatore prima dell'uso.
- Non tentare di regolare la testa sferica mentre la fotocamera è montata.
- Evita movimenti bruschi o rapidi durante l'uso per prevenire incidenti.
- In caso di malfunzionamento del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Adapter:

- Rimuovi l'adattatore dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Attacca il gambo a cambio rapido all'adattatore, assicurandoti che sia ben fissato.
- Monta la fotocamera sulla piastra accessoria utilizzando le filettature da 1/4"20 o 3/8"16.

2. Uso dell'Adapter:

- Impugna l'adattatore con una mano e utilizza la testa sferica per regolare l'angolo della fotocamera.
- Fissa la posizione desiderata utilizzando il bloccaggio della leva superiore.
- Per rimuovere la fotocamera, sblocca la leva e solleva delicatamente la fotocamera dall'adattatore.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci l'adattatore con un panno morbido e asciutto.
- Evita l'uso di detergenti aggressivi o solventi chimici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti BOG. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente dell'Adapter Professionale per Fotocamera BOG PCA. Se hai domande o necessiti di ulteriori informazioni, non esitare a contattarci per assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG PCA, Professional Camera Adapter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG PCA, Professional Camera Adapter. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z adaptera.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny adaptera. W przypadku zauważenia uszkodzeń, zaprzestań jego używania.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj adaptera tylko z kompatybilnymi kijami strzeleckimi BOGPOD®.
- Zawsze sprawdzaj, czy górna blokada zwolnienia dźwigni jest prawidłowo zablokowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj adaptera, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używaj adaptera w odpowiednich warunkach atmosferycznych, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie elementy zestawu.
- Zainstaluj adapter na kijach strzeleckich BOGPOD® za pomocą szybkiej wymiany trzpienia.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany i stabilny przed rozpoczęciem użytkowania.

2. Użytkowanie:

- Używaj adaptera zgodnie z jego przeznaczeniem, stosując się do zaleceń producenta.
- Operuj adapterem jedną ręką, wykorzystując kulową głowicę w stylu pistoletowym.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem adaptera, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z obsługą klienta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj adaptera do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór BOG PCA, Professional Camera Adapter. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

BOG PCA, Professional Camera Adapter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG PCA, Professional Camera Adapter tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen ja ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote poissa kosteista ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma sen turvallisuudesta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että pistoletin tyyppinen pallopää on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakailta pinnoilla.
- Älä käytä tuotetta liikkuvissa tai epävakaissa olosuhteissa.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät tuotetta, jotta vältät tapaturmat.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa ongelmia, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä varsi alareunassa BOGPOD® ampumakeppeihin Switcheroo® ampumajärjestelmällä.
- Varmista, että yläpuolen vapautuslukko on suljettu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kamera adapteriin ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Käytä pistoletin tyyppistä pallopäätä yhdellä kädellä hallitaksesi liikkeitäsi.
- Säädä varsi tarvittaessa ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Kun et käytä tuotetta, säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit BOG PCA, Professional Camera Adapter tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Säkerhetsinstruktioner för BOG PCA, Professionell Kameraadapter

Introduktion

Tack för att du valt BOG PCA, Professionell Kameraadapter. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning tillsammans med BOGPOD® skjutstativ. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa en trygg och korrekt hantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är defekt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd produkten endast för avsett ändamål som angivet i bruksanvisningen.
- Se till att kulhuvudet är korrekt fäst innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd pistolknepstilen på kulhuvudet med en hand för att säkerställa stabilitet och kontroll.
- Kontrollera att spakfrigöringslåset är i låst läge innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Fäst BOG PCA på BOGPOD® skjutstativet med hjälp av snabbbytestammen.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att produkten lossnar under användning.

2. Användning av produkten:

- Justera kulhuvudet för att passa din kamera och säkerställ att den sitter säkert.
- Använd pistolknepstilen för att styra kameran med en hand.
- Kontrollera att spakfrigöringslåset är aktiverat för att förhindra oavsiktlig frigöring.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din försäljningsställe. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BOG PCA, Professionell Kameraadapter. Tack för att du prioriterar säkerheten!

BOG PCA, Professional Camera Adapter

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG PCA, Professional Camera Adapter. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši fotografickou zkušenost. Před použitím tohoto zařízení si prosím důkladně přečtete následující bezpečnostní pokyny, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na prodejce nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání hlavy s kuličkovým kloubem dodržujte opatrnost, abyste předešli zranění způsobenému pádem kamery.
- Při připojování zařízení k BOGPOD® střeleckým tyčím se systémem Switcheroo® Shooting dbejte na to, aby bylo vše správně zajištěno.
- Používejte pouze příslušenství se závity 1/4"20 a 3/8"16, které odpovídají specifikacím výrobce.
- Před změnou polohy nebo přenášením zařízení vždy zajistěte horní zámek uvolnění páky, abyste předešli náhodnému uvolnění.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si prostudujte pokyny pro instalaci a používání:
 - Upevněte adaptér na kameru pomocí závitů 1/4"20 nebo 3/8"16.
 - Ujistěte se, že je adaptér pevně uchycen a že není volný.
 - Nastavte hlavu s kuličkovým kloubem do požadované polohy.
 - Zkontrolujte, zda je horní zámek uvolnění páky v uzavřené poloze.
 - Při používání držte kameru stabilně a vyvarujte se náhlým pohybům.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrná místa pro elektroniku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a místa zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání BOG PCA, Professional Camera Adapter.