

Target Turner

- Presents and hides target for interactive shooting and training with an adjustable speed from 1 second to 6 seconds
- Includes reusable target backer for targets up to 12"x18" and accepts all IDPA, IPSC and NRA Action Pistol Cardboard Targets
- Powered by 8 AA batteries and has an average battery life of 8 hours
- Tri-leg stand quickly collapses into included carry bag for transportation and has a rapid setup of less than 60 seconds
- Lower center-of-gravity and stake-holes allow the turner to operate even in high wind conditions

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Target Turner
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1000274
- Mfr. No.: 1096103
- Color: Green/Black
- Delivery weight: 4.4kg
- Shipping height: 239mm
- Shipping width: 196mm
- Shipping length: 516mm
- UPC: 661120417538

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell Target Turner](#)
- [English: Caldwell Target Turner Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Target Turner](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Target Turner de Caldwell](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Target Turner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Caldwell Target Turner](#)
- [Suomi: Caldwell Target Turner Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Target Turner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití produktu Caldwell Target Turner](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell Target Turner

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Caldwell Target Turner entschieden haben. Dieser Zieltuner ist für interaktives Schießen und Training konzipiert. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Caldwell Target Turner nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die sicher und von anderen Personen und Tieren ferngehalten werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Zieltuners und der Zielunterlage, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen.
- Halten Sie den Zieltuner von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um die Funktionalität zu gewährleisten.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie leere Batterien ordnungsgemäß.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zielgrößen (bis zu 12"x18") und akzeptierten Kartonziele (IDPA, IPSC, NRA).
- Achten Sie darauf, dass der Zieltuner stabil aufgestellt ist, insbesondere bei windigen Bedingungen. Nutzen Sie die Erdanker zur Stabilisierung.
- Vermeiden Sie den Betrieb des Zieltuners bei starkem Wind oder extremen Wetterbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Zieltuner während des Gebrauchs nicht von anderen Personen oder Tieren beobachtet wird.
- Schalten Sie den Zieltuner aus, wenn er nicht verwendet wird, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufstellung des Zieltuners:

- Falten Sie den Dreibeinständer aus der Tragetasche auf und stellen Sie ihn auf eine stabile, ebene Fläche.
- Nutzen Sie die Erdanker, um den Ständer bei Bedarf zu sichern.

2. Installation der Zielunterlage:

- Befestigen Sie die wiederverwendbare Zielunterlage an der vorgesehenen Halterung des Zieltuners.
- Stellen Sie sicher, dass die Zielunterlage sicher sitzt und nicht verrutschen kann.

3. Betrieb des Zieltuners:

- Legen Sie 8 AABatterien in das Batteriefach ein und schließen Sie das Fach sicher.
- Schalten Sie den Zieltuner ein und stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (1 bis 6 Sekunden) ein.
- Überprüfen Sie die Funktion, indem Sie das Ziel aktivieren und die Bewegung beobachten.

4. Nach der Nutzung:

- Schalten Sie den Zieltuner aus und entfernen Sie die Batterien, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- Falten Sie den Dreibeinständer zusammen und verstauen Sie das Produkt in der Tragetasche.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien.
- Entsorgen Sie den Zielturner und die Zielunterlage gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Caldwell Target Turner wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit steht an erster Stelle. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien stellen Sie sicher, dass der Caldwell Target Turner sicher und effektiv genutzt werden kann. Vielen Dank, dass Sie sich für die Sicherheit und den verantwortungsbewussten Umgang mit Ihrem Produkt entscheiden.

Caldwell Target Turner Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Target Turner. This product is designed for interactive shooting and training, providing a safe and enjoyable experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always supervise use, especially around children and vulnerable individuals.
- Ensure that all users are familiar with the operation of the Target Turner before use.
- Regularly inspect the Target Turner for any signs of damage or wear.
- Use only the recommended battery type (8 AA batteries) to power the device.
- Keep the Target Turner in a dry place when not in use to prevent damage.
- Always follow local laws and regulations regarding shooting and training activities.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the area around the Target Turner is clear of bystanders before operating.
- Use the Target Turner only in designated shooting ranges or safe shooting environments.
- Do not attempt to modify or repair the Target Turner without professional assistance.
- Avoid using the Target Turner in extreme weather conditions that could affect its performance.
- Be cautious of the turner's lower centerofgravity and stakeholes; ensure it is securely anchored to prevent tipping.
- Do not exceed the maximum target size of 12"x18" for safe operation.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unpack the Target Turner:** Carefully remove the Target Turner and its components from the packaging.
2. **Set Up the TriLeg Stand:**
 - Open the trileg stand fully until it clicks into place.
 - Ensure that each leg is stable and securely positioned on the ground.
3. **Insert the Target Backer:**
 - Place the reusable target backer onto the stand.
 - Ensure it is properly aligned and secured.
4. **Power the Device:**
 - Insert 8 AA batteries into the designated compartment, ensuring correct polarity.
 - Replace the battery cover securely.

Usage

1. **Select Speed Settings:**
 - Adjust the speed settings of the turner between 1 second and 6 seconds as desired.
2. **Begin Operation:**
 - Activate the Target Turner by pressing the designated button.
 - Monitor the operation to ensure it functions correctly.
3. **PostUse Care:**
 - Turn off the Target Turner after use to conserve battery life.
 - Clean the target backer and ensure all components are intact before storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Target Turner and its components in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local battery recycling programs.
- Do not dispose of the Target Turner in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the Caldwell Target Turner, please refer to the manufacturer's website or customer service resources available in your region.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your Caldwell Target Turner. Happy shooting!

Instrucciones de Seguridad para el Caldwell Target Turner

Introducción

Gracias por elegir el Caldwell Target Turner. Este dispositivo está diseñado para mejorar tus habilidades de tiro a través de un sistema de rotación interactivo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre utiliza el Target Turner en un área de tiro segura y designada.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el dispositivo presenta algún problema, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado solo para el uso previsto. No lo utilices para ningún otro propósito.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el Target Turner en condiciones de viento fuerte o mal tiempo que puedan comprometer la estabilidad del dispositivo.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas presentes, asegúrate de que estén bajo supervisión constante.
- **Carga de baterías:** Utiliza solo pilas AA recomendadas y asegúrate de instalarlas correctamente. No mezcles pilas nuevas con pilas usadas.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular y revisa las conexiones eléctricas y mecánicas del dispositivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del dispositivo:

- Despliega el soporte de tres patas y asegúrate de que esté firme y nivelado.
- Coloca el soporte de objetivo reutilizable en el dispositivo.
- Asegúrate de que el objetivo esté bien sujeto y alineado.

2. Conexión de energía:

- Inserta 8 pilas AA en el compartimento de baterías, asegurándote de seguir la polaridad correcta.
- Cierra el compartimento de baterías de manera segura.

3. Configuración del tiempo de rotación:

- Ajusta la velocidad de rotación entre 1 segundo y 6 segundos según tu preferencia.
- Realiza una prueba para asegurarte de que el dispositivo funcione correctamente antes de comenzar a disparar.

4. Uso del dispositivo:

- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y que todos los espectadores estén a una distancia segura.
- Utiliza el Target Turner para practicar tus habilidades de tiro, asegurándote de seguir todas las normas de seguridad del tiro.

5. Almacenamiento:

- Después de usar el dispositivo, pliega el soporte de tres patas y guárdalo en la bolsa de transporte incluida.
- Mantén el dispositivo en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el dispositivo o sus componentes ya no sean utilizables, deséchalos de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos eléctricos y electrónicos.
- Retira las pilas y deséchalas en un punto de reciclaje adecuado para pilas.
- No arrojes el dispositivo a la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, por favor consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de atención al cliente en tu país. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con el Caldwell Target Turner.

Guide de Sécurité pour le Target Turner de Caldwell

Introduction

Merci d'avoir choisi le Target Turner de Caldwell. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir interactive et un entraînement efficace. Afin d'assurer une utilisation sûre et optimale, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit uniquement dans des environnements appropriés et sûrs.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques d'électrocution :**
 - Ne pas utiliser de piles endommagées ou corrodées.
 - Ne pas exposer le produit à l'eau ou à des environnements humides.
- **Risques de blessures :**
 - Ne pas tirer sur des cibles non sécurisées.
 - Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée.
- **Risques liés au transport :**
 - Pliez correctement le support à trois jambes avant de le ranger.
 - Utilisez le sac de transport fourni pour éviter les dommages lors du transport.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du support :

- Dépliez le support à trois jambes et assurez-vous qu'il est stable.
- Placez le support sur une surface plane et sécurisée.

2. Montage de la cible :

- Fixez la cible réutilisable sur le support.
- Assurez-vous que la cible est bien accrochée et sécurisée.

3. Alimentation :

- Insérez 8 piles AA dans le compartiment prévu à cet effet.
- Vérifiez que les piles sont installées correctement pour éviter tout problème d'alimentation.

4. Réglage de la vitesse :

- Ajustez la vitesse du tourneur entre 1 seconde et 6 secondes selon vos besoins d'entraînement.

5. Utilisation :

- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée avant de commencer.
- Utilisez le produit uniquement pour le tir sur des cibles appropriées.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Disposez des piles usées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Renseignezvous sur les options de recyclage disponibles dans votre région pour le produit et ses composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou le fonctionnement de votre Target Turner de Caldwell, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service clientèle. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour une assistance rapide.

Merci de votre attention et de votre coopération. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Target Turner

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell Target Turner. Questo dispositivo è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro interattivo e addestramento. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Target Turner in un'area sicura e appropriata per il tiro.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Controlla regolarmente il Target Turner per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo bersagli progettati per il Target Turner, come quelli in cartone IDPA, IPSC e NRA Action Pistol.
- Non superare il limite di peso consigliato per i bersagli (fino a 12"x18").
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo senza l'assistenza di un professionista.
- Assicurati che il dispositivo sia stabilmente posizionato prima di utilizzarlo, specialmente in condizioni ventose.
- Utilizza solo batterie AA di alta qualità e sostituiscile quando necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Supporto:

- Rimuovi il Target Turner dalla borsa da trasporto.
- Estendi il supporto a tre gambe e assicurati che sia ben stabilizzato.
- Posiziona il bersaglio riutilizzabile sul supporto.

2. Collegamento delle Batterie:

- Apri il compartimento delle batterie e inserisci 8 batterie AA.
- Assicurati che le batterie siano installate con la polarità corretta.

3. Impostazione della Velocità:

- Regola la velocità di presentazione del bersaglio da 1 secondo a 6 secondi secondo le tue preferenze di allenamento.

4. Utilizzo del Target Turner:

- Accendi il dispositivo e inizia il tuo allenamento di tiro.
- Monitora il funzionamento del dispositivo durante l'uso per garantire che funzioni correttamente.

5. Ripiegamento e Conservazione:

- Dopo l'uso, spegni il dispositivo e rimuovi le batterie se non verrà utilizzato per un lungo periodo.
- Ripiega il supporto a tre gambe e riponi il Target Turner nella borsa da trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.
- Smaltisci il Target Turner e i suoi componenti in modo responsabile, seguendo le linee guida per il riciclaggio dei prodotti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto vendita presso cui hai acquistato il Caldwell Target Turner.

Grazie per aver scelto il Caldwell Target Turner. Ti auguriamo un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: Caldwell Target Turner

Wprowadzenie

Caldwell Target Turner to innowacyjny produkt przeznaczony do interaktywnego strzelania i treningu. Zapewnia on możliwość regulacji prędkości celowania oraz akceptuje różne typy celów. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z wymogami unijnego Rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz zaleceniami producenta.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj produktu tylko w warunkach, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ani życia.
- Nie używaj produktu w silnym wietrze, jeśli nie jest to konieczne.
- Upewnij się, że wszystkie cele są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem użycia.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelania i używania sprzętu strzeleckiego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Rozłóż trójnogą konstrukcję na stabilnym podłożu.
 2. Zamocuj tylną część celu zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
 3. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo złożone i zabezpieczone.
 4. Podłącz zasilanie, używając 8 baterii AA, upewniając się, że są one prawidłowo umieszczone.
- **Użytkowanie:**
 1. Włącz produkt, korzystając z przycisku zasilania.
 2. Ustaw prędkość celowania w zakresie od 1 sekundy do 6 sekund zgodnie z własnymi preferencjami.
 3. Rozpocznij trening, upewniając się, że w pobliżu nie ma osób postronnych.
 4. Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do zwykłych pojemników na śmieci.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy lub sprawdź dostępne zasoby na stronie internetowej producenta.

Pamiętaj, że przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Caldwell Target Turner.

Caldwell Target Turner Turvallisuusohjeet

Johdanto

Caldwell Target Turner on suunniteltu tarjoamaan interaktiivista ampumiskokemusta ja harjoittelua. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos jokin sen osista puuttuu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä valvonnassa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät turvallisuusohjeet ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä tuotetta voimakkaassa tuulessa tai epävakaissa sääolosuhteissa.
- Varmista, että maalin taustalevy on oikein asennettu ja tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä maaleja, joiden koko on enintään 12"x18".
- Varmista, että paristot ovat oikein asennettu ja että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote tarvitsee huoltoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa pakkaus ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Taita kolmijalkatuki auki ja aseta se tukevasti maahan.
- Kiinnitä maalin taustalevy tukevasti kolmijalkatukeen.
- Varmista, että taustalevy on oikein asennettu ja että se on tasapainossa.

2. Käyttö

- Aseta paristot paikalleen (8 AAparistoa).
- Säädä nopeus haluamaksesi (1 sekunnista 6 sekuntiin).
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat turvallisessa paikassa ennen käyttöä.
- Käynnistä tuote ja seuraa sen toimintaa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Paristot tulee hävittää erikseen paikallisissa keräyspisteissä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätiedot ja tuki

- Kaikki kysymykset ja turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet tulee osoittaa valmistajalle.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedokset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä Caldwell Target Turner tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Target Turner

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Target Turner. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutträning med interaktiva funktioner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Caldwell Target Turner i en säker och kontrollerad miljö.
- Se till att målet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att skjuta i starka vindförhållanden för att minimera risken för olyckor.
- Använd endast rekommenderade 8 AAbatterier för att driva produkten.
- Undvik att exponera produkten för extrema väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäll ut tribenstativet på en plan yta.
- Fäst målbakgrunden på stativet enligt instruktionerna.
- Justera hastigheten på målet mellan 1 och 6 sekunder enligt dina behov.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade innan användning.

2. Användning:

- Slå på produkten med strömbrytaren.
- Välj önskad hastighet för målets rörelse.
- Observera alltid säkerhetsavståndet från målet.
- Efter användning, stäng av produkten och ta bort batterierna om den inte ska användas på länge.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn produkten om möjligt, följ lokala riktlinjer för återvinning av elektronik.
- Töm produkten på batterier och andra komponenter innan du slänger den.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterat till Caldwell Target Turner, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Caldwell Target Turner.

Bezpečnostní pokyny pro použití produktu Caldwell Target Turner

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Caldwell Target Turner. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné použití a údržbu produktu. Prosíme, pečlivě si přečtete všechny informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtete všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- V případě jakýchkoli problémů nebo pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek na stabilním a rovném povrchu.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně sestaven před použitím.
- Vždy dodržujte doporučené napájení a používejte pouze baterie uvedené v pokynech.
- Vyhněte se používání výrobku za silného větru nebo nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Udržujte oblast kolem výrobku čistou a bez překážek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení výrobku:

- Rozložte trojnohou základnu a zajistěte, aby všechny nohy byly stabilní.
- Připojte znovu použitelný podklad pro cíle podle pokynů v příručce.
- Ujistěte se, že je výrobek správně nastaven a všechny části jsou pevně spojeny.

2. Nastavení rychlosti:

- Nastavte rychlost otáčení cíle na požadovanou hodnotu mezi 1 a 6 sekundami.

3. Napájení:

- Vložte 8 AA baterií do napájecího prostoru výrobku.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně orientovány.

4. Použití:

- Aktivujte výrobek a začněte interaktivní střelbu podle pokynů.
- Sledujte cíle a dodržujte bezpečnostní pokyny během střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání výrobku se ujistěte, že jsou všechny baterie vyjmuty.
- Likvidujte baterie a výrobek v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu; použijte určená místa pro recyklaci elektroniky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici všechny informace o produktu pro případ dotazů nebo problémů.

Děkujeme, že jste si přečetli bezpečnostní pokyny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku Caldwell Target Turner.