

Gun Vise

[Čistění zbraní](#) > [Čistění zbraní](#)

Zajistěte svou pušku nebo brokovnici pro téměř jakoukoli práci, kterou na ní chcete provést. Tipton® Gun Vise™ je ideální "třetí ruka" pro čištění a zbraně. Disponuje gumovým držákem a čelistmi, které chrání a drží vaši zbraň, rychloupínacím mechanismem pro snadný přístup, integrovanými přihrádkami na rozpouštědla a malé součástky a je vyroben z odolných, rozpouštědlům odolných polymerů.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Gun Vise](#)
- Výrobce: [TIPTON](#)
- Produkt č.: EU1000977
- Výrob. č.: 782731
- Dodací hmotnost: 3.8kg
- Výška přepravy: 203mm
- Šířka přepravy: 206mm
- Délka přepravy: 826mm
- UPC: 661120330448

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Tipton Gun Vise Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)
- [O nás](#)

Tipton Gun Vise Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Gun Vise. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil údržbu a čištění vaší pušky nebo brokovnice. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte návod k obsluze.
- Udržujte Gun Vise mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte Gun Vise na stabilním a rovném povrchu.
- Zkontrolujte, zda je zbraň správně upevněna, než začnete s jakoukoli prací.
- Nepoužívejte Gun Vise k jiným účelům než k čištění a údržbě zbraní.
- Při práci se zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení výrobce zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při upevňování zbraně do Gun Vise se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečně zajištěná.
- Používejte gumový držák a čelisti Gun Vise, abyste předešli poškození zbraně.
- V případě použití rozpouštědel dbejte na to, abyste pracovali v dobře větraném prostoru.
- Pokud se při používání produktu objeví jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny k instalaci a použití

1. Umístěte Gun Vise na stabilní a rovný povrch.
2. Otevřete čelisti Gun Vise a umístěte zbraň do držáku.
3. Ujistěte se, že zbraň je správně upevněna a že je prázdná.
4. Uzavřete čelisti Gun Vise, aby byla zbraň pevně držena.
5. Použijte integrované přihrádky na rozpouštědla a malé součástky pro usnadnění práce.
6. Po dokončení údržby zbraň opatrně vyjměte z Gun Vise.

Pokyny k likvidaci

- Gun Vise by měla být likvidována v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je Gun Vise poškozená, zlikvidujte ji tak, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Plastové části produktu by měly být recyklovány, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosíme, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Tipton Gun Vise. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz