

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 20 Gauge , 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Shotgun Bronze Bore Brush 20 Gauge , 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001098
- Mfr. No.: 215223
- Caliber: 20 Gauge
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120152231

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Shotgun Bore Brush](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Calibro 20 di Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Diese hochwertigen Reinigungsbürsten sind speziell für die Pflege von Schusswaffen konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Lagern Sie die Bürsten an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung, um sicherzustellen, dass sie sicher verwendet werden können.
- Verwenden Sie die Bürsten nur mit geeigneten Reinigungsmitteln, die für Schusswaffen geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass die Bürsten nicht in die falschen Hände geraten, insbesondere nicht in die Hände von Kindern oder ungeschulten Personen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie stets Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor scharfen Kanten und Reinigungsmitteln zu schützen.
- Verwenden Sie die Bürsten nur auf abgekühlten Läufen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Bürsten von offenen Flammen und übermäßiger Hitze fern.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob die Bürsten in gutem Zustand sind.

2. Anwendung:

- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Bewegen Sie die Bürste mit einer gleichmäßigen, sanften Bewegung hin und her.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um Beschädigungen am Lauf zu vermeiden.
- Nach der Verwendung reinigen Sie die Bürste mit Wasser und trocknen Sie sie gründlich.

3. Nach der Verwendung:

- Lagern Sie die Bürsten an einem sicheren Ort, fern von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Recyceln Sie, wenn möglich, die Materialien, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung Ihres Tipton Shotgun Bronze Bore Brush zu gewährleisten. Bitte halten Sie sich an alle Sicherheitsvorkehrungen und genießen Sie die Nutzung Ihres Produkts.

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearm with ease and effectiveness. To ensure safe and proper use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the bore brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bore brush for any signs of damage before use.
- Do not use the bore brush for any purpose other than its intended use.
- Store the bore brush in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before cleaning.
- Use the bore brush only on the calibers specified (20 Gauge).
- Avoid using excessive force when cleaning; this can damage both the brush and the firearm.
- Do not use the bore brush on hot barrels; allow the firearm to cool down before cleaning.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as gloves and safety glasses, when cleaning firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Tipton Shotgun Bronze Bore Brush.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to a cleaning rod compatible with 20 Gauge.
- Insert the brush into the barrel from the chamber end, if possible.
- Gently push the brush through the barrel and pull it back out. Repeat this process several times to remove debris.
- After cleaning, use a clean patch to wipe the barrel and remove any remaining residue.

3. PostCleaning:

- Inspect the bore brush for wear or damage after use.
- Clean the bore brush with a suitable solvent if necessary.
- Store the bore brush in its designated place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bore brush in fire or water bodies.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the product, please refer to the EU-based contact point provided by the manufacturer.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Always prioritize safety when handling firearms and cleaning equipment. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el cepillo de bronce para cañones de escopeta Tipton. Este producto es esencial para mantener tus armas de fuego limpias y en buen estado. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Usa siempre el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso. Si muestra signos de daño, no lo uses.
- No utilices el cepillo para ningún propósito que no sea la limpieza de cañones de escopeta.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- Usa gafas de protección para evitar que partículas de suciedad o metal entren en tus ojos.
- No apliques exceso de fuerza al usar el cepillo para evitar dañar el cañón.
- Si sientes resistencia al limpiar, detente y verifica si hay obstrucciones en el cañón.
- Nunca limpies el cañón mientras el arma esté montada o en posición de disparo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de bronce, un trapo limpio y un solvente para limpieza si es necesario.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el extremo del cañón de la escopeta.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás a través del cañón.
- Limpia el cepillo con un trapo limpio y repite el proceso hasta que el cañón esté limpio.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de limpiar, asegúrate de que no queden residuos en el cañón.
- Almacena el cepillo en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera segura.
- No lo tires a la basura común; verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten productos de metal.
- Asegúrate de que el cepillo no pueda causar daño a personas o animales al ser desechado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro de este producto o deseas informar sobre un producto defectuoso, por favor, contacta a un punto de soporte en la Unión Europea. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la información del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de tu cepillo de bronce para cañones de escopeta Tipton. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Shotgun Bore Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton Shotgun Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr et approprié.
- Évitez de laisser le produit à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser la brosse pour d'autres applications que le nettoyage des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous nettoyez des armes à feu.
- Ne jamais diriger la brosse vers vous ou vers d'autres personnes.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon; appliquez une pression douce et contrôlée.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques ou des solvants qui pourraient endommager la brosse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en bronze Tipton.

2. Utilisation :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient doux pour éliminer les résidus et la saleté.
- Retirez la brosse en la faisant glisser doucement hors du canon.
- Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.

3. Stockage :

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité et des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans le recyclage.
- Disposez de la brosse en respectant les réglementations locales concernant les déchets.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation.

Merci de votre attention. En respectant ces lignes directrices de sécurité, vous contribuerez à un environnement d'utilisation sûr et agréable pour vous et les autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Calibro 20 di Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo per Calibro 20 di Tipton. Questo prodotto è progettato per garantire una pulizia efficace delle armi da fuoco. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le ultime informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi da fuoco.
- Non utilizzare la spazzola se presenta segni di danneggiamento.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso per evitare di danneggiare la canna dell'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare la pulizia.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Non è necessaria alcuna installazione. La spazzola è pronta per l'uso direttamente dalla confezione.
- **Uso:**
 - Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
 - Inserisci la spazzola nella canna dell'arma.
 - Esegui movimenti lenti e controllati avanti e indietro per rimuovere i residui.
 - Rimuovi la spazzola e controlla il livello di pulizia.
 - Ripeti il processo se necessario fino a ottenere la pulizia desiderata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto in acqua o in discariche non autorizzate.
- Controlla se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Tipton.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do skutecznego czyszczenia broni palnej, w tym strzelb kal. 20. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami EU General Product Safety Regulation (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj szczotek mosiężnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie kieruj lufy broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Pracuj w dobrze oświetlonym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Przygotuj odpowiednie chemikalia czyszczące oraz inne akcesoria.

2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę mosiężną do lufy broni.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby efektywnie usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie splucz lufę czystą wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym.

3. Końcowe kontrole:

- Po czyszczeniu sprawdź ponownie, czy broń jest rozładowana.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Szczotki mosiężne, które są zużyte lub uszkodzone, należy wyrzucić w sposób odpowiedni dla metali.
- Nie wrzucaj ich do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji dotyczących utylizacji metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odpowiednimi służbami.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, użytkownicy mogą korzystać ze szczotek mosiężnych Tipton w sposób bezpieczny i efektywny.

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Shotgun Bronze Bore Brush tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu aseiden puhdistukseen, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Tässä oppaassa annamme sinulle tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, hävittämisestä ja muista tärkeistä seikoista EU:n yleisten tuote turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu ennen puhdistamista.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja että sinulla on riittävästi tilaa liikkua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Ennen käyttöä varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. **Puhdistus:**
 - Valitse oikea kaliiperi (20 Gauge) ja varmista, että harja on puhdas.
 - Kiinnitä harja puhdistusputkeen.
3. **Käyttö:**
 - Työnnä harja varovasti piippuun, varmistaen, että se liikkuu sujuvasti.
 - Puhdista piippu liikkeillä, jotka ovat tasaisia ja hallittuja.
4. **Viimeistely:**
 - Poista harja varovasti piipusta.
 - Tarkista, että kaikki puhdistusmateriaalit on poistettu.
 - Säilytä harjat kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.
- Tarkista paikalliset määräykset ja suositukset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoilmoitukset tai turvallisuuteen liittyvät päivitykset.

Kiitos, että valitsit Tipton Shotgun Bronze Bore Brush tuotteen. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Dessa borstar är utformade för att säkerställa effektiv och säker rengöring av ditt vapen. För att garantera en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om skador upptäckts.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör ditt vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och avlägsnat från ammunition innan du påbörjar rengöringen.
- Använd endast Tipton Bronze Bore Brushes för den avsedda kalibern (20 Gauge).
- Undvik att använda borsten på skadade eller rostiga ytor för att förhindra ytterligare skador.
- Rengör borsten med lämpliga rengöringsmedel efter användning för att förlänga dess livslängd.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är helt avstängt och avlägsnat från ammunition.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Tipton Bronze Bore Brush, rengöringsmedel och en klut.

2. Användning av borsten:

- Sätt in borsten i loppet på vapnet.
- Rör borsten fram och tillbaka för att avlägsna smuts och avlagringar.
- Använd borsten i båda riktningar för bästa resultat.

3. Efter användning:

- Ta bort borsten och rengör den med ett lämpligt rengöringsmedel.
- Förvara borsten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort använda rengöringsmedel och material enligt lokala föreskrifter för avfallshandling.
- Återvinn borsten om möjligt, annars kasta den i en avfallsbehållare för ickerecyklbart material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali bronzové kartáče na hlavně Tipton. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně a bezpečně splnil vaše potřeby čištění zbraní. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, tedy k čištění zbraní.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu před každým použitím.
- V případě poškození produktu se zdržte jeho používání a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání kartáčů na hlavně vždy noste ochranné brýle, abyste se chránili před odletujícími částicemi.
- Používejte kartáče pouze na vychladlé zbraň, abyste předešli popáleninám.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu při čištění, abyste se vyhnuli poškození hlavně.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáče a uložte je na suchém místě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a materiály pro čištění zbraně.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně vybitá.

2. Použití kartáče:

- Vložte bronzový kartáč do hlavně zbraně.
- Pomalu a jemně pohybujte kartáčem tam a zpět, abyste odstranili nečistoty a zbytky.
- Po dokončení čištění vyjměte kartáč a zbraň důkladně propláchněte.

3. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte jej na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte kartáč na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče na hlavně Tipton by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud je to možné. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro kovové nebo nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. V případě jakýchkoli problémů s bezpečností produktu nás neváhejte kontaktovat a informovat o nebezpečných situacích.