

Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

The BOG Clandestine™ camera features lightning fast sub ¼ second trigger speeds, HD video, environmental image stamping, best in class flash range and 3" viewing screen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001658
- Mfr. No.: 1116327
- Delivery weight: 0.91kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 661120080152

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Kamera](#)
- [English: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kamery BOG Clandestine 18MP z Niewidzialną Lampą Błyskową](#)
- [Suomi: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní pokyny k produktu BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera](#)

Sicherheitshinweise für die BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Kamera

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Kamera. Diese Kamera ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen helfen wird, die Tierwelt in HDQualität festzuhalten. Um eine sichere und optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Beschädigungen oder Verschleiß, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Kamera nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Vermeiden Sie den Einsatz der Kamera in extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Regen, Schnee, extreme Hitze oder Kälte), um Schäden zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht in der Nähe von Wasserquellen platziert wird, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien oder nicht empfohlene Batterietypen, um das Risiko von Überhitzung oder Explosion zu vermeiden.
- Halten Sie die Linse und den Blitzbereich der Kamera sauber, um die Bildqualität nicht zu beeinträchtigen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Kamera, der eine klare Sicht auf den Bereich bietet, den Sie überwachen möchten.
- Montieren Sie die Kamera sicher an einem stabilen Untergrund, um Bewegungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in einem geeigneten Winkel ausgerichtet ist, um die besten Aufnahmen zu erzielen.

2. Nutzung

- Schalten Sie die Kamera gemäß der Anweisungen im Benutzerhandbuch ein.
- Stellen Sie die gewünschten Einstellungen für Aufnahmen (z. B. Bildauflösung, Videoqualität) ein.
- Überprüfen Sie regelmäßig die aufgenommenen Bilder oder Videos, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kamera und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte.
- Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine unsachgemäße Entsorgungsmethoden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Die Kontaktdaten finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der offiziellen Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat höchste Priorität. Durch das Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Ihre BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Kamera sicher und effizient verwendet wird. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your camera. Please read this manual carefully before using the product to prevent any accidents or injuries.

General Safety Guidelines

- Always use the camera according to the manufacturer's instructions.
- Keep the camera out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not expose the camera to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for extended periods.
- Regularly inspect the camera for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:** Ensure that all batteries are installed correctly and do not mix old and new batteries.
- **Environmental Safety:** Avoid using the camera in areas with high electromagnetic interference.
- **Physical Safety:** When mounting the camera, ensure it is securely attached to prevent falling or damage.
- **Privacy Considerations:** Respect the privacy of others when using the camera in public or private spaces.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable location for the camera, ensuring it is at least 3 feet off the ground.
- Use the provided mounting hardware to securely attach the camera to a tree or post.
- Ensure the camera is facing the desired area for optimal performance.

2. Powering On:

- Insert the required batteries as indicated in the battery compartment.
- Turn on the camera using the power switch.

3. Setting Up:

- Access the settings menu using the 3" viewing screen.
- Adjust the trigger speed, flash settings, and video resolution according to your preferences.

4. Monitoring:

- Regularly check the camera's status and battery life via the viewing screen.
- Replace batteries as needed to ensure continuous operation.

5. Taking Photos/Videos:

- The camera will automatically capture images or videos when motion is detected.
- Review captured media through the viewing screen or by connecting the camera to a computer.

Disposal Instructions

- Dispose of the camera and batteries in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in regular household waste; instead, use designated battery recycling facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please consult the manufacturer's website or contact their customer support team. Ensure you have your product information ready for a more efficient response.

Thank you for using the BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Introducción

Gracias por elegir la cámara BOG Clandestine™. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte un rendimiento excepcional en la captura de imágenes y videos en la naturaleza. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las medidas de seguridad, el uso adecuado y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso para evitar lesiones o daños.
- **Verificación de Producto:** Antes de usar, revisa la cámara para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- **Almacenamiento:** Guarda la cámara en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- **Supervisión:** Mantén la cámara fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso de la cámara en condiciones climáticas extremas que puedan dañarla.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Baterías:** Utiliza solo baterías recomendadas por el fabricante. No mezcles baterías nuevas con usadas.
- **Instalación:** Asegúrate de que la cámara esté correctamente instalada y asegurada para evitar caídas.
- **Flash:** No mires directamente al flash cuando se activa, ya que puede causar molestias o daño a la vista.
- **Manejo:** Maneja la cámara con cuidado y evita golpes o caídas que puedan dañarla.
- **Mantenimiento:** Limpia la cámara regularmente con un paño suave y seco para mantener su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Ubicación:** Elige un lugar adecuado para instalar la cámara, preferiblemente un área con buena visibilidad y acceso a la vida silvestre.
2. **Montaje:** Utiliza el soporte de montaje incluido para fijar la cámara a un árbol o superficie estable.
3. **Orientación:** Asegúrate de que la cámara esté orientada hacia el área que deseas monitorear.
4. **Configuración:** Enciende la cámara y ajusta la configuración según tus preferencias, incluyendo la velocidad de disparo y la calidad de video.

Uso

1. **Activación:** Presiona el botón de encendido para activar la cámara.
2. **Visualización:** Utiliza la pantalla de visualización de 3" para revisar la configuración y las imágenes capturadas.
3. **Grabación:** La cámara comenzará a grabar automáticamente según la configuración preestablecida.
4. **Desactivación:** Para apagar la cámara, presiona el botón de encendido nuevamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Baterías:** Retira las baterías antes de desechar la cámara. Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las normativas locales.
- **Cámara:** Si decides desechar la cámara, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el producto en lugar de desecharlo en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de la BOG Clandestine™ de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es la prioridad.

Guide de Sécurité pour la Caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash

Introduction

Merci d'avoir choisi la caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre appareil. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la caméra.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Ne laissez pas la caméra à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état de la caméra pour détecter tout dommage ou usure.
- Évitez d'utiliser la caméra dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier la caméra.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pointez pas la caméra directement vers la lumière du soleil pour éviter d'endommager le capteur.
- Utilisez uniquement des batteries recommandées pour éviter les fuites ou les explosions.
- Assurez-vous que la caméra est correctement fixée et stable pour éviter les chutes.
- Ne placez pas la caméra dans des zones où elle pourrait être endommagée par des animaux ou des intempéries.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisissez un emplacement approprié pour la caméra, loin des sources de chaleur et de lumière directe.
- Utilisez des vis ou des supports fournis pour fixer la caméra solidement.
- Assurez-vous que la caméra est à une hauteur adéquate pour capturer les images souhaitées.

2. Utilisation

- Insérez les batteries dans le compartiment prévu à cet effet, en respectant les polarités.
- Allumez la caméra en utilisant le bouton d'alimentation.
- Réglez les paramètres de capture selon vos préférences (vitesse de déclenchement, mode vidéo, etc.).
- Testez la caméra en prenant quelques images pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la caméra avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroniques.
- Déposez les batteries usagées dans un point de collecte approprié pour éviter la pollution.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la caméra BOG Clandestine 18MP Invisible Flash. Merci de votre attention et profitez de votre expérience de capture d'images!

Istruzioni di Sicurezza per la Fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Introduzione

Grazie per aver scelto la fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di cattura delle immagini sicura e di alta qualità. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la fotocamera sia utilizzata solo per gli scopi previsti.
- Tenere la fotocamera lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare la fotocamera in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Controllare regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno o usura.
- Non tentare di riparare la fotocamera da soli. Rivolgersi a un professionista autorizzato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non guardare direttamente il flash della fotocamera mentre è in funzione.
- Evitare di posizionare la fotocamera in luoghi in cui potrebbe essere danneggiata, come vicino a fonti di calore o in aree ad alto traffico.
- Utilizzare solo batterie raccomandate dal produttore per alimentare la fotocamera.
- Non smontare o modificare la fotocamera in alcun modo.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Fotocamera

- Scegliere un luogo appropriato per l'installazione, lontano da fonti di calore e umidità.
- Montare la fotocamera su un supporto stabile, assicurandosi che sia fissata saldamente.
- Orientare la fotocamera verso l'area di interesse per massimizzare la cattura delle immagini.

2. Accensione della Fotocamera

- Inserire le batterie nel compartimento seguendo le indicazioni di polarità.
- Accendere la fotocamera utilizzando l'interruttore di accensione situato sul dispositivo.

3. Impostazioni della Fotocamera

- Regolare le impostazioni video e di timbratura ambientale secondo le preferenze personali.
- Verificare la portata del flash per assicurarsi che copra l'area desiderata.

4. Utilizzo della Fotocamera

- Monitorare la fotocamera regolarmente per verificare che funzioni correttamente.
- Rimuovere le schede di memoria e visualizzare le immagini in un dispositivo compatibile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la fotocamera o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Portare la fotocamera in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza della fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza assicurerà un utilizzo sicuro e responsabile della fotocamera BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. In caso di dubbi o problemi, non esitare a contattare un professionista per assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kamery BOG Clandestine 18MP z Niewidzialną Lampą Błyskową

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kamery BOG Clandestine 18MP. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z kamery będzie dla Państwa satysfakcjonujące i bezpieczne.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem.
- Należy unikać używania kamery w warunkach skrajnych, takich jak ekstremalne temperatury, wilgotność, czy narażenie na substancje chemiczne.
- Regularnie sprawdzaj kamerę pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj kamery samodzielnie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub kontuzji.
- Przechowuj kamerę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bateria jest odpowiednio zainstalowana przed użyciem kamery.
- Unikaj kierowania kamery na źródła intensywnego światła, co może uszkodzić matrycę.
- Nie dotykaj obiektywu kamery, aby uniknąć zarysowań i zanieczyszczeń.
- Zawsze używaj kamery zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Baterii

- Otwórz pokrywę komory baterii.
- Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem (+/-).
- Zamknij pokrywę komory baterii.

2. Ustawienia Kamery

- Włącz kamerę, przesuwając przełącznik zasilania do pozycji ON.
- Użyj 3calowego wyświetlacza, aby skonfigurować preferencje, takie jak tryb nagrywania i czas aktywacji.

3. Montaż Kamery

- Wybierz odpowiednią lokalizację, gdzie kamera będzie mieć dobry widok na obszar, który chcesz monitorować.
- Użyj dostarczonego uchwyty lub mocowania, aby zamocować kamerę na stabilnej powierzchni.

4. Użytkowanie

- Po zakończeniu ustawień, kamera zacznie rejestrować wideo zgodnie z wybranymi preferencjami.
- Regularnie sprawdzaj nagrania oraz stan kamery.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj kamery ani jej elementów do zwykłych odpadów domowych.
- Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące recyklingu na opakowaniu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kamery, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta lub sprzedawcą.

Zakończenie

Dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z kamery BOG Clandestine 18MP. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych nagrań!

BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera kameran käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään kameraa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää kameraa ilman valvontaa.
- Tarkista, että kamera on ehjä ja kaikki osat ovat paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä kameran käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä.
- Älä käytä kameraa, jos se on vaurioitunut tai jos se näyttää olevan viallinen.
- Pidä kamera ja sen tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kameraa vain sen tarkoitukseen, eli eläinten valokuvaamiseen.
- Varmista, että kamera on sijoitettu turvalliseen paikkaan, jossa se ei aiheuta vaaraa itsellesi tai muille.
- Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoa kohti, sillä tämä voi vahingoittaa sen optisia osia.
- Varmista, että akku on ladattu ja että se on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai korjata kameraa itse. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos kamera ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva paikka kameralle, jossa on hyvä näkyvyys eläinten kulkureiteille.
- Kiinnitä kamera tukevasti haluttuun paikkaan, esimerkiksi puuhun tai tukevaan rakenteeseen.
- Varmista, että kamera on riittävän korkealla, jotta se ei ole helposti saavutettavissa.
- Tarkista, että kamera on tasapainossa ja että se ei voi kaatua.

2. Käyttö:

- Kytke kamera päälle ja säädä asetukset haluamallasi tavalla.
- Varmista, että kameran muistikortti on asennettu oikein ja että se on riittävän suuri tallennustilaltaan.
- Käynnistä tallennus ja varmista, että kamera reagoi oikein liikkeeseen.
- Tarkista säännöllisesti akun varaustaso ja vaihda akku tarvittaessa.

Hävittämisohejeet

- Kun et enää tarvitse kameraa, varmista, että se hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä kameraa tavallisen jätteen mukana. Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai palveluun saadaksesi ohjeet.
- Poista akku ennen hävittämistä ja hävitä se erikseen valmistajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera kamerasta, ota yhteys asiakaspalveluun. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BOG Clandestine™ kameran. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja saat upeita kuvia luonnosta!

Säkerhetsinstruktioner för BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Introduktion

Tack för att du har valt BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera. Denna kamera är designad för att ge högkvalitativa bilder och videor av djur i deras naturliga miljö. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast kameran enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll kameran utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet kameran för skador eller defekter innan användning.
- Använd inte kameran om den är skadad eller om den har utsatts för vatten eller fukt.
- Förvara kameran på en torr och säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Undvik att rikta kameran mot direkt solljus för att förhindra skador på sensorn.
- Använd endast de rekommenderade batterierna för att säkerställa korrekt funktion.
- Se till att kameran är korrekt monterad och stabil innan du aktiverar den.
- Kontrollera att inga föremål blockerar kamerans linser eller blix.
- Vid användning i kallt väder, låt kameran anpassa sig till temperaturen innan du aktiverar den.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kameran

- Välj en lämplig plats för installation, helst på en stabil yta.
- Montera kameran på ett stativ eller fäste enligt anvisningarna i manualen.
- Kontrollera att kameran är vinkelrätt och att den inte är blockerad av omgivande föremål.

2. Användning av kameran

- Slå på kameran med strömbrytaren.
- Ställ in önskade inställningar för bildtagning och video via menyn på den 3tums visningsskärmen.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du lämnar kameran för att filma.

Avfallshantering

- När kameran har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Bortkastade batterier ska hanteras enligt lokala regler för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information angående säkerheten för BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistance.

Rapportering av osäkra produkter

Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, vänligen rapportera detta till lokala myndigheter. Du kan även kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny pro bezpečnostní pokyny k produktu BOG Clandestine 18MP Invisible Flash Game Camera

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kameru BOG Clandestine™. Tento průvodce obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a efektivní používání. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kamera byla používána pouze k určenému účelu.
- Před použitím si zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda nejsou na něm žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy zařízení, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se obraťte na zákaznickou podporu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte kameru v extrémních povětrnostních podmínkách (např. silný déšť, sníh, mráz).
- Zajistěte, aby byla kamera umístěna na stabilním povrchu, aby se předešlo jejímu převrnutí.
- Při manipulaci s bateriemi dodržujte pokyny výrobce a nezapomeňte je správně likvidovat.
- Nepoužívejte kameru, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci kamery dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s elektrickými zařízeními nebo vodou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Vyberte vhodné místo pro umístění kamery, které je chráněno před přímým slunečním světlem a deštěm.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje k instalaci.

2. Instalace

- Připevněte kameru k vybranému místu pomocí dodaných upevňovacích prvků.
- Zkontrolujte, zda je kamera pevně připevněna a stabilní.

3. Nastavení

- Zapněte kameru a nastavte požadované parametry (např. časovač, rozlišení videa).
- Ujistěte se, že jsou všechny nastavení správně uložena.

4. Použití

- Pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňujte je podle potřeby.
- Sledujte funkčnost kamery a ujistěte se, že je vždy připravena k použití.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kamery a jejích komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte v souladu s pokyny pro ekologickou likvidaci, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na zákaznickou podporu výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a sériové číslo.

Děkujeme, že jste si vybrali kameru BOG Clandestine™. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.