

SD Card Reader

Ability to read SD and Micro SD cards

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG SD Card Reader
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001775
- Mfr. No.: 1131488
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 66mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120103318

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG SD Card Reader](#)
- [English: BOG SD Card Reader Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lector de Tarjetas SD BOG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lecteur de Carte SD BOG](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Lettore di Schede SD BOG](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BOG SDkortleser](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Czytnika Kart SD BOG](#)
- [Suomi: BOG SD Card Reader Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG SDkortläsare](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro čtenář SD karet BOG](#)

Sicherheitshinweise für den BOG SD Card Reader

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des BOG SD Card Readers! Dieses Gerät ermöglicht es dir, SD und MicroSDKarten sicher und effizient zu lesen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der SD Card Reader nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät von Wasser und Feuchtigkeit fern, um elektrische Schläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwende den SD Card Reader nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Lagere das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden am Gerät. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur SD und MicroSDKarten, die den technischen Spezifikationen des Geräts entsprechen.
- Berühre die Kontakte der SD und MicroSDKarten nicht mit den Fingern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Entferne die SD oder MicroSDKarte immer sicher, bevor du das Gerät vom Computer trennst.
- Vermeide es, das Gerät während des Ladevorgangs zu verwenden, um Überhitzung zu verhindern.
- Halte den SD Card Reader außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Schließe den BOG SD Card Reader an einen USB-Anschluss deines Computers an.
- Warte, bis dein Computer den Reader erkennt. Dies kann einige Sekunden dauern.

2. Verwendung:

- Stecke die SD oder MicroSDKarte in den entsprechenden Slot des Readers.
- Öffne den DateiExplorer auf deinem Computer, um auf die Inhalte der Karte zuzugreifen.
- Um die Karte zu entfernen, schließe alle geöffneten Dateien und klicke mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, um es sicher zu entfernen.
- Ziehe die SD oder MicroSDKarte vorsichtig aus dem Reader.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BOG SD Card Reader gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trenne das Gerät von der Stromquelle, bevor du es entsorgst.
- Achte darauf, dass du das Gerät umweltfreundlich entsorgst und Recyclingmöglichkeiten nutzt, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des BOG SD Card Readers, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten

Informationen über das Produkt zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien, um einen sicheren und effektiven Gebrauch des BOG SD Card Readers zu gewährleisten. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

BOG SD Card Reader Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG SD Card Reader. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before using the SD Card Reader.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose: reading SD and Micro SD cards.
- Keep the SD Card Reader away from moisture, heat, and direct sunlight.
- Avoid dropping or subjecting the device to strong impacts, as this may cause damage.
- Do not attempt to disassemble or repair the SD Card Reader yourself.
- Always handle the device with clean, dry hands to avoid electrical hazards.
- Use the product only with compatible SD and Micro SD cards as specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Keep the SD Card Reader out of reach of children and pets to prevent accidental injury or damage.
- If the device shows any signs of damage, such as frayed cables or cracks, discontinue use immediately.
- Do not expose the SD Card Reader to extreme temperatures or humidity levels.
- Avoid using the device in environments with high electromagnetic interference, as this may affect performance.
- When inserting or removing SD or Micro SD cards, do so gently to avoid damaging the card or the reader.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Connect the BOG SD Card Reader to your computer or compatible device using the provided USB cable.
- Ensure the connection is secure and the device is recognized by your system.

2. Using the SD Card Reader:

- Insert the SD or Micro SD card into the appropriate slot on the reader.
- Wait for your computer or device to recognize the card. This may take a few moments.
- Access the files on the card through your computer's file management system.
- When finished, safely eject the SD or Micro SD card before removing it from the reader to prevent data loss.

3. Removing the Device:

- After use, disconnect the SD Card Reader from your computer or device.
- Store the reader in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOG SD Card Reader in accordance with local electronic waste disposal regulations.
- Do not dispose of the device in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the BOG SD Card Reader, please refer to the manufacturer's official website or customer service channels.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lector de Tarjetas SD BOG

Introducción

Gracias por elegir el Lector de Tarjetas SD BOG. Este dispositivo está diseñado para facilitar la lectura de tarjetas SD y Micro SD. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Esta guía proporciona pautas de seguridad, precauciones específicas y recomendaciones de uso para ayudarte a disfrutar de tu producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el lector de tarjetas esté en un lugar seco y bien ventilado.
- No expongas el lector a temperaturas extremas o humedad.
- Mantén el dispositivo alejado de fuentes de calor y fuego.
- No uses el lector de tarjetas si está dañado o presenta signos de mal funcionamiento.
- Siempre desconecta el lector de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Mantén el dispositivo y las tarjetas fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el lector de tarjetas únicamente para su propósito previsto, que es leer tarjetas SD y Micro SD.
- **Conexiones:** Asegúrate de que las conexiones estén limpias y secas antes de conectar el lector a un dispositivo.
- **Tarjetas:** No fuerces la tarjeta en el lector; asegúrate de que esté orientada correctamente.
- **Desconexión:** Siempre expulsa la tarjeta de manera segura desde el dispositivo host antes de desconectar el lector.
- **Manejo:** Maneja el lector con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Conecta el lector de tarjetas SD BOG a un puerto USB disponible en tu computadora o dispositivo compatible.
- Espera a que el sistema reconozca el dispositivo; esto puede tardar unos momentos.

2. Uso:

- Inserta la tarjeta SD o Micro SD en el lector, asegurándote de que esté correctamente alineada.
- Accede a la tarjeta a través del sistema de archivos de tu computadora o dispositivo.
- Realiza las operaciones deseadas (copiar, mover, eliminar archivos) como lo harías con cualquier otro dispositivo de almacenamiento.
- Cuando termines, asegúrate de expulsar la tarjeta de manera segura.

3. Desconexión:

- Desconecta el lector de tarjetas del puerto USB solo después de haber expulsado la tarjeta de manera segura.
- Guarda el lector en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Desecho

- No deseches el lector de tarjetas en la basura común. Consulta las normativas locales sobre la disposición de dispositivos electrónicos.
- Si el lector ya no funciona o está dañado, llévalo a un centro de reciclaje de electrónicos adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento de tu Lector de Tarjetas SD BOG, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es primordial. Si observas algún problema o riesgo con el lector de tarjetas, repórtalo a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Lecteur de Carte SD BOG

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lecteur de Carte SD BOG. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. En suivant ces instructions, tu peux minimiser les risques potentiels et profiter pleinement de ton lecteur de carte.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du lecteur de carte pour détecter tout dommage visible.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser le lecteur de carte dans des environnements humides ou poussiéreux.
- Ne tente pas de démonter ou de modifier le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas les cartes SD ou Micro SD dans le lecteur ; cela pourrait endommager le produit.
- Éteins l'appareil connecté avant de retirer la carte SD ou Micro SD.
- Ne manipule pas le lecteur de carte avec des mains mouillées.
- Évite d'utiliser des cartes SD ou Micro SD endommagées ou corrompues.
- Si tu ressens une chaleur excessive pendant l'utilisation, déconnecte immédiatement le lecteur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Connecte le lecteur de carte SD à un port USB disponible sur ton appareil.
- Assure-toi que le lecteur est bien inséré pour garantir une connexion stable.

2. Utilisation :

- Insère la carte SD ou Micro SD dans le lecteur avec le bon côté orienté vers le haut.
- Une fois la carte insérée, l'appareil devrait la détecter automatiquement.
- Pour accéder aux fichiers, ouvre l'explorateur de fichiers sur ton appareil et sélectionne le lecteur correspondant.
- Pour retirer la carte, assure-toi que tous les fichiers sont fermés, puis retire délicatement la carte du lecteur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le lecteur de carte dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroniques.
- Si le lecteur est endommagé, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact local de l'UE pour obtenir des informations et de l'assistance.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Lecteur de

Carte SD BOG. Merci de respecter ces instructions et de profiter de ton produit en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Lettore di Schede SD BOG

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lettore di Schede SD BOG. Questo dispositivo è progettato per leggere schede SD e Micro SD in modo sicuro e affidabile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il lettore di schede sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati.
- Evita di esporre il lettore a temperature estreme o a fonti di calore.
- Non tentare di smontare o riparare il lettore di schede da solo.
- Tieni il lettore lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il lettore di schede se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Non inserire schede SD o Micro SD danneggiate, poiché potrebbero causare malfunzionamenti.
- Assicurati che il lettore di schede sia scollegato dalla fonte di alimentazione quando non è in uso.
- Non sovraccaricare le porte USB del computer a cui è collegato il lettore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Collega il lettore di schede SD a una porta USB disponibile sul tuo computer.
- Assicurati che il lettore sia riconosciuto dal sistema operativo. Potrebbe essere necessario installare driver specifici, a seconda del tuo dispositivo.

2. Uso:

- Inserisci la scheda SD o Micro SD nel lettore, assicurandoti che sia orientata correttamente.
- Attendi che il computer riconosca la scheda. Potrebbe apparire un'icona sul desktop o una notifica.
- Per accedere ai file, apri la cartella corrispondente alla scheda nel tuo sistema operativo.
- Dopo aver terminato l'uso, espelli la scheda in modo sicuro dal computer prima di rimuoverla dal lettore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il lettore di schede BOG nei rifiuti domestici.
- Porta il dispositivo a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici per garantire una corretta gestione ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti BOG.

Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il Lettore di Schede SD BOG. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo dispositivo.

Bruksanvisning for BOG SDkortleser

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av BOG SDkortleser! Denne enheten er designet for å gi deg muligheten til å lese både SD og Micro SDkort. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte omgivelser.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk, og se etter synlige skader.
- Bruk kun anbefalte SD og Micro SDkort som er compatible med produktet.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke utsett produktet for høye temperaturer eller direkte sollys over lengre tid.
- Unngå å trekke ut SD eller Micro SDkortet mens dataoverføring pågår.
- Ikke åpne eller demontere produktet, da dette kan føre til elektrisk støt eller skade.
- Sørg for at hendene er tørre når du håndterer produktet for å unngå kortslutning.
- Bruk produktet bare til sitt tiltenkte formål, som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av BOG SDkortleser:

- Koble BOG SDkortleseren til en USBport på datamaskinen eller en kompatibel enhet.
- Vent til enheten gjenkjennes automatisk av systemet.

2. Bruk av SD og Micro SDkort:

- Sett SD eller Micro SDkortet inn i kortleseren med kontaktene vendt nedover.
- Vent til datamaskinen registrerer kortet, og åpne deretter filutforskeren for å få tilgang til innholdet.
- Når du er ferdig, sørg for å trykke på "sikker fjerning av maskinvare" før du tar ut kortet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av elektroniske produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av BOG SDkortleser, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til en kontaktperson for eventuelle sikkerhetsspørsmål.

Vi takker for at du valgte BOG SDkortleser. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Czytnika Kart SD BOG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Czytnika Kart SD BOG. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia czytnika lub kart.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie wykazuje oznak uszkodzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- Nie narażaj produktu na działanie wody ani innych cieczy.
- Upewnij się, że produkt jest używany przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych, gdy używają go dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie wkładaj uszkodzonych kart SD lub Micro SD do czytnika.
- Unikaj nadmiernego nacisku na czytnik podczas korzystania.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować urządzenia samodzielnie.
- Używaj tylko kompatybilnych kart SD i Micro SD zgodnych z urządzeniem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Podłącz czytnik kart SD do portu USB w komputerze lub innym urządzeniu.
- Upewnij się, że złącze USB jest dobrze podłączone.
- Poczekaj, aż system operacyjny wykryje czytnik i zainstaluje niezbędne sterowniki.

2. Użycie

- Włóż kartę SD lub Micro SD do odpowiedniego slotu w czytniku.
- Otwórz folder na swoim komputerze, aby uzyskać dostęp do plików na karcie.
- Po zakończeniu korzystania z karty, upewnij się, że ją bezpiecznie wyjmujesz, korzystając z opcji "Bezpieczne usunięcie sprzętu".

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki, które przyjmują sprzęt elektroniczny do recyklingu.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym

punktem wsparcia.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom oraz sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Czytnika Kart SD BOG.

BOG SD Card Reader Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG SD Card Reader tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli SD ja Micro SD korttien lukemiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vältä tuotteen altistamista kosteudelle, äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille iskuille.
- Jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai viallinen, ilmoita siitä asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että SD ja Micro SD kortit ovat puhtaita ja ehjiä ennen käyttöä.
- Älä yritä pakottaa kortteja lukijaan; varmista, että ne ovat oikeassa asennossa.
- Älä irrota korttia, kun laite on aktiivinen, sillä tämä voi vahingoittaa korttia tai tietoja.
- Vältä liiallista voimankäyttöä kortin asettamisessa tai poistamisessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen kaapelit ovat rikkoutuneet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Liitä BOG SD Card Reader tietokoneeseen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen USBportin kautta.
- Varmista, että laite tunnistetaan oikein käyttöjärjestelmässä.

2. Kortin lisääminen:

- Avaa SD tai Micro SD kortin paikka lukijassa.
- Aseta kortti varovasti paikalleen siten, että se napsahtaa paikoilleen.
- Varmista, että kortti on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

3. Tietojen lukeminen:

- Käynnistä tiedostonhallintaohjelma tietokoneellasi.
- Etsi "BOG SD Card Reader" ja avaa se nähdäksesi kortilta löytyvät tiedostot.
- Voit nyt siirtää, kopioida tai poistaa tiedostoja tarpeen mukaan.

4. Kortin poistaminen:

- Varmista, että kaikki tiedostot on suljettu ennen kortin poistamista.
- Voit napsauttaa oikeaa hiiren painiketta "BOG SD Card Reader" kuvakkeessa ja valita "Poista laite turvallisesti".
- Poista kortti varovasti lukijasta.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavallisen jätteen joukkoon.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.
- Voit myös kysyä paikalliselta kierrätyskeskukselta tai palvelulta ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä EU:n turvallisuusviranomaisiin tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

Säkerhetsinstruktioner för BOG SDkortläsare

Introduktion

Tack för att du valt BOG SDkortläsare. Denna produkt är utformad för att läsa SD och Micro SDkort. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att läsa och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Håll produkten och dess komponenter borta från barn och husdjur.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kortläsaren i fuktiga eller blöta miljöer för att undvika elektriska stötar.
- Koppla bort kortläsaren från strömförsörjningen när den inte används.
- Undvik att utsätta kortläsaren för extrem värme eller kyla.
- Använd endast kompatibla SD och Micro SDkort för att förhindra skador på enheten.
- Låt inte kortläsaren överbelastas med fler kort än vad som anges i produktens specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kortläsaren:

- Anslut kortläsaren till en USBport på din dator eller annan kompatibel enhet.
- Vänta tills enheten känns igen av systemet. Du kan behöva installera drivrutiner beroende på ditt operativsystem.

2. Användning av kortläsaren:

- Sätt in SD eller Micro SDkortet i kortläsarens respektive fack.
- Kontrollera att kortet sitter ordentligt på plats.
- Öppna filhanteraren på din enhet för att komma åt kortets innehåll.
- När du är klar med att använda kortet, ta bort det försiktigt från kortläsaren.

3. Avsluta användningen:

- Koppla bort kortläsaren från USBporten när den inte längre används för att spara energi och förhindra skador.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte kortläsaren med vanligt hushållsavfall.
- Lämna in produkten på en återvinningsstation för elektroniskt avfall för att säkerställa korrekt hantering.
- Kontrollera lokala regler för avfallshantering och återvinning av elektronik.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och positiv upplevelse med din BOG SDkortläsare.

Bezpečnostní pokyny pro čtenář SD karet BOG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili čtečku SD karet BOG. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu, které vám pomohou zajistit jeho správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím čtečky SD karet si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání čtečky SD karet se vyvarujte:
 - Vystavení produktu vlhkosti nebo kapalinám.
 - Používání poškozených SD nebo Micro SD karet.
 - Vystavení produktu extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Nezkoušejte opravovat čtečku sami, pokud se vyskytne problém.
- Při připojení k počítači nebo jinému zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuto, aby nedošlo k poškození dat.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací čtečky SD karet:
 - Zkontrolujte, zda je čtečka a SD karty čisté a bez prachu.
 - Ujistěte se, že máte správný typ SD karty, který je kompatibilní s čtečkou.
- Instalace:
 - Vložte SD nebo Micro SD kartu do příslušného slotu čtečky.
 - Připojte čtečku k počítači pomocí USB kabelu.
- Používání:
 - Po připojení by měl být počítač schopen rozpoznat čtečku a kartu.
 - Pro přenos dat jednoduše přetáhněte soubory mezi čtečkou a počítačem.
- Po dokončení používání:
 - Bezpečně odpojte čtečku od počítače.
 - Vyjměte SD kartu z čtečky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci čtečky SD karet a příslušenství se řiďte místními předpisy o elektronickém odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání čtečky SD karet BOG, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečnost při používání našich produktů.