

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010788
- Mfr. No.: 103725-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: American
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396771

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH: Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen und verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie auf die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Gewehren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren (Ruger American).
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft korrekt eingestellt ist, um eine optimale Passform und Kontrolle zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt, bevor Sie es benutzen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr auf andere Personen oder Tiere zu richten, auch wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Halten Sie den Abzug immer in einem sicheren Zustand und betätigen Sie ihn nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das originale Gewehrschaft und setzen Sie das Oryx Chassis an die Stelle des alten Schaftes.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen sicher angezogen sind.
- Überprüfen Sie, ob das Gewehr sicher im Chassis sitzt.

2. Einstellung des Schaftes:

- Passen Sie die Länge und Höhe des Schaftes an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Testen Sie die Passform, indem Sie das Chassis an Ihre Schulter anlegen und durch das Zielfernrohr schauen.

3. Nutzung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Schießbereich sind.
- Laden Sie das Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Führen Sie alle Sicherheitsüberprüfungen durch, bevor Sie das Gewehr abfeuern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass Sie alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Berichten Sie uns über unsichere Produkte oder Vorfälle, um die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Schießen mit Ihrem neuen Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Ruger American rifle. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Oryx Chassis is compatible with your specific model of Ruger American rifle.
- Always handle your rifle with care, treating it as if it is loaded, even when not in use.
- Store your chassis in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use only manufacturer-approved accessories and components to maintain safety and performance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.
- Ensure that the area around you is clear of obstructions and bystanders before firing.
- Be aware of your target and what lies beyond it. Never shoot in the direction of people, animals, or property.
- When adjusting the adjustable buttstock, ensure that it is securely locked in place before use.
- Familiarize yourself with the operation of the chassis and its features before attempting to use the rifle.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior from your rifle, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Remove the factory stock from your Ruger American rifle following the manufacturer's instructions.
- Align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Securely fasten the action to the chassis using the provided hardware.
- Attach the adjustable buttstock to the rear of the chassis, ensuring it is locked in place.
- Install AR15 grips and any desired MLoc accessories as per the manufacturer's guidelines.

2. Usage Instructions:

- Before shooting, ensure that the rifle is unloaded and that the safety is engaged.
- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably. This will enhance your shooting accuracy and speed.
- When ready to shoot, take a stable shooting position, ensuring a solid connection between your body and the chassis.
- Use your scope to acquire a sight picture, ensuring that you are aiming at a safe target.
- After firing, maintain control of the rifle and keep the muzzle pointed in a safe direction until you are ready to take another shot.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis in accordance with local regulations regarding waste and recycling.
- If the chassis is no longer usable, consider contacting a local recycling center that handles metal products.
- Never dispose of the chassis in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. It is important to have access to support for any safety inquiries or productrelated issues.

Conclusion

Your safety is paramount when using the Oryx Chassis Sportsman. By following the guidelines outlined in this instruction manual, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always prioritize safety and responsibility in your firearm practices. Thank you for choosing Oryx Chassis.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu rifle de precisión. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia de tiro segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Nunca apuntes el rifle hacia algo que no desees disparar.
- Mantén el rifle descargado hasta que estés listo para disparar.
- Siempre verifica que el área de tiro esté despejada y segura.
- Usa protección para los ojos y oídos mientras disparas.
- Almacena el rifle y el chasis en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Infórmate sobre las leyes locales relacionadas con la posesión y el uso de rifles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Chasis:**
 - Asegúrate de que todas las piezas estén bien ajustadas y en su lugar antes de usar el rifle.
 - No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- **Uso del Chasis:**
 - Ajusta la culata según tus preferencias para maximizar la precisión y el confort.
 - No utilices el chasis si notas alguna deformidad o daño en el material.
- **Accesorios:**
 - Utiliza solo empuñaduras de AR15 y rieles ARCA compatibles.
 - Asegúrate de que todos los accesorios MLoc estén correctamente instalados y asegurados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación del Chasis:**
 - Retira el rifle de su culata de fábrica.
 - Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté bien alineado.
 - Aprieta los tornillos de sujeción según las especificaciones del fabricante para asegurar una instalación firme.
2. **Ajuste de la Culata:**
 - Ajusta la longitud y la altura de la culata para que se adapte a tu postura y estilo de tiro.
 - Verifica que los ajustes estén seguros antes de disparar.
3. **Uso del Rifle:**
 - Colócate en una posición estable y asegúrate de que el rifle esté en una posición segura.
 - Toma la mira y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta con las autoridades locales sobre las pautas de eliminación de productos de aluminio.
- Si el chasis presenta daños o defectos, considera devolverlo al fabricante para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia adicional, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para garantizar tu bienestar y el de quienes te rodean. La seguridad es la prioridad número uno en el uso de cualquier equipo de tiro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger American SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Ruger American. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser ses performances. Veuillez lire attentivement toutes les sections pour garantir une utilisation appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais le fusil chargé sans surveillance.
- Gardez le châssis et le fusil hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Ne tirez jamais dans une direction où il y a des personnes ou des animaux.
- Assurez-vous que le châssis est bien fixé avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans consulter un professionnel.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser le châssis et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez le contenu** : Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes dans l'emballage.
2. **Fixation du fusil** :
 - Placez le fusil dans le châssis en vous assurant qu'il est bien en place.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le fusil au châssis.
3. **Ajustement de la crosse** :
 - Réglez la crosse selon votre confort pour une meilleure ergonomie et précision.
 - Assurez-vous que les réglages sont bien serrés avant d'utiliser le fusil.

Utilisation

- Avant de tirer, vérifiez que la zone est dégagée et sécurisée.
- Adoptez une position stable et confortable derrière le châssis.
- Prenez le temps de vous familiariser avec le châssis et ses réglages avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Le châssis Oryx doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le châssis avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les points de collecte pour les matériaux électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute référence future.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous vous assurez une expérience de tir agréable et sécurisée avec le châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il telaio sia installato correttamente e che tutti i componenti siano fissati saldamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio in condizioni di umidità o bagnate per evitare danni e ridurre il rischio di incidenti.
- Mantieni il telaio e il fucile lontani da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Controlla regolarmente il telaio per segni di usura o danni. Sostituisci immediatamente i componenti danneggiati.
- Non modificare il telaio in modo non autorizzato, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali, anche se pensi che sia scarico.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio Oryx per garantire prestazioni ottimali.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il fucile dalla custodia e posizionalo su una superficie piana e stabile.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx sopra il fucile allineando i fori di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.

3. Regolazione del Calciolo:

- Regola il calciolo in base alla tua altezza e posizione di tiro per ottenere una vestibilità ottimale.
- Verifica che il calciolo sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Controllo Finale:

- Fai un controllo finale per assicurarti che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Esegui un test di mira per assicurarti che il telaio non interferisca con la tua visione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telaio Oryx Chassis insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali in alluminio e plastica.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo punto vendita o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare il supporto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Segui queste istruzioni per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Per ulteriori informazioni, consulta sempre il manuale del produttore e le normative locali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Nasze chasiss zostało zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności i ergonomii. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat właściwego użytkowania i konserwacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i strzelectwa.
- Przechowuj chasiss w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chasiss przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem chasiss.
- Nie używaj chasiss, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i naszniki.
- Używaj chasiss tylko w odpowiednich warunkach strzeleckich.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który mógłby wpłynąć na jego działanie lub bezpieczeństwo.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Chasiss

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Przeczytaj instrukcję obsługi broni, aby zrozumieć proces montażu.
- Zamontuj chasiss zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.

2. Użytkowanie Chasiss

- Przyjmij stabilną postawę, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad bronią.
- Używaj regulowanej kolby, aby dostosować ją do swoich potrzeb.
- Regularnie sprawdzaj celność broni podczas korzystania z chasiss.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest bezpieczna i rozładowana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chasiss zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chasiss do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz inne istotne informacje dotyczące produktu.

Zgłaszanie Niebezpiecznych Produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem chasiss, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH: Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi kunnolla.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja metsästykseseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjiällä.
- Pidä ase aina lukittuna ja turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.
- Tarkista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein.
- Huolehdi, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
 - Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asentaessasi Oryx Chassis runkoa.
 - Kiinnitä kaikki osat tiukasti, mutta vältä ylikiristämistä, joka voi vaurioittaa runkoa.
- Käyttö:
 - Asetu tukevasti rungon taakse ja varmista, että perä on säädetty mukautumaan omaan asentoon.
 - Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, jotka on suunniteltu Oryx Chassis runkoon.
 - Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, kunnes tunnet olosi varmaksi.
 - Pidä aina huolta siitä, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH tuotteesta, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampuma ja metsästystoiminnassa. Noudata näitä ohjeita, jotta voit nauttia Oryx Chassis runkoasi turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla oönskade händelser eller skador till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att använda chassit om det har skador eller brister.
- Se till att vapnet är säkert och avladdat när du installerar eller justerar chassit.
- Använd endast godkända tillbehör och komponenter som är kompatibla med ditt chassi.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Placera det nya Oryxchassit på geväret och säkerställ att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på geväret.
- Kontrollera att inga delar är lösa och att chassit sitter fast ordentligt.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppsstorlek och skyttechans.
- Montera eventuella tillbehör, såsom AR15grepp eller MLoktillbehör, enligt tillverkarens anvisningar.
- Siktar du genom kikarsiktet, se till att du har en stabil och säker position.

3. Underhåll av chassit:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Kontrollera att alla fästen och skruvar är åtdragna och i gott skick.

Avfallshantering

- Kasta inte produktens komponenter i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din kommun för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie vaší pušky. Je důležité, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny a doporučeními, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Ujistěte se, že je puška vždy vybitá, když ji přenášíte nebo instalujete chassis.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a díly.
- Při nastavení pažby se ujistěte, že je správně zajištěna, aby nedošlo k jejímu uvolnění během používání.
- Při střelbě dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Chassis

- Odstraňte původní pažbu z pušky.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně nasazeno.
- Zajistěte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.
- Nainstalujte požadované gripy a příslušenství podle vašich preferencí.

2. Použití Chassis

- Upravte nastavitelnou pažbu tak, aby vyhovovala vašim potřebám.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puška správně namontována a zajištěna.
- Při zaměřování a střelbě dodržujte správnou techniku a bezpečnostní opatření.
- Po použití vždy zkontrolujte pušku a chassis na možné poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro odpad.
- Pokud se jedná o hliníkové části, zvažte možnost recyklace.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vašeho Oryx Chassis a minimalizujete riziko nehod.