

Rifle Chamber Flag - Remove before pew pew

Bright Neon green chamber flags to easily identify an unloaded firearm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Chamber Flag - Remove before pew pew
- Manufacturer: Brownells Europe
- Product no.: EU2012012
- Mfr. No.: EU2012012
- Color: Neon Green
- Delivery weight: 0.1kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Rifle Chamber Flag](#)
- [English: Rifle Chamber Flag Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Rifle Chamber Flag](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rifle Chamber Flag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flag Komorowych do Karabinów](#)
- [Suomi: Rifle Chamber Flag Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Rifle Chamber Flag Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Rifle Chamber Flag Safety Instruction Guide](#)

Sicherheitshinweise für die Rifle Chamber Flag

Einführung

Die Rifle Chamber Flag ist ein unverzichtbares Zubehör für alle, die mit Feuerwaffen umgehen. Diese neongrüne Kammerflagge hilft Ihnen, eine entladene Waffe leicht zu identifizieren und sorgt so für zusätzliche Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt richtig und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Rifle Chamber Flag nur in Verbindung mit entladenen Feuerwaffen verwendet wird.
- Überprüfen Sie immer, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie die Kammerflagge einsetzen.
- Bewahren Sie die Kammerflagge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Feuerwaffen in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Rifle Chamber Flag nur an geeigneten Schusswaffen.
- Achten Sie darauf, dass die Flagge korrekt in die Kammer eingesetzt wird, um ihre Funktion zu gewährleisten.
- Entfernen Sie die Kammerflagge, bevor Sie die Waffe laden oder abfeuern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kammerflagge auf Risse oder Beschädigungen. Bei Beschädigungen sollte die Flagge nicht mehr verwendet werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Öffnen Sie das VerschlussSystem der Waffe.
- Setzen Sie die Rifle Chamber Flag vorsichtig in die Kammer ein, bis sie sicher sitzt.

2. Nutzung:

- Verwenden Sie die Kammerflagge immer, wenn die Waffe nicht in Gebrauch ist.
- Entfernen Sie die Flagge, bevor Sie die Waffe laden oder abfeuern.
- Lagern Sie die Waffe mit der Kammerflagge in einem sicheren Bereich, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Rifle Chamber Flag gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Flagge beschädigt ist, entsorgen Sie sie sicher, um eine versehentliche Verwendung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts können Sie sich an den Hersteller oder den Händler wenden. Es ist wichtig, dass Sie bei Bedenken oder Unsicherheiten immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Schlussfolgerung

Die Rifle Chamber Flag ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Gewährleistung der Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit für sich selbst und andere zu erhöhen. Bleiben Sie immer aufmerksam und verantwortungsbewusst im Umgang mit Schusswaffen.

Rifle Chamber Flag Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Rifle Chamber Flag. This product is designed to enhance firearm safety by clearly indicating that a firearm is unloaded. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe handling and use of your firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Use the Rifle Chamber Flag only with unloaded firearms.
- Keep the Rifle Chamber Flag out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Rifle Chamber Flag for wear and tear.
- Do not use the Rifle Chamber Flag as a substitute for proper firearm safety practices.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is completely unloaded before inserting the Rifle Chamber Flag.
- Only use the Rifle Chamber Flag with firearms that are compatible with its design.
- Do not leave the Rifle Chamber Flag in a firearm when it is being transported or stored.
- Always visually inspect the firearm after removing the Rifle Chamber Flag to confirm it is unloaded.
- In case of any malfunction or damage to the Rifle Chamber Flag, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Open the action of the firearm to ensure it is completely unloaded.
- Insert the Rifle Chamber Flag into the chamber of the firearm.
- Close the action of the firearm gently, ensuring the flag remains visible.

2. Usage:

- Always verify that the firearm is unloaded before using the Rifle Chamber Flag.
- Keep the Rifle Chamber Flag in place while the firearm is not in use to indicate it is unloaded.
- Remove the Rifle Chamber Flag only when you are ready to use the firearm.

3. Removal:

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm to access the chamber.
- Carefully remove the Rifle Chamber Flag from the chamber.

Disposal Instructions

- Dispose of the Rifle Chamber Flag in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Rifle Chamber Flag in regular household waste.
- If the Rifle Chamber Flag is damaged or no longer usable, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please consult the retailer where you purchased the Rifle Chamber Flag or refer to the manufacturer's website for additional resources.

By following these guidelines, you can help ensure the safe use of your Rifle Chamber Flag and contribute to responsible firearm handling practices. Always prioritize safety and stay informed about best practices in firearm management.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Rifle

Introducción

La Bandera de Cámara de Rifle es un dispositivo de seguridad diseñado para identificar fácilmente un arma de fuego descargada. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y responsable del producto, cumpliendo con la normativa de seguridad del producto de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica que el arma de fuego esté descargada antes de insertar la bandera de cámara.
- Mantén la bandera visible en todo momento cuando el arma no esté en uso.
- No utilices la bandera de cámara como sustituto de otras medidas de seguridad.
- Asegúrate de que todos los usuarios del arma estén informados sobre la presencia de la bandera de cámara.
- Inspecciona regularmente la bandera de cámara para detectar signos de daño o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso incorrecto de la bandera de cámara puede llevar a malentendidos sobre el estado del arma.
 - Una bandera dañada o mal instalada puede no proporcionar la seguridad necesaria.
- **Instrucciones para Evitar Riesgos:**
 - No retires la bandera de cámara hasta que estés listo para usar el arma.
 - Nunca confíes únicamente en la bandera de cámara para asegurar que el arma esté descargada.
 - Mantén la bandera fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Inserta la bandera de cámara en la recámara del rifle.
- Asegúrate de que la bandera esté visible desde el exterior del arma.

2. Uso:

- Mantén la bandera de cámara instalada cuando el rifle no esté en uso.
- Retira la bandera solo cuando estés listo para disparar y asegúrate de que el arma esté en condiciones seguras para el uso.

3. Almacenamiento:

- Guarda la bandera de cámara en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Evita exponerla a condiciones extremas que puedan dañarla.

Instrucciones de Eliminación

- Si la bandera de cámara presenta daños o desgaste, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de seguridad.
- No arrojes la bandera de cámara en la basura común; considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, asegúrate de contactar a tu punto de contacto en la UE. Consulta la plataforma de Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos retirados del mercado.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado y actúa con precaución al manejar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Rifle Chamber Flag

Introduction

Le Drapeau de Chambre Rifle Chamber Flag est un outil essentiel pour identifier facilement une arme à feu déchargée. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité lors de la manipulation d'armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Drapeau de Chambre est utilisé uniquement avec des armes à feu déchargées.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance, même si elle est équipée d'un Drapeau de Chambre.
- Gardez le Drapeau de Chambre hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur l'état de votre arme, consultez un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'insérer le Drapeau de Chambre.
- N'utilisez pas le Drapeau de Chambre comme un substitut à des pratiques de sécurité appropriées.
- Ne retirez pas le Drapeau de Chambre tant que vous n'êtes pas prêt à utiliser l'arme.
- Évitez de manipuler l'arme à feu lorsque le Drapeau de Chambre est en place, sauf si vous êtes dans un environnement sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Drapeau de Chambre:

- Ouvrez l'action de l'arme à feu.
- Insérez le Drapeau de Chambre dans la chambre de l'arme.
- Assurez-vous que le Drapeau est bien en place et visible.

2. Utilisation du Drapeau de Chambre:

- Le Drapeau de Chambre doit être utilisé chaque fois que l'arme est déchargée et non en service.
- Avant de manipuler l'arme, vérifiez que le Drapeau est présent et visible.
- Retirez le Drapeau de Chambre uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le Drapeau de Chambre est endommagé ou usé, jetez-le immédiatement.
- Ne jetez pas le Drapeau de Chambre dans des lieux inappropriés ; suivez les réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Envisagez de le recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Drapeau de Chambre, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Drapeau de Chambre Rifle Chamber Flag.

Istruzioni di Sicurezza per il Rifle Chamber Flag

Introduzione

Il Rifle Chamber Flag è un dispositivo di sicurezza progettato per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per l'uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Rifle Chamber Flag sia utilizzato esclusivamente con armi da fuoco scariche.
- Controlla sempre che l'arma sia effettivamente scarica prima di inserire il chamber flag.
- Non utilizzare il chamber flag come sostituto di pratiche di sicurezza adeguate e formazione sull'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Rifle Chamber Flag solo in ambienti controllati e sicuri.
- Non rimuovere il chamber flag fino a quando non sei pronto per utilizzare l'arma in modo sicuro.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il chamber flag inserito.
- Ispeziona il chamber flag per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di emergenza, segui le procedure di sicurezza standard per le armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo dell'Arma:** Prima di tutto, assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Inserimento del Chamber Flag:**
 - Inserisci il Rifle Chamber Flag nella camera dell'arma.
 - Assicurati che sia ben visibile e che non interferisca con il funzionamento dell'arma.
3. **Verifica:** Controlla nuovamente che l'arma sia scarica e che il chamber flag sia correttamente posizionato.
4. **Rimozione:** Rimuovi il chamber flag solo quando sei pronto a utilizzare l'arma in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Rifle Chamber Flag in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non gettare il chamber flag insieme ai rifiuti domestici se ci sono istruzioni specifiche per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o informazioni aggiuntive sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il Rifle Chamber Flag. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto o il codice del prodotto per facilitare la comunicazione.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del Rifle Chamber Flag. La vostra sicurezza e quella degli altri dipende dall'uso corretto di questo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flag Komorowych do Karabinów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup flagi komorowej do karabinu. Nasza flaga komorowa w neonowym kolorze została zaprojektowana, aby ułatwić identyfikację rozładowanej broni palnej, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa w trakcie jej użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić odpowiednie i bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj flagi komorowej tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan flagi przed każdym użyciem.
- Przechowuj flagę w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w użytkowaniu odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem flagi komorowej.
- Nie używaj flagi komorowej, jeśli jest uszkodzona lub zniekształcona.
- Nie pozostawiaj broni z flagą komorową w miejscach publicznych bez nadzoru.
- Używaj flagi komorowej tylko na broni, do której jest przeznaczona.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja flagi komorowej:

- Otwórz komorę broni.
- Wsuń flagę komorową w otwór komory nabojojowej.
- Upewnij się, że flaga jest dobrze widoczna i nie zablokowana.

2. Użytkowanie flagi komorowej:

- Zawsze sprawdzaj, czy flaga jest w miejscu przed oddaniem strzału.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze wyjmij flagę z komory przed przechowywaniem broni.

3. Usuwanie flagi komorowej:

- Otwórz komorę broni.
- Delikatnie wyjmij flagę z komory.
- Sprawdź, czy broń jest rozładowana przed jej przechowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Flaga komorowa powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj flagi do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania flagi komorowej, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących używania broni palnej.

Rifle Chamber Flag Käyttöohjeet

Johdanto

Rifle Chamber Flag on kirkkaan neonvihreä lippuvaruste, joka auttaa tunnistamaan tyhjät aseet. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseiden turvallisuutta ja vähentämään onnettomuusriskejä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet aseiden turvallisuuskäytäntöihin.
- Käytä Rifle Chamber Flagia vain tarkoituksenmukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä Rifle Chamber Flagia aina, kun ase on tyhjennetty ja se ei ole käytössä.
- Varmista, että lippu on näkyvästi esillä, jotta kaikki lähellä olevat tietävät, että ase on tyhjennetty.
- Älä käytä Rifle Chamber Flagia aseissa, joissa se ei ole suunniteltu käytettäväksi.
- Vältä lippuvarusteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta Rifle Chamber Flag aseeseen sen lippaaseen tai patruunapesään.
- Varmista, että lippu on turvallisesti paikallaan ja näkyvissä.
- Poista lippu ennen aseiden käyttöä tai lataamista.
- Tarkista, että lippu on poistettu ennen kuin käsittelet asetta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se on vaurioitunut.
- Tarkista paikalliset ympäristöohjeet turvallista hävittämistä varten.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Rifle Chamber Flag Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt vår Rifle Chamber Flag. Denna produkt är utformad för att säkerställa säkerheten vid hantering av vapen genom att tydligt indikera att vapnet är avlastat. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kammarförflaggan när du hanterar ett vapen för att indikera att det är avlastat.
- Kontrollera alltid vapnets status innan du använder eller transporterar det.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara vapnet och kammarförflaggan utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kammarförflaggan är korrekt installerad i vapnets kammare innan du hanterar det.
- Använd alltid kammarförflaggan i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Låt aldrig vapnet vara obebaktat med kammarförflaggan installerad.
- Ta bort kammarförflaggan innan du laddar vapnet för användning.
- Var medveten om att kammarförflaggan inte är en säkerhetsanordning; den är endast en visuell indikator.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kammarförflaggan:

- Öppna vapnets kammare.
- Placera kammarförflaggan i kammaren så att den är synlig.
- Stäng kammaren försiktigt för att säkerställa att flaggan sitter på plats.

2. Användning av kammarförflaggan:

- Använd alltid kammarförflaggan när vapnet inte är i bruk.
- Kontrollera att flaggan är synlig för alla som hanterar vapnet.
- Ta bort flaggan innan du börjar ladda vapnet för användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kammarförflaggan ska inte kasseras i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare service.

Vi tackar för att du valt vår Rifle Chamber Flag och för att du bidrar till säkerheten vid vapenhantering. Tänk på att säkerhet alltid kommer först!

Rifle Chamber Flag Safety Instruction Guide

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rifle Chamber Flag. Tato bezpečnostní vlajka je navržena pro snadnou identifikaci vybitých zbraní. Je důležité řídit se pokyny uvedenými v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné používání produktu a dodržovali evropské bezpečnostní normy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vlajka nepoškozená.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození, produkt nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Udržujte produkt čistý a suchý, aby se zajistila jeho funkčnost.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením vlajky do hlavně zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nepoužívejte vlajku jako náhradu za bezpečnostní opatření, jako je zajištění zbraně.
- Vlajku odstraňte před použitím zbraně (tj. „Remove before pew“).
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Otevřete komoru, abyste se ujistili, že není žádný náboj.

2. Instalace vlajky:

- Vložte vlajku do hlavně zbraně.
- Ujistěte se, že je vlajka správně umístěna a viditelná.

3. Používání vlajky:

- Před každým použitím zbraně zkontrolujte, zda je vlajka na místě.
- Odstraňte vlajku před použitím zbraně.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav vlajky a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je vyhozen způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.
- Vyhněte se likvidaci produktu v běžném odpadu; zvažte recyklaci nebo kontaktujte místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ, že byste potřebovali další podporu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání Rifle Chamber Flag a přispějete k celkové bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.

