

Best Gun Degreaser, 0.49kg

[Čistění zbraní](#) > [Kartáče a čistící systémy](#) > [Čistící šnůry](#)

Udržení vaší zbraně v top stavu začíná čistým vývrtem. Nejlepší čistič vývrtní (0,11 kg) je vaše ideální řešení pro odstraňování uhlíku, olova a usazenin bez poškození vašeho hlavně. Navržený pro přesné střelce, lovce a soutěžní střelce, tento čistič proniká hluboko a rozkládá odolné zbytky, čímž zajišťuje maximální přesnost a spolehlivost.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Best Gun Degreaser, 0.49kg](#)
- Výrobce: [TIPTON](#)
- Produkt č.: EU2014069
- Výrob. č.:
- Color: Black
- Výška přepravy: 124mm
- Šířka přepravy: 147mm
- Délka přepravy: 100mm
- UPC: 198700000151

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné použití Best Best Gun Degreaser, 0.49kg](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné použití Best Best Gun Degreaser, 0.49kg

Úvod

Bezpečné používání výrobku je pro nás prioritou. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu Best Best Gun Degreaser. Doporučujeme si pečlivě přečíst tento dokument a dodržovat uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Zamezte kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Nejezte a nepijte výrobek ani neuchovávejte v blízkosti potravin a nápojů.
- V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze v dobře větraných prostorách.
- Noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- Vyhněte se vdechování par. Pokud se objeví příznaky jako závratě nebo nevolnost, opusťte prostor.
- Skladujte výrobek na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Nepoužívejte výrobek na horké povrchy nebo v blízkosti otevřeného ohně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
2. Naneste Best Best Gun Degreaser na postižené oblasti zbraně pomocí hadříku nebo štětce.
3. Nechte čistič působit po doporučenou dobu, aby mohl účinně rozložit usazeniny.
4. Po uplynutí doby působení důkladně opláchněte zbraň čistou vodou.
5. Osušte zbraň suchým hadříkem a zkontrolujte, zda je vše řádně vyčištěno.
6. Po použití důkladně umyjte ruce a odložte použité ochranné pomůcky.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do kanalizace ani do přírody.
- Pokud je výrobek prázdný, zlikvidujte obal v souladu s pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místního distributora nebo prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu Best Best Gun Degreaser. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz