

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Red

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Marlin Trigger Red](#)
- Výrobce: [RANGER POINT](#)
- Produkt č.: EU2014803
- Výrob. č.: 2004
- Typ zbraně: Marlin
- Dodací hmotnost: 0.68kg
- Výška přepravy: 25.4mm
- Šířka přepravy: 152.4mm
- Délka přepravy: 203.2mm
- UPC: 850078124296

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Red](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Red

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Red. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli následujícím bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v této příručce.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je kompatibilní s vaším modelem zbraně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- Nikdy nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečné poloze, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte spoušť Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Red podle následujících kroků:
 1. Upevněte spoušť na místo pomocí dodaných šroubů.
 2. Zkontrolujte, zda je spoušť pevně a bezpečně uchycena.
 3. Otestujte funkčnost spouště bez nábojů v komoře.
- Po instalaci proveďte několik suchých výstřelů, abyste se ujistili, že spoušť funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti výrobku, instalace nebo použití se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Red. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz