

Trigger Case RIGHT ORG

[Příslušenství](#) > [Služební výstroj](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Trigger Case RIGHT ORG](#)
- Výrobce: [OBI SYSTEMS](#)
- Produkt č.: EU2015578
- Výrob. č.: OBi08001-ORG
- Color: Orange
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm
- UPC: 767637841351

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [OBI Trigger Case Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)
- [O nás](#)

OBI Trigger Case Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Trigger Case. Tento 3D tištěný obal je navržen tak, aby bezpečně chránil váš náhradní spoušť a zároveň minimalizoval prostor, který zabírá. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, jsme připravili následující bezpečnostní pokyny v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený před použitím.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Při používání produktu dodržujte pokyny uvedené v této příručce.
- V případě potřeby se obraťte na příslušné úřady a hlase nebezpečné produkty.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte OBI Trigger Case k uchovávání jiných předmětů než náhradních spouští.
- Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna v obalu, aby nedošlo k poškození nebo zranění.
- Neuchovávejte OBI Trigger Case na místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Pravidelně kontrolujte stav obalu a v případě poškození jej ihned vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Otevření obalu:** Opatrně otevřete OBI Trigger Case a ujistěte se, že je v něm dostatek místa pro vaši spoušť.
2. **Umístění spouště:** Vložte náhradní spoušť do obalu tak, aby byla bezpečně uchycena.
3. **Zavření obalu:** Pevně zavřete OBI Trigger Case, aby se zajistilo, že spoušť zůstane uvnitř a nebude se pohybovat.
4. **Uložení:** Uložte OBI Trigger Case do vaší zbraňové tašky, brašny nebo jiného vhodného místa, kde bude chráněna před nárazy a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- OBI Trigger Case a jeho obal lze likvidovat spolu s běžným odpadem v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, ujistěte se, že je zlikvidován způsobem, který neohroží životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo příslušné úřady. Vždy doporučujeme sledovat aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání OBI Trigger Case.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz