

Trigger Case LEFT ORG

[Příslušenství](#) > [Služební výstroj](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Trigger Case LEFT ORG](#)
- Výrobce: [OBI SYSTEMS](#)
- Produkt č.: EU2015579
- Výrob. č.: OBi08002-ORG
- Color: Orange
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm
- UPC: 767637841368

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [OBI Trigger Case Návod pro bezpečné používání](#)
- [O nás](#)

OBI Trigger Case Návod pro bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Trigger Case. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uložení vaší náhradní spouště. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s naším produktem, prosím, přečtěte si níže uvedené pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření

- Při manipulaci se spouští dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.
- Nikdy nenechávejte spoušť volně v tašce nebo na jiném místě, kde by mohla způsobit nebezpečné situace.
- Při používání OBI Trigger Case se ujistěte, že je správně uzavřen, aby se zabránilo neúmyslnému otevření.
- Nezapojujte se do žádných aktivit, které by mohly ohrozit vaši bezpečnost nebo bezpečnost ostatních, když máte OBI Trigger Case u sebe.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Kontrola produktu:** Před použitím zkontrolujte, zda je OBI Trigger Case nepoškozený a čistý.
2. **Umístění spouště:**
 - Otevřete OBI Trigger Case.
 - Vložte náhradní spoušť do vyhrazeného prostoru v pouzdře.
 - Ujistěte se, že spoušť je pevně usazena a pouzdro je správně uzavřeno.
3. **Přeprava:** OBI Trigger Case je navržen tak, aby se vešel do vaší výstroje, jako je rifle case, range bag nebo batoh. Ujistěte se, že je správně umístěn a nezpůsobuje žádný tlak na ostatní předměty.
4. **Údržba:** Pravidelně čistěte OBI Trigger Case měkkým hadříkem a udržujte ho v suchu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci OBI Trigger Case dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti a používání OBI Trigger Case se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám za důvěru v OBI Trigger Case. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz