

Trigger Case LEFT GY

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Trigger Case LEFT GY
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015581
- Mfr. No.: OBi08002-GY
- Colour: Gray
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841382

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OBi Trigger Case](#)
- [English: OBi Trigger Case Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBi Trigger Case](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trigger Case OBi](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: OBi Trigger Case](#)
- [Norsk: OBi Trigger Case Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBi Trigger Case](#)
- [Suomi: OBi Trigger Case Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: OBi Trigger Case Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro Trigger Case](#)

Sicherheitshinweise für die OBi Trigger Case

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der OBi Trigger Case! Diese handliche, 3Dgedruckte Hülle wurde entwickelt, um deinen Ersatzabzug sicher und geschützt zu transportieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Trigger Case außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Funktionsstörungen verwende das Produkt nicht.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende die OBi Trigger Case nur für die Aufbewahrung von Ersatzabzügen.
- Stelle sicher, dass der Abzug ordnungsgemäß in der Hülle sitzt, um ein Herausfallen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Hülle mit übermäßiger Kraft zu belasten oder zu drücken.
- Lagere die Trigger Case an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen der Hülle zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Öffnen der Hülle:

- Öffne die OBi Trigger Case, indem du die Klappe vorsichtig anhebst.

2. Einlegen des Abzugs:

- Lege deinen Ersatzabzug in die Hülle. Achte darauf, dass er sicher sitzt und nicht herausfallen kann.

3. Schließen der Hülle:

- Schließe die OBi Trigger Case, indem du die Klappe wieder nach unten drückst, bis sie einrastet.

4. Transport:

- Transportiere die Hülle in deiner Waffe, deinem Rucksack oder einer Tragetasche. Stelle sicher, dass sie nicht lose umherrollt.

5. Überprüfung:

- Überprüfe regelmäßig, ob die Hülle und der Abzug in gutem Zustand sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die OBi Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, es umweltgerecht zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu deinem Produkt, wende dich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in deinem Land. Achte darauf, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Vielen Dank, dass du die OBi Trigger Case gewählt hast! Stelle sicher, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

OBI Trigger Case Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBi Trigger Case. This innovative product is designed to securely store your spare trigger while minimizing bulk. To ensure safe and effective use of the OBi Trigger Case, please carefully read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the OBi Trigger Case is used solely for storing spare triggers.
- Regularly inspect the case for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the case out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental use.
- Always store your spare trigger in a safe and secure location.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the OBi Trigger Case with compatible trigger models.
- Avoid exposing the case to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may compromise its integrity.
- Do not overload the case with additional items; it is designed specifically for trigger storage.
- Ensure that the case is closed properly before storing it in your rifle case or range bag to prevent accidental opening.
- If you notice any unusual sounds or movements from the case while in storage, inspect it immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Open the OBi Trigger Case by gently pressing on the latch.
- Place your spare trigger inside the case, ensuring it fits snugly.
- Close the case securely until you hear a click, indicating it is locked.

2. Usage:

- When transporting, place the OBi Trigger Case in your rifle case, range bag, or pack pocket.
- Avoid placing heavy items on top of the case to prevent deformation or damage.
- Regularly check the case during transport to ensure it remains secure and intact.

Disposal Instructions

- When the OBi Trigger Case reaches the end of its life, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for recycling or disposal options for plastic products.
- Do not incinerate the case, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBi Trigger Case, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for further information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the OBi Trigger Case.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBi Trigger Case

Introducción

Gracias por elegir el OBi Trigger Case. Este estuche está diseñado para transportar de forma segura un disparador de repuesto, eliminando el volumen innecesario de los empaques típicos. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBi Trigger Case esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Mantén el estuche fuera del alcance de niños y mascotas.
- No utilices el estuche para almacenar otros objetos que no sean disparadores, ya que esto puede comprometer su integridad y funcionalidad.
- Verifica regularmente si hay daños o desgaste en el estuche.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros Potenciales:

- El estuche no debe ser utilizado para almacenar objetos afilados o peligrosos.
- Asegúrate de que el disparador esté completamente asegurado dentro del estuche para evitar que se suelte durante el transporte.

• Instrucciones para Evitar Estos Peligros:

- Siempre cierra el estuche correctamente después de colocar el disparador en su interior.
- No fuerces el estuche si sientes resistencia al cerrar.

• Advertencias Específicas para la Audiencia:

- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Disparador:

- Abre el OBi Trigger Case.
- Coloca el disparador de repuesto en el compartimiento diseñado para ello, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Cierre del Estuche:

- Cierra el estuche presionando las partes superiores hasta que escuches un clic, lo que indica que está seguro.

3. Transporte:

- Guarda el OBi Trigger Case en un lugar seguro dentro de tu rifle case, range bag, o pack pocket.
- Evita dejar el estuche en lugares expuestos a temperaturas extremas o humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el OBi Trigger Case, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje y eliminación de plásticos.
- Si el estuche está dañado, colócalo en un contenedor de desechos adecuado para plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Recuerda siempre estar atento a actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Trigger Case OBi

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trigger Case OBi. Ce produit a été conçu pour protéger et transporter ton déclencheur de manière efficace. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et appropriée, nous te prions de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu, c'est-à-dire le transport et la protection de déclencheurs.
- Vérifie régulièrement l'état du Trigger Case pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Suis toutes les instructions de sécurité fournies dans ce guide pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le Trigger Case avec des objets supplémentaires qui pourraient endommager le déclencheur.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Manipule le déclencheur avec précaution lorsque tu l'insères ou le retires du Trigger Case.
- Ne modifie pas le Trigger Case de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur :

- Ouvre le Trigger Case en dévissant ou en déplaçant le couvercle.
- Place le déclencheur à l'intérieur du cas, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.
- Referme le Trigger Case en t'assurant qu'il est bien verrouillé.

2. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à utiliser le déclencheur, ouvre le Trigger Case avec précaution.
- Retire le déclencheur et assure-toi qu'il est en bon état avant l'utilisation.
- Après utilisation, place à nouveau le déclencheur dans le Trigger Case pour le protéger.

3. Transport :

- Range le Trigger Case dans un endroit sûr, comme une mallette ou un sac de tir, pour éviter tout dommage pendant le transport.
- Ne laisse pas le Trigger Case sans surveillance dans des lieux publics.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'as plus besoin du Trigger Case ou s'il est endommagé, veille à le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour les plastiques et les déchets électroniques.
- Informe-toi sur les réglementations locales concernant le recyclage des produits en plastique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE ou contacte le point de contact approprié pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Trigger Case OBi. Merci de ta coopération et reste en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto: OBi Trigger Case

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OBi Trigger Case. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione sicura e conveniente per il trasporto del tuo grilletto di ricambio. Questa guida offre informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero il trasporto di un grilletto di ricambio.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini, poiché contiene parti piccole che possono rappresentare un rischio di soffocamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. Verifica gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il case con oggetti aggiuntivi che potrebbero compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Utilizza il case solo con il grilletto per cui è progettato. Non tentare di adattare altri oggetti al suo interno.
- Assicurati che il grilletto sia completamente inserito nel case prima di chiuderlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del prodotto:

- Rimuovi il case dalla confezione e controlla che non ci siano danni visibili.
- Assicurati che il grilletto di ricambio sia pulito e privo di detriti.

2. Inserimento del grilletto:

- Apri il case.
- Posiziona il grilletto all'interno del case, assicurandoti che sia ben alloggiato.
- Chiudi il case con attenzione, assicurandoti che sia completamente sigillato.

3. Trasporto:

- Riponi il case in una borsa per armi o in un altro contenitore sicuro.
- Evita di lasciare il case in luoghi esposti a temperature estreme o umidità.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore OBi o visita il sito web ufficiale di OBI SYSTEMS per ulteriori informazioni e supporto.

OBI Trigger Case Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av OBi Trigger Case! Denne 3Dprintede saken er designet for å gi deg en trygg og praktisk oppbevaringsløsning for din reservetrigger. Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om sikkerhet og bruk av produktet i samsvar med EU's Generelle Produkt sikkerhetsforskrifter (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke saken til noe annet enn det den er designet for.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Følg alltid instruksjonene for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Unngå fuktighet:** Hold saken tørr for å forhindre skade på triggeren.
- **Sjekk for skader:** Inspiser saken før bruk for å sikre at den ikke er skadet.
- **Oppbevaring:** Oppbevar saken på et trygt sted, borte fra direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- **Håndtering:** Håndter saken forsiktig for å unngå unødvendig slitasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Åpne saken:** Løft lokket forsiktig for å få tilgang til triggeren.
2. **Plasser triggeren:** Legg reservetriggeren i den tilpassede plassen i saken.
3. **Lukk saken:** Sørg for at lokket er helt lukket for å beskytte triggeren.
4. **Oppbevaring:** Plasser saken i rifle case, range bag, eller pakk lommen din. Sjekk at den ligger trygt og ikke kan riste eller bli mistet.
5. **Regelmessig sjekk:** Kontroller jevnlig at triggeren er på plass og at saken er i god stand.

Avfallsinstruksjoner

- Når OBi Trigger Case ikke lenger er i bruk, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende OBi Trigger Case, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha en kontakt tilgjengelig for sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du valgte OBi Trigger Case. Vi håper at du får glede av produktet og at det gir deg trygghet i din skyting.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBi Trigger Case

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBi Trigger Case. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i wygodne przechowywanie zapasowego spustu. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i maksymalną ochronę.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj OBi Trigger Case tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że produkt jest przechowywany poza zasięgiem dzieci.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj OBi Trigger Case, jeśli jest uszkodzony lub pęknięty.
- Nie przechowuj w nim innych przedmiotów, które mogą powodować uszkodzenia lub zarysowania.
- Zawsze upewnij się, że spust jest odpowiednio zabezpieczony w obudowie przed transportem.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur ani chemikaliów.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Wybór miejsca przechowywania:

- Wybierz miejsce w swoim plecaku, torbie na broń lub skrzynce, gdzie OBi Trigger Case będzie bezpiecznie umieszczony.

2. Umieszczanie spustu w obudowie:

- Otwórz OBi Trigger Case i umieść zapasowy spust wewnątrz.
- Upewnij się, że spust jest dobrze dopasowany i nie ma luzów.

3. Zamknięcie obudowy:

- Zamknij OBi Trigger Case, upewniając się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta, aby uniknąć przypadkowego otwarcia podczas transportu.

4. Przechowywanie:

- Umieść OBi Trigger Case w wybranym miejscu, upewniając się, że nie jest narażony na uderzenia ani inne uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- OBi Trigger Case należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur, ponieważ może to prowadzić do uwolnienia szkodliwych substancji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania OBi Trigger Case, prosimy o kontakt z

odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Podsumowanie

Obejmując powyższe wytyczne, zapewnisz sobie i innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z OBi Trigger Case. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać produkt i zgłaszać wszelkie problemy lub nieprawidłowości odpowiednim organom.

OBi Trigger Case Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OBi Trigger Case tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä OBi Trigger Case koteloa vain sen tarkoitukseen, eli varaalkuohjaimen säilyttämiseen.
- Varmista, että alkuohjain on kunnolla kiinnitetty koteloon ennen kuljetusta.
- Älä yritä muokata tai avata koteloa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Käytä vain suositeltuja 3Dtulostusmateriaaleja, jos tarvitset varaosia.
- Varmista, että kotelo ei estä laukaisimen toimintaa, kun se on asennettuna.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Tuotteen tarkastus:

- Tarkista, että OBi Trigger Case on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.

2. Alkuohjaimen asentaminen:

- Aseta varaalkuohjain huolellisesti koteloon.
- Varmista, että alkuohjain on tiukasti kiinni eikä pääse liikkumaan.

3. Kuljetus:

- Säilytä OBi Trigger Case kotelo laukussasi tai muussa suojatussa paikassa.
- Varmista, että kotelo on helposti saatavilla, mutta ei altistu iskuille tai muille vaurioille.

4. Käyttö:

- Ota alkuohjain käyttöön vain tarvittaessa ja varmista, että se on puhdas ja ehjä ennen käyttöä.
- Pidä OBi Trigger Case aina mukana, jos käytät alkuohjainta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä OBi Trigger Case ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovien ja muiden materiaalien kierrättämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja OBi Trigger Case tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät OBi Trigger Case koteloa turvallisesti ja tehokkaasti.

OBI Trigger Case Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBI Trigger Case. Denna produkt är designad för att skydda och förvara din reservtrigger på ett säkert och praktiskt sätt. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att din reservtrigger är korrekt placerad i OBI Trigger Case för att förhindra skador.
- Använd endast OBI Trigger Case för avsett syfte. Den är designad för att förvara en reservtrigger.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fukt, vilket kan påverka materialets integritet.
- Kontrollera att OBI Trigger Case är helt stängd innan du transporterar den för att undvika att reservtriggern faller ut.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna OBI Trigger Case:

- Tryck på låset för att öppna locket.

2. Placera reservtriggern:

- Sätt in reservtriggern i det avsedda utrymmet inuti OBI Trigger Case.

3. Stäng OBI Trigger Case:

- Se till att locket är helt stängt och låst för att säkerställa att reservtriggern är skyddad.

4. Transportera:

- Förvara OBI Trigger Case i din rifle case, range bag eller pack pocket. Kontrollera att den inte kan röra sig fritt för att undvika rattling.

Avfallshantering

- När OBI Trigger Case inte längre behövs, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av OBI Trigger Case, vänligen kontakta vår kundtjänst via den angivna kontaktinformationen på förpackningen eller vår hemsida.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av OBI Trigger

Case.

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro Trigger Case

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Trigger Case od OBI SYSTEMS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní úložiště pro váš náhradní spoušť. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Pravidelně kontrolujte stav Trigger Case a ujistěte se, že není poškozen.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní pokyny pro manipulaci s náhradními spouštěmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je Trigger Case správně uzavřen, aby nedošlo k vypadnutí spouště.
- Před umístěním Trigger Case do tašky nebo brašny se ujistěte, že je spoušť bezpečně uložena.
- Nezanedbávejte Trigger Case na místech, kde by mohl být vystaven extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Nenechávejte Trigger Case v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Otevřete Trigger Case a vložte náhradní spoušť do prostoru určeného pro uložení.
2. Ujistěte se, že spoušť je správně umístěna a že je Trigger Case bezpečně uzavřen.
3. Umístěte Trigger Case do své brašny, puškohledu nebo jiného vybavení, kde je snadno přístupný.
4. Před každým použitím zkontrolujte, zda je Trigger Case nepoškozený a spoušť je bezpečně uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Trigger Case se řiďte místními předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, prosím, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Je důležité mít na paměti, že pro všechny produkty musí existovat kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali Trigger Case. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníky.