

Accessories - Kestrel General - Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#)

With the Kestrel LiNK Wireless Dongle (Bluetooth® Low Energy), you can perform firmware updates and transfer data wirelessly. Compatible with all LiNK-enabled Kestrel 5 Series models.

Wireless data transfer: Upload measurement data from your Kestrel to PC or Mac via Bluetooth®. Firmware updates: Conveniently update firmware wirelessly. Compatibility: Works with Windows and Mac operating systems. Easy to use: Fits any USB port, compact and lightweight design for mobile use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- Výrobce: [KESTREL](#)
- Produkt č.: EU2016454
- Výrob. č.: 0786
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnosti produktu: Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnosti produktu: Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Kestrel LiNK Wireless Dongle (Bluetooth® Low Energy). Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci, údržbě a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tohoto zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Neužívejte zařízení v mokrému nebo vlhkém prostředí.
- Zkontrolujte zařízení na poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo nefunguje správně.
- V případě podezření na nebezpečný produkt, ihned kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání zařízení se ujistěte, že je správně připojeno k USB portu.
- Nenechávejte zařízení připojené k počítači, pokud se nepoužívá, aby nedošlo k přehřátí.
- Při aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynů na obrazovce a neodpojujte zařízení během procesu.
- Neprovádějte žádné úpravy na zařízení, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Připojení zařízení:

- Zasuňte Kestrel LiNK Dongle do dostupného USB portu na vašem počítači nebo Macu.
- Ujistěte se, že je dongle správně zasunutý.

2. Párování s Kestrel:

- Zapněte Kestrel a aktivujte Bluetooth®.
- Na vašem počítači vyhledejte zařízení Kestrel LiNK a připojte se k němu.

3. Aktualizace firmwaru:

- Otevřete příslušnou aplikaci pro aktualizaci firmwaru.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce pro dokončení aktualizace.

4. Přenos dat:

- Vyberte měření, která chcete přenést, a klikněte na tlačítko pro přenos dat.
- Po dokončení přenosu dat odpojte dongle.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zařízení dodržujte místní předpisy pro elektronický odpad.
- Nevhazujte zařízení do běžného odpadu.
- V případě potřeby se obraťte na místní recyklační centrum.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, kontaktujte prosím příslušnou podporu výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny pro bezpečné používání Kestrel LiNK Dongle. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz